

SR MK HU GR BG AL BIH CRO RU PL RO IT ES FR TR DE EN

NO SK SI EE LV LT NL FA AR UA GE PT CZ

Zilan®

*Make Up Fridge Khione
ZLN1160*



INSTRUCTION MANUAL

**36
Watt**

**100-240
Volt**

50/60Hz

www.zilan.com.tr

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.
INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Before using this device please read the instruction manual carefully.
- Please make sure the rated voltage is the same as the voltage that you used.
- Please keep the instructions, the guaranty certificate, the sales receipt, and if possible, the carton with the inner packaging!
- The device is intended exclusively for private use and not for commercial use, not for professional use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use when attaching accessory parts, cleaning the device, or whenever a disturbance occurs. Switch off the device beforehand. Pull on the plug, not on the cable.
- To protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not allow children to play with the device. Do not let children play with packaging material such as plastic bags.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the possible hazards. Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are under 8 years old and unsupervised
- Do not repair the device yourself, but rather consult an authorized expert in case of a problem.
- For safety reasons, a broken or damaged mains lead may only be replaced by an equivalent lead from the manufacturer, our customer service department, or a similar qualified person.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges, and the like.
- Switch off the device and unplug it, when you are not using the device.
- Use only original accessories provided by the supplier.

EN

- Do not use the device outdoors. (Unless the device is designed to be used outside.) Always protect against zero or sub-zero temperatures.
- Never use near water (bathtub, sink, etc.). The appliance should not be exposed to rain or moisture. Only use the device when your hands are dry.
- If the device falls into water, unplug it before taking it out of the water. Do not touch the water source. The device must be checked by a specialist before it is used again. To avoid the risk of electric shock, do not clean the device with water or immerse it in water.
- Use the device only for the intended purpose.
- This device must only be operated when connected to a grounded socket installed in accordance with regulations. Make sure that the supply voltage corresponds to the voltage stated on the type plate.
- Damages that occur when the device is used for purposes other than those specified in the instructions or is used incorrectly or is not repaired by experts are not covered by the warranty.
- Always use the device on a flat and horizontal surface.
- The device should not be used anymore after, in case of falling on a hard surface from height. Even invisible damage may cause negative effects on the functional safety of the device. The device can only be used after being checked by a professional.
- Never carry or pull the device by holding the power plug as there is a risk of a short circuit due to cable breakage. Do not bend, pinch, or pull the power cord over sharp edges.
- If there is a ventilation hole, do not cover it. Do not pour any liquid or powder into the ventilation holes.
- Do not insert fingers or other objects into the open parts of the device.
- No liability is accepted in case of damage caused by improper use or failure to comply with these instructions.
- When the cooling function is on, keep it in a well-ventilated area. Don't block the ventilation of the unit.
- Do not store meat, fish, dairy products, and other items that may spoil in the unit for more than one hour.
- Use of extension cords is not recommended with this product.
- Child entrapment warning! Risk of child entrapment. Before you throw away your old mini refrigerator, take off the doors. The appliance is not intended for use by children or infirm persons without supervision.

FEATURES AND USAGE

- With its 4-liter large capacity, you can easily store many products.
 - Designed to always keep your beauty and skincare products fresh and cool.
 - Not only does it cool, but it also enhances your beauty. The 3-level LED lighted mirror design allows you to apply perfect makeup.
 - With both cooling and heating features, it keeps your products at the ideal temperature. Its compact and portable design makes it easy to use during your travels or in any corner of your home.
 - Thanks to its energy-efficient and quiet operation, you can use this makeup fridge comfortably anytime and anywhere, taking your beauty routine to the next level.
 - In addition to beauty products, this makeup fridge also safely stores baby food and milk in bottles, making mothers' lives easier and ensuring they are always fresh and ready.
 - **COOLING:** Move the sliding switch to the "cool" position, the green light will turn on, and the unit will start cooling.
Cooling temperature: Approximately 10-20°C below ambient temperature.
 - **HEATING:** Move the sliding switch to the "warm" position, the red light will turn on, and the unit will start heating.
Heating temperature: Approximately 55-65°C.
 - **OFF:** Move the sliding switch to the "OFF" position, all lights will turn off, and the unit will shut down.
 - The three-level LED lighted beauty mirror allows you to apply perfect makeup. You can adjust the light settings or turn the light on and off by pressing the LED button on the mirror.
- WARNING:** Before switching from the "COOL" function to the "WARM" function, set the sliding switch to the "OFF" position and wait at least 5 minutes. After the waiting period, switch to the "WARM" position and start using.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Debris on the power cables can affect the product's performance. Therefore, keep the cables clean.
- Keep the outward-facing ventilation grille of the makeup fridge free from items that might block the airflow. Clean it to prevent possible blockages.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CİHAZ KILAVUZU BİR DEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.
CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHSİDELEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
DİL YAPAY ZEKA YARDIMIYLA ÇEVİRİLMİŞTİR.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI VE UYARILAR

- Cihazı kullanmadan önce lütfen talimat kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Dereceli gerilimin kullandığınız gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Talimatları, garanti belgesini, satış makbuzunu ve mümkünse iç ambalajı olan kartonu saklayın!
- Cihaz sadece özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari veya profesyonel kullanım için değildir!
- Cihaz kullanılmadığında, aksesuar parçaları takılırken, cihaz temizlenirken veya herhangi bir aksilik olduğunda fişi her zaman prizden çıkarın. Önce cihazı kapatın. Fişi, kabloyu çekerek değil, fişten çekerek çıkarın.
- Elektrikli cihazların tehlikelerinden çocukları korumak için cihazı gözetimsiz bırakmayın. Dolayısıyla, cihazınızın konumunu seçerken, çocukların cihaza erişiminin olmadığı bir şekilde yapın. Kablonun sarkmamasına dikkat edin.
- Cihazı ve kabloyu düzenli olarak hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir türde hasar varsa, cihaz kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Plastik poşetler gibi ambalaj malzemeleriyle oynamalarına izin vermeyin.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir, ancak bunlar denetleniyor veya cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda talimat alıyorsa. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından küçük ve gözetimsiz çocuklar dışında yapılmalıdır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeyin, ancak bir sorun olması durumunda yetkili bir uzmana danışın.
- Güvenlik nedenlerinden dolayı, kırık veya hasarlı bir ana kablo yalnızca üreticiden, müşteri hizmetleri departmanımızdan veya benzer nitelikli bir kişiden alınan eşdeğer bir kablo ile değiştirilmelidir.
- Cihazı ve kabloyu ısıdan, doğrudan güneş ışığından, nemden, keskin kenarlardan ve benzerlerinden uzak tutun.
- Cihazı kapatın ve kullanmadığınızda fişini çekin.
- Sağlayıcı tarafından sağlanan yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın. (Cihaz dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmışsa.) Her zaman sıfır veya sıfırın altındaki sıcaklıklara karşı korunun.

TR

- Suya yakın kullanmayın (küvet, lavabo vb.). Cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalıdır. Sadece elleriniz kuru olduğunda cihazı kullanın.
- Cihaz suya düşerse, suyun dışına çıkarmadan önce fişini çekin. Su kaynağına dokunmayın. Cihazın tekrar kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Elektrik çarpmasını önlemek için cihazı suyla temizlemeyin veya suya batırmayın.
- Cihazı sadece amaçlanan amaç için kullanın.
- Bu cihaz, yalnızca yönergelerde belirtilen amaçlar için kullanıldığında, yanlış kullanıldığında veya uzmanlar tarafından tamir edilmediğinde ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Cihazı her zaman düz ve yatay bir yüzeyde kullanın.
- Cihazın sert bir yüzeyden yüksekte düşmesi durumunda artık kullanılmamalıdır. Görünmez hasarlar bile cihazın işlevsel güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Cihaz sadece bir profesyonel tarafından kontrol edildikten sonra kullanılabilir.
- Cihazı fişi tutarak taşımayın veya çekmeyin, çünkü kablo kırılması nedeniyle kısa devre riski vardır. Kabloyu keskin kenarlara bükmemeye, sıkılamaya veya çekmemeye dikkat edin.
- Bir havalandırma deliği varsa, onu kapatmayın. Havalandırma deliklerine herhangi bir sıvı veya toz dökmeyin.
- Cihazın açık kısımlarına parmak veya diğer cisimleri sokmayın.
- Kullanım talimatlarına uymamanın veya yanlış kullanmanın neden olduğu hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
- Soğutma işlevi açıkken, cihazı iyi havalandırılmış bir alanda tutun. Ünitenin havalandırmasını engellemeyin.
- Et, balık, süt ürünleri ve bozulabilecek diğer ürünleri bir saatinden fazla buzdolabında saklamayın.
- Bu ürünle uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
- Çocuk kapanma uyarısı! Çocuk kapanma riski. Eski mini buzdolabınızı atmadan önce kapıları çıkarın. Cihaz, gözetimsiz çocuklar veya hasta kişiler tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

ÖZELLİK VE KULLANIM

- 4 litrelik geniş kapasitesi ile birçok ürünü rahatça saklayabilirsiniz.
 - Güzellik ve cilt bakım ürünlerinizi her zaman taze ve serin tutmak için tasarlandı.
 - Sadece serinletmekle kalmaz, güzelliğinizi aydınlatır. 3 kademe LED aydınlatmalı ayna tasarımıyla mükemmel makyaj yapmanıza olanak tanır.
 - Hem soğutma hem de ısıtma özellikleriyle ürünlerinizi ideal sıcaklıkta muhafaza eder. Kompakt ve taşınabilir yapısıyla seyahatlerinizde veya evinizin her köşesinde kolayca kullanabilirsiniz.
 - Enerji tasarruflu ve sessiz çalışması sayesinde her zaman ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu makyaj buzdolabı, güzellik rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak.
 - Bu makyaj buzdolabı, güzellik ürünlerinizin yanı sıra bebek yiyecekleri ve biberonlardaki sütü de güvenle muhafaza ederek annelerin hayatını kolaylaştırır, her zaman taze ve hazır olmasını sağlar.
 - **SOĞUTMA:** Kaydırma anahtarını "soğutma" konumuna getirin, yeşil ışık yanar ve ünite soğutmaya başlar.
Soğutma sıcaklığı: Ortam sıcaklığından yaklaşık 10-20°C daha düşük.
 - **ISITMA:** Kaydırma anahtarını 'ısıtma' konumuna getirin, kırmızı ışık yanar ve ünite ısıtmaya başlar.
Isıtma sıcaklığı: Yaklaşık 55-65°C.
 - **KAPALI (OFF):** Kaydırma anahtarını "OFF" konumuna getirin, tüm ışıklar söner ve ünite kapanır.
 - Üç kademe LED aydınlatmalı güzellik aynası, mükemmel makyaj yapmaya olanak tanır. Ayna üzerinde bulunan LED düğmesine basarak ışığın ayarını yapabilir ya da ışığı açıp kapatabilirsiniz.
- UYARI:** "SOĞUTMA" işlevinden "ISITMA" işlevine geçmeden önce kaydırma anahtarı "OFF" konumuna getirin ve az 5 dakika bekleyin. Süre sonunda anahtarı "ISITMA" konumuna getirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Güç kablolarındaki herhangi bir kalıntı ürünün performansı etkileyebilir. Bu nedenle kabloları temiz tutun.
- Makyaj buzdolabının dışarıya bakan vantilasyon ızgarasının hava akışını engelleyecek eşyalarda uzak tutun. Olası tıkanmaları önlemek için temiz tutun.

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN. IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN. DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNUNGEN

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Nennspannung mit der Spannung übereinstimmt, die Sie verwenden.
- Bitte bewahren Sie die Anweisungen, den Garantiebeleg, den Verkaufsbeleg und, wenn möglich, den Karton mit der Innenverpackung auf!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche oder professionelle Zwecke!
- Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, wenn Zubehöerteile angebracht werden, das Gerät gereinigt wird oder wenn eine Störung auftritt. Schalten Sie das Gerät vorher aus. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät. Wählen Sie daher beim Aufstellen des Geräts einen Ort, an dem Kinder keinen Zugang zum Gerät haben. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
- Prüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen jeglicher Art sollte das Gerät nicht verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial wie Plastiktüten spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind unter 8 Jahre alt und unbeaufsichtigt.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern konsultieren Sie im Falle eines Problems einen autorisierten Experten.
- Aus Sicherheitsgründen darf ein defektes oder beschädigtes Netzkabel nur durch ein gleichwertiges Kabel des Herstellers, unseres Kundendienstes oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel fern von Hitze, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie nur vom Lieferanten bereitgestelltes Originalzubehör.

DE

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. (Sofern das Gerät nicht für den Außeneinsatz vorgesehen ist.) Schützen Sie es immer vor Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser (Badewanne, Spüle usw.). Das Gerät sollte nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Ihre Hände trocken sind.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie es heraus, bevor Sie es berühren. Berühren Sie nicht die Wasserquelle. Das Gerät muss von einem Fachmann überprüft werden, bevor es wieder verwendet wird. Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder tauchen Sie es in Wasser ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn es an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist, die gemäß den Vorschriften installiert wurde. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- Schäden, die auftreten, wenn das Gerät für andere als die in den Anweisungen angegebenen Zwecke verwendet wird oder wenn es falsch verwendet wird oder nicht von Experten repariert wird, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer flachen und horizontalen Oberfläche.
- Das Gerät sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es von einer harten Oberfläche aus großer Höhe fällt. Selbst unsichtbare Schäden können negative Auswirkungen auf die funktionale Sicherheit des Geräts haben. Das Gerät kann nur nach Überprüfung durch einen Fachmann verwendet werden.
- Tragen Sie das Gerät niemals oder ziehen Sie es nicht, indem Sie den Netzstecker halten, da dies ein Kurzschlussrisiko aufgrund von Kabelbrüchen birgt. Biegen, kneifen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten.
- Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Gießen Sie keine Flüssigkeiten oder Pulver in die Belüftungsöffnungen.
- Führen Sie keine Finger oder anderen Gegenstände in die offenen Teile des Geräts ein.
- Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keine Haftung übernommen.
- Wenn die Kühlfunktion eingeschaltet ist, halten Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich. Blockieren Sie nicht die Belüftung des Geräts.
- Lagern Sie Fleisch, Fisch, Milchprodukte und andere verderbliche Lebensmittel nicht länger als eine Stunde im Gerät.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird mit diesem Produkt nicht empfohlen.
- Warnung vor Kindergefahr! Gefahr des Einschließens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Mini-Kühlschrank entsorgen, entfernen Sie die Türen. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht bestimmt.

EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG

- Mit seiner großen Kapazität von 4 Litern können Sie viele Produkte problemlos lagern.
 - Entwickelt, um Ihre Schönheits- und Hautpflegeprodukte immer frisch und kühl zu halten.
 - Es kühlt nicht nur, sondern verbessert auch Ihre Schönheit. Das dreistufige LED-beleuchtete Spiegel-Design ermöglicht es Ihnen, perfektes Make-up aufzutragen.
 - Mit sowohl Kühl- als auch Heizfunktionen hält es Ihre Produkte auf der idealen Temperatur. Das kompakte und tragbare Design macht es einfach, es auf Reisen oder in jeder Ecke Ihres Hauses zu verwenden.
 - Dank seines energieeffizienten und leisen Betriebs können Sie diesen Make-up-Kühlschrank jederzeit und überall komfortabel nutzen und Ihre Schönheitsroutine auf die nächste Stufe heben.
 - Neben Schönheitsprodukten lagert dieser Make-up-Kühlschrank auch sicher Babynahrung und Milchflaschen, was das Leben von Müttern erleichtert und sicherstellt, dass sie immer frisch und bereit sind.
 - **KÜHLUNG:** Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position „kühl“, das grüne Licht wird leuchten und das Gerät beginnt zu kühlen.
Kühltemperatur: Ungefähr 10-20°C unter Umgebungstemperatur.
 - **HEIZEN:** Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position „warm“, das rote Licht wird leuchten und das Gerät beginnt zu heizen.
Heiztemperatur: Ungefähr 55-65°C.
 - **AUS:** Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position „AUS“, alle Lichter werden erlöschen und das Gerät wird abgeschaltet.
 - Der dreistufige LED-beleuchtete Schminkspiegel ermöglicht es Ihnen, perfektes Make-up aufzutragen. Sie können die Lichteinstellungen anpassen oder das Licht ein- und ausschalten, indem Sie die LED-Taste am Spiegel drücken.
- WARNUNG:** Bevor Sie von der Funktion „KÜHL“ zur Funktion „WARM“ wechseln, stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position „AUS“ und warten Sie mindestens 5 Minuten. Nach der Wartezeit schalten Sie auf die Position „WARM“ und beginnen mit der Nutzung.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schmutz auf den Stromkabeln kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Halten Sie daher die Kabel sauber.
- Halten Sie das nach außen gerichtete Belüftungsgitter des Make-up-Kühlschranks frei von Gegenständen, die den Luftstrom blockieren könnten. Reinigen Sie es, um mögliche Blockaden zu vermeiden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ETRE PREPARE POUR PLUS QU'UN MODELE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTERISTIQUES QUI SONT CITEES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES & AVERTISSEMENTS

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
- Veuillez vous assurer que la tension nominale est la même que la tension que vous utilisez.
- Veuillez conserver les instructions, le certificat de garantie, le reçu de vente, et si possible, le carton avec l'emballage intérieur !
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à un usage commercial, ni à un usage professionnel !
- Débranchez toujours la prise de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lors de l'installation de pièces accessoires, du nettoyage de l'appareil ou en cas de perturbation. Éteignez l'appareil au préalable. Tirez sur la prise, non sur le câble.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance avec l'appareil. Par conséquent, lors du choix de l'emplacement de votre appareil, faites-le de manière à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil. Veuillez à ce que le câble ne pende pas.
- Testez régulièrement l'appareil et le câble pour détecter d'éventuels dommages. En cas de dommage de quelque nature que ce soit, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec des matériaux d'emballage tels que des sacs en plastique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers possibles. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils n'aient moins de 8 ans et ne soient surveillés.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même, mais consultez plutôt un expert autorisé en cas de problème.
- Pour des raisons de sécurité, un câble d'alimentation principal cassé ou endommagé ne peut être remplacé que par un câble équivalent du fabricant, de notre service après-vente ou d'une personne qualifiée similaire.
- Tenez l'appareil et le câble à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, des bords tranchants et autres éléments similaires.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez que les accessoires d'origine fournis par le fournisseur.

FR

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. (Sauf si l'appareil est conçu pour être utilisé à l'extérieur.) Protégez toujours contre les températures zéro ou inférieures à zéro.
- N'utilisez jamais près de l'eau (baignoire, évier, etc.). L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement lorsque vos mains sont sèches.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le retirer de l'eau. Ne touchez pas la source d'eau. L'appareil doit être vérifié par un spécialiste avant d'être réutilisé. Pour éviter le risque de choc électrique, ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est connecté à une prise de courant mise à la terre installée conformément aux réglementations. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Les dommages survenant lorsque l'appareil est utilisé à des fins autres que celles spécifiées dans les instructions ou utilisé incorrectement ou non réparé par des experts ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- L'appareil ne doit plus être utilisé en cas de chute sur une surface dure à partir d'une certaine hauteur. Même des dommages invisibles peuvent entraîner des effets négatifs sur la sécurité fonctionnelle de l'appareil. L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été vérifié par un professionnel.
- Ne portez jamais et ne tirez jamais l'appareil en tenant la fiche d'alimentation, car il y a un risque de court-circuit dû à une rupture du câble. Ne pliez pas, ne pincez pas et ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants.
- S'il y a un trou de ventilation, ne le couvrez pas. Ne versez aucun liquide ou poudre dans les trous de ventilation.
- Ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans les parties ouvertes de l'appareil.
- Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou un non-respect de ces instructions.
- Lorsque la fonction de refroidissement est activée, gardez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Ne bloquez pas la ventilation de l'unité.
- Ne stockez pas de viande, de poisson, de produits laitiers et d'autres articles susceptibles de se gâter dans l'unité pendant plus d'une heure.
- L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.
- Attention aux risques d'emprisonnement des enfants ! Risque d'emprisonnement des enfants. Avant de jeter votre vieux mini réfrigérateur, retirez les portes. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.

CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION

- Avec sa grande capacité de 4 litres, vous pouvez facilement stocker de nombreux produits.
- Conçu pour garder vos produits de beauté et de soin de la peau toujours frais et frais.
- Non seulement il refroidit, mais il améliore également votre beauté. Le design du miroir éclairé à LED à 3 niveaux vous permet d'appliquer un maquillage parfait.
- Doté de fonctionnalités de refroidissement et de chauffage, il maintient vos produits à la température idéale. Son design compact et portable le rend facile à utiliser lors de vos déplacements ou dans n'importe quel coin de votre maison.
- Grâce à son fonctionnement économe en énergie et silencieux, vous pouvez utiliser ce réfrigérateur à maquillage confortablement à tout moment et n'importe où, en amenant votre routine beauté au niveau supérieur.
- En plus des produits de beauté, ce réfrigérateur à maquillage stocke également en toute sécurité des aliments pour bébés et du lait en bouteille, facilitant ainsi la vie des mères et garantissant qu'ils sont toujours frais et prêts.
- **REFROIDISSEMENT** : Déplacez le commutateur coulissant sur la position "cool", la lumière verte s'allumera et l'unité commencera à refroidir.
Température de refroidissement : Environ 10 à 20°C en dessous de la température ambiante.
- **CHAUFFAGE** : Déplacez le commutateur coulissant sur la position "warm", la lumière rouge s'allumera et l'unité commencera à chauffer.
Température de chauffage : Environ 55 à 65°C.
- **ARRÊT** : Déplacez le commutateur coulissant sur la position "OFF", toutes les lumières s'éteindront et l'unité s'éteindra.
- Le miroir de beauté éclairé à LED à trois niveaux vous permet d'appliquer un maquillage parfait. Vous pouvez ajuster les paramètres de lumière ou allumer et éteindre la lumière en appuyant sur le bouton LED sur le miroir.

AVERTISSEMENT : Avant de passer de la fonction "COOL" à la fonction "WARM", réglez le commutateur coulissant sur la position "OFF" et attendez au moins 5 minutes. Après la période d'attente, passez à la position "WARM" et commencez à utiliser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Les débris sur les câbles d'alimentation peuvent affecter les performances du produit. Par conséquent, gardez les câbles propres.
- Maintenez la grille de ventilation orientée vers l'extérieur du réfrigérateur à maquillage libre des objets qui pourraient bloquer le flux d'air. Nettoyez-la pour éviter d'éventuels blocages.

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL PISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL. ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar este dispositivo, por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje nominal sea el mismo que el voltaje que está utilizando.
- ¡Por favor, guarde las instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior!
- El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial, ¡no para uso profesional!
- Siempre retire el enchufe de la toma de corriente cuando el dispositivo no esté en uso, al conectar piezas accesorias, limpiar el dispositivo, o siempre que ocurra una interrupción. Apague el dispositivo de antemano. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje sin supervisión con el dispositivo. Por lo tanto, al seleccionar la ubicación para su dispositivo, hágalo de manera que los niños no tengan acceso al dispositivo. Asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Pruebe el dispositivo y el cable regularmente en busca de daños. Si hay algún tipo de daño, el dispositivo no debe ser utilizado.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje que los niños jueguen con material de embalaje como bolsas de plástico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de manera segura y comprendan los posibles peligros. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan menos de 8 años y estén supervisados.
- No repare el dispositivo usted mismo, sino consulte a un experto autorizado en caso de problema.
- Por razones de seguridad, un cable de alimentación roto o dañado solo puede ser reemplazado por un cable equivalente del fabricante, nuestro departamento de servicio al cliente, o una persona cualificada similar.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, bordes afilados y similares.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo cuando no esté utilizando el dispositivo.
- Utilice solo los accesorios originales proporcionados por el proveedor.
- No use el dispositivo al aire libre. (A menos que el dispositivo esté diseñado para ser usado fuera). Protéjalo siempre contra temperaturas de cero o bajo cero.

ES

- Nunca lo use cerca del agua (bañera, fregadero, etc.). El aparato no debe estar expuesto a la lluvia o la humedad. Use el dispositivo solo cuando sus manos estén secas.
- Si el dispositivo cae al agua, desenchúfelo antes de sacarlo del agua. No toque la fuente de agua. El dispositivo debe ser revisado por un especialista antes de ser usado nuevamente. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no limpie el dispositivo con agua ni lo sumerja en agua.
- Use el dispositivo solo para el propósito previsto.
- Este dispositivo solo debe ser operado cuando esté conectado a una toma de corriente con conexión a tierra instalada de acuerdo con las normativas. Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda a la tensión indicada en la placa de características.
- Los daños que ocurran cuando el dispositivo se usa para fines distintos a los especificados en las instrucciones, se usa incorrectamente o no es reparado por expertos, no están cubiertos por la garantía.
- Siempre use el dispositivo en una superficie plana y horizontal.
- El dispositivo no debe ser utilizado más después de una caída en una superficie dura desde una altura. Incluso daños invisibles pueden causar efectos negativos en la seguridad funcional del dispositivo. El dispositivo solo puede ser usado después de ser revisado por un profesional.
- Nunca lleve o tire del dispositivo sosteniendo el enchufe de alimentación, ya que existe el riesgo de un cortocircuito debido a la rotura del cable. No doble, pellizque o tire del cable de alimentación sobre bordes afilados.
- Si hay un orificio de ventilación, no lo cubra. No vierta ningún líquido o polvo en los orificios de ventilación.
- No inserte los dedos u otros objetos en las partes abiertas del dispositivo.
- No se acepta responsabilidad en caso de daños causados por uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.
- Cuando la función de enfriamiento esté encendida, manténgalo en un área bien ventilada. No bloquee la ventilación de la unidad.
- No almacene carne, pescado, productos lácteos y otros artículos que puedan echarse a perder en la unidad por más de una hora.
- No se recomienda el uso de alargadores con este producto.
- ¡Advertencia de atrapamiento infantil! Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo mini refrigerador, quite las puertas. El aparato no está destinado para ser usado por niños o personas discapacitadas sin supervisión.

CARACTERÍSTICAS Y USO

- Con su gran capacidad de 4 litros, puede almacenar fácilmente muchos productos.
- Diseñado para mantener siempre frescos y fríos sus productos de belleza y cuidado de la piel.
- No solo enfría, sino que también realza su belleza. El diseño del espejo con luz LED de 3 niveles le permite aplicar un maquillaje perfecto.
- Con funciones de enfriamiento y calentamiento, mantiene sus productos a la temperatura ideal. Su diseño compacto y portátil facilita su uso durante sus viajes o en cualquier rincón de su hogar.
- Gracias a su operación silenciosa y eficiente en el consumo de energía, puede usar este refrigerador de maquillaje cómodamente en cualquier momento y lugar, llevando su rutina de belleza al siguiente nivel.
- Además de productos de belleza, este refrigerador de maquillaje también almacena de manera segura comida y leche para bebés en botellas, facilitando la vida de las madres y asegurando que siempre estén frescas y listas.
- **ENFRIAMIENTO:** Mueva el interruptor deslizante a la posición "cool", la luz verde se encenderá y la unidad comenzará a enfriar.
Temperatura de enfriamiento: Aproximadamente 10-20°C por debajo de la temperatura ambiente.
- **CALENTAMIENTO:** Mueva el interruptor deslizante a la posición "warm", la luz roja se encenderá y la unidad comenzará a calentar.
Temperatura de calentamiento: Aproximadamente 55-65°C.
- **APAGADO:** Mueva el interruptor deslizante a la posición "OFF", todas las luces se apagarán y la unidad se apagará.
- El espejo de belleza con luz LED de tres niveles le permite aplicar un maquillaje perfecto. Puede ajustar la configuración de la luz o encender y apagar la luz presionando el botón LED en el espejo.

ADVERTENCIA: Antes de cambiar de la función "COOL" a la función "WARM", coloque el interruptor deslizante en la posición "OFF" y espere al menos 5 minutos. Después del período de espera, cambie a la posición "WARM" y comience a usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Los residuos en los cables de alimentación pueden afectar el rendimiento del producto. Por lo tanto, mantenga los cables limpios.
- Mantenga la rejilla de ventilación orientada hacia afuera del refrigerador de maquillaje libre de artículos que puedan bloquear el flujo de aire. Límpiela para evitar posibles obstrucciones.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Assicurarsi che la tensione nominale sia la stessa della tensione utilizzata.
- Conservare le istruzioni, il certificato di garanzia, lo scontrino e, se possibile, il cartone con l'imballaggio interno.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale, né professionale!
- Disinserire sempre la spina dalla presa quando il dispositivo non è in uso, quando si montano parti accessorie, si pulisce il dispositivo o in caso di disturbi. Spegnerne il dispositivo in anticipo. Tirare la spina, non il cavo.
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli elettrodomestici, non lasciarli mai incustoditi con il dispositivo. Di conseguenza, quando si seleziona la posizione per il dispositivo, farlo in modo che i bambini non abbiano accesso al dispositivo. Fare attenzione a evitare che il cavo penzoli.
- Controllare regolarmente il dispositivo e il cavo per eventuali danni. Se ci sono danni di qualsiasi tipo, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Non lasciare che i bambini giochino con materiale d'imballaggio come sacchetti di plastica.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore a 8 anni e dalle persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a patto che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'elettrodomestico in modo sicuro e comprendano i possibili rischi. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano meno di 8 anni e non siano incustoditi.
- Non riparare il dispositivo da soli, ma consultare piuttosto un esperto autorizzato in caso di problema.
- Per motivi di sicurezza, un cavo di alimentazione rotto o danneggiato può essere sostituito solo da un cavo equivalente del produttore, del nostro servizio clienti o di una persona qualificata simile.
- Mantenere il dispositivo e il cavo lontani da calore, luce solare diretta, umidità, spigoli vivi e simili.
- Spegnerne il dispositivo e staccare la spina quando non lo si sta utilizzando.
- Utilizzare solo accessori originali forniti dal fornitore.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto. (A meno che il dispositivo non sia

IT

- progettato per essere utilizzato all'esterno.) Proteggere sempre contro temperature di zero o sotto zero.
- Non utilizzare mai vicino all'acqua (vasca da bagno, lavandino, ecc.). L'elettrodomestico non deve essere esposto a pioggia o umidità. Utilizzare il dispositivo solo quando le mani sono asciutte.
 - Se il dispositivo cade nell'acqua, staccarlo prima di tirarlo fuori dall'acqua. Non toccare la fonte d'acqua. Il dispositivo deve essere controllato da uno specialista prima di essere utilizzato nuovamente. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non pulire il dispositivo con acqua o immergerlo in acqua.
 - Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
 - Questo dispositivo deve essere utilizzato solo quando è collegato a una presa messa a terra installata in conformità ai regolamenti. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
 - I danni che si verificano quando il dispositivo viene utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nelle istruzioni o viene utilizzato in modo errato o non viene riparato da esperti non sono coperti dalla garanzia.
 - Utilizzare sempre il dispositivo su una superficie piana e orizzontale.
 - Il dispositivo non deve essere più utilizzato dopo essere caduto su una superficie dura da un'altezza. Anche danni invisibili possono causare effetti negativi sulla sicurezza funzionale del dispositivo. Il dispositivo può essere utilizzato solo dopo essere stato controllato da un professionista.
 - Non trasportare o tirare il dispositivo tenendo la spina di alimentazione poiché c'è il rischio di un cortocircuito a causa della rottura del cavo. Non piegare, pizzicare o tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.
 - Se c'è un foro di ventilazione, non coprirlo. Non versare liquidi o polveri nei fori di ventilazione.
 - Non inserire dita o altri oggetti nelle parti aperte del dispositivo.
 - Non si accetta alcuna responsabilità in caso di danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza di queste istruzioni.
 - Quando la funzione di raffreddamento è attiva, tenerlo in un'area ben ventilata. Non bloccare la ventilazione dell'unità.
 - Non conservare carne, pesce, latticini e altri prodotti che possono deteriorarsi nell'unità per più di un'ora.
 - Non è raccomandato l'uso di prolunghe con questo prodotto.
 - Avviso di intrappolamento per bambini! Rischio di intrappolamento per bambini. Prima di buttare via il tuo vecchio mini frigorifero, rimuovi le porte. L'elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme senza supervisione.

CARATTERISTICHE E UTILIZZO

- Con la sua grande capacità di 4 litri, puoi facilmente conservare molti prodotti.
 - Progettato per mantenere sempre freschi e freddi i tuoi prodotti di bellezza e cura della pelle.
 - Non solo raffredda, ma migliora anche la tua bellezza. Il design con specchio illuminato a LED a 3 livelli ti permette di applicare un trucco perfetto.
 - Con entrambe le funzioni di raffreddamento e riscaldamento, mantiene i tuoi prodotti alla temperatura ideale. Il suo design compatto e portatile lo rende facile da usare durante i tuoi viaggi o in qualsiasi angolo della tua casa.
 - Grazie al suo funzionamento a risparmio energetico e silenzioso, puoi usare questo frigorifero per trucco comodamente in qualsiasi momento e ovunque, portando la tua routine di bellezza a un livello superiore.
 - Oltre ai prodotti di bellezza, questo frigorifero per trucco conserva in sicurezza anche il cibo per neonati e il latte in bottiglia, facilitando la vita delle madri e garantendo che siano sempre freschi e pronti.
 - **RAFFREDDAMENTO:** Sposta l'interruttore a scorrimento sulla posizione "cool", la luce verde si accenderà e l'unità inizierà a raffreddare.
Temperatura di raffreddamento: Circa 10-20°C al di sotto della temperatura ambiente.
 - **RISCALDAMENTO:** Sposta l'interruttore a scorrimento sulla posizione "warm", la luce rossa si accenderà e l'unità inizierà a riscaldare.
Temperatura di riscaldamento: Circa 55-65°C.
 - **SPENTO:** Sposta l'interruttore a scorrimento sulla posizione "OFF", tutte le luci si spegneranno e l'unità si spegnerà.
 - Il beauty mirror illuminato a LED a tre livelli ti permette di applicare un trucco perfetto. Puoi regolare le impostazioni della luce o accendere e spegnere la luce premendo il pulsante LED sullo specchio.
- AVVERTENZA:** Prima di passare dalla funzione "COOL" alla funzione "WARM", imposta l'interruttore a scorrimento sulla posizione "OFF" e attendi almeno 5 minuti. Dopo il periodo di attesa, passa alla posizione "WARM" e inizia a usare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Detriti sui cavi di alimentazione possono influire sulle prestazioni del prodotto. Pertanto, mantieni i cavi puliti.
- Mantieni la griglia di ventilazione esterna del frigorifero per trucco libera da oggetti che potrebbero bloccare il flusso d'aria. Puliscila per prevenire possibili ostruzioni.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS. ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.
- Asigurați-vă că tensiunea nominală este aceeași cu tensiunea pe care ați folosit-o.
- Păstrați instrucțiunile, certificatul de garanție, chitanța de vânzare și, dacă este posibil, cartonul cu ambalajul interior!
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării private și nu utilizării comerciale, nu utilizării profesionale!
- Întotdeauna deconectați mufa din priză ori de câte ori dispozitivul nu este în uz atunci când se atașează piese accesorii, curățarea dispozitivului sau ori de câte ori apare o perturbare. Opriti dispozitivul în prealabil. Trageți de mufă, nu de cablu.
- Pentru a proteja copiii de pericolele aparatelor electrice, nu-i lăsați niciodată nesupravegheați cu dispozitivul. Prin urmare, atunci când selectați locul pentru dispozitivul dvs., faceți-o în așa fel încât copiii să nu aibă acces la dispozitiv. Aveți grijă să nu lăsați cablul să atârne.
- Testați periodic dispozitivul și cablul pentru eventuale daune. Dacă există daune de orice fel, dispozitivul nu ar trebui folosit.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalaj cum ar fi sacii de plastic.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele posibile. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu ar trebui să fie făcute de copii decât dacă aceștia au mai puțin de 8 ani și nu sunt supravegheați.
- Nu reparați dispozitivul singur, ci consultați un expert autorizat în caz de problemă.
- Din motive de siguranță, un cablu de alimentare rupt sau deteriorat poate fi înlocuit numai cu un cablu echivalent de la producător, departamentul nostru de service pentru clienți sau o persoană similar calificată.
- Păstrați dispozitivul și cablul departe de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate, margini ascuțite și așa mai departe.
- Opreșteți dispozitivul și deconectați-l când nu îl folosiți.
- Utilizați numai accesorii originale furnizate de furnizor.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber. (Cu excepția cazului în care

dispozitivul este conceput pentru a fi folosit în aer liber.) Protejați întotdeauna împotriva temperaturilor zero sau sub-zero.

- Nu folosiți niciodată aproape de apă (cadă, chiuvetă, etc.). Aparatul nu ar trebui expus ploii sau umidității. Utilizați dispozitivul numai atunci când mâinile sunt uscate.
- Dacă dispozitivul cade în apă, deconectați-l înainte de a-l scoate din apă. Nu atingeți sursa de apă. Dispozitivul trebuie verificat de un specialist înainte de a fi utilizat din nou. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curățați dispozitivul cu apă sau nu-l imersați în apă.
- Utilizați dispozitivul numai pentru scopul prevăzut.
- Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat numai atunci când este conectat la o priză la pământ instalată conform reglementărilor. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe placa de tip.
- Daunele care apar atunci când dispozitivul este utilizat în scopuri altele decât cele specificate în instrucțiuni sau este utilizat în mod incorect sau nu este reparat de experți nu sunt acoperite de garanție.
- Utilizați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană și orizontală.
- Dispozitivul nu ar trebui să mai fie utilizat după ce a căzut pe o suprafață dură de la înălțime. Chiar și daunele invizibile pot provoca efecte negative asupra siguranței funcționale a dispozitivului. Dispozitivul poate fi utilizat numai după ce a fost verificat de un profesionist.
- Nu transportați sau trageți dispozitivul ținând de mufa de alimentare deoarece există riscul de scurtcircuit din cauza ruperii cablului. Nu îndoiiți, nu strângeți și nu trageți cablul de alimentare peste margini ascuțite.
- Dacă există un orificiu de ventilație, nu-l acoperiți. Nu turnați lichide sau pulberi în orificiile de ventilație.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în părțile deschise ale dispozitivului.
- Nu se acceptă nicio răspundere în caz de daune cauzate de utilizare incorectă sau nerespectarea acestor instrucțiuni.
- Atunci când funcția de răcire este activă, păstrați aparatul într-o zonă bine ventilată. Nu blocați ventilația unității.
- Nu depozitați carne, pește, produse lactate și alte alimente perisabile în unitate pentru mai mult de o oră.
- Utilizarea prelungitoarelor nu este recomandată cu acest produs.
- **Atenție la riscul de închidere a copiilor! Risc de închidere a copiilor.** Înainte de a arunca mini frigiderul vechi, scoateți ușile. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane infirm fără supraveghere.

CARACTERISTICI ȘI UTILIZARE

- Cu capacitatea sa mare de 4 litri, puteți depozita cu ușurință multe produse.
 - Proiectat pentru a menține întotdeauna produsele de frumusețe și îngrijire a pielii proaspete și reci.
 - Nu doar răcește, ci și îmbunătățește frumusețea. Designul cu oglindă iluminată LED cu 3 niveluri vă permite să aplicați machiajul perfect.
 - Cu funcții de răcire și încălzire, menține produsele la temperatura ideală. Designul său compact și portabil îl face ușor de utilizat în timpul călătoriilor sau în orice colț al casei dumneavoastră.
 - Datorită funcționării eficiente energetic și silențioase, puteți folosi acest frigider de machiaj confortabil oricând și oriunde, ducând rutina de frumusețe la nivelul următor.
 - Pe lângă produsele de frumusețe, acest frigider de machiaj depozitează în siguranță și mâncarea pentru bebeluși și laptele în biberon, făcând viața mamelor mai ușoară și asigurând că acestea sunt întotdeauna proaspete și gata de utilizare.
 - **RĂCIRE:** Mutați comutatorul glisant în poziția „cool”, lumina verde se va aprinde și unitatea va începe să răcească.
Temperatura de răcire: Aproximativ 10-20°C sub temperatura ambientală.
 - **ÎNCĂLZIRE:** Mutați comutatorul glisant în poziția „warm”, lumina roșie se va aprinde și unitatea va începe să încălzească.
Temperatura de încălzire: Aproximativ 55-65°C.
 - **OPRIT:** Mutați comutatorul glisant în poziția „OFF”, toate luminile se vor stinge și unitatea se va opri.
 - Oglinda de frumusețe iluminată cu LED cu trei niveluri vă permite să aplicați machiajul perfect. Puteți ajusta setările de lumină sau să aprindeți și să stingeți lumina apăsând butonul LED de pe oglindă.
- AVERTIZARE:** Înainte de a trece de la funcția „COOL” la funcția „WARM”, setați comutatorul glisant în poziția „OFF” și așteptați cel puțin 5 minute. După perioada de așteptare, comutați în poziția „WARM” și începeți utilizarea.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Resturile de pe cablurile de alimentare pot afecta performanța produsului. Prin urmare, mențineți cablurile curate.
- Mențineți grila de ventilație orientată spre exterior a frigiderului de machiaj liberă de obiecte care ar putea bloca fluxul de aer. Curățați-o pentru a preveni posibilele blocaje.

Importator:

•S.C. Zilanrom Trading S.r.l.

Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov (office@zilan.ro)

•S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.

Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs



- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE INSTRUKCJA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ UTWORZONA I ZAWIERAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIE TYLKO TEGO O MODELU. TWOJE URZĄDZENIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ FUNKCJI WYMIENIONYCH W INSTRUKCJI URZĄDZENIA. TEN JĘZYK ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem tego urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Upewnij się, że napięcie znamionowe jest takie samo jak napięcie, które używasz.
- Proszę zachować instrukcje, kartę gwarancyjną, paragon oraz, jeśli to możliwe, karton z wewnętrznym opakowaniem!
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie służy do użytku komercyjnego ani zawodowego!
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, podczas mocowania części dodatkowych, czyszczenia urządzenia lub gdy wystąpi zakłócenie. Przed wyjęciem wtyczki wyłącz urządzenie. Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwem urządzeń elektrycznych, nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru z urządzeniem. Dlatego przy wyborze miejsca dla urządzenia zadbaj, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Upewnij się, że kabel nie zwisa.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel pod kątem uszkodzeń. Jeśli występuje jakiegokolwiek uszkodzenie, urządzenie nie powinno być używane.
- Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwól dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym, takim jak plastikowe worki.
- Ten sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i rozumieją możliwe zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one poniżej 8 lat i są bez nadzoru.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ale skonsultuj się z autoryzowanym specjalistą w przypadku problemu.
- Z powodów bezpieczeństwa uszkodzony lub uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniony tylko na równoważny przewód od producenta, naszego działu obsługi klienta lub podobnej wykwalifikowanej osoby.
- Trzymaj urządzenie i kabel z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi i podobnych.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu, gdy nie jest używane.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez dostawcę.

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. (Chyba że urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.) Zawsze chron się przed temperaturami zerowymi lub poniżej zera.
- Nigdy nie używaj w pobliżu wody (wanny, zlewozmywaki, itp.). Urządzenie nie powinno być wystawione na deszcz ani wilgoć. Używaj urządzenia tylko, gdy Twoje ręce są suche.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je przed wyjęciem go z wody. Nie dotykaj źródła wody. Urządzenie musi zostać sprawdzone przez specjalistę przed ponownym użyciem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyszcz urządzenia wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Używaj urządzenia tylko do przewidzianego celu.
- Ten sprzęt musi być używany tylko wtedy, gdy jest podłączony do uziemionego gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Uszkodzenia powstałe w przypadku używania urządzenia do celów innych niż określone w instrukcji, błędnego użytkowania lub niewykonania naprawy przez ekspertów nie podlegają gwarancji.
- Zawsze używaj urządzenia na płaskiej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie nie powinno być już używane po upadku na twardą powierzchnię z wysokości. Nawet niewidoczne uszkodzenia mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonalne urządzenia. Urządzenie można użyć dopiero po sprawdzeniu przez profesjonalistę.
- Nigdy nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia, trzymając wtyczkę zasilającą, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia z powodu przerwania kabla. Nie zginaj, nie ściskaj ani nie ciągnij przewodu zasilającego przez ostre krawędzie.
- Jeśli istnieje otwór wentylacyjny, nie przykrywaj go. Nie wlewać żadnych cieczy ani proszków do otworów wentylacyjnych.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otwartych części urządzenia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji.
- Kiedy funkcja chłodzenia jest włączona, umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. Nie blokuj wentylacji urządzenia.
- Nie przechowuj mięsa, ryb, produktów mlecznych i innych artykułów, które mogą się zepsuć, w urządzeniu przez więcej niż godzinę.
- Nie zaleca się używania przedłużaczy z tym produktem.
- Ostrzeżenie o ryzyku uwięzienia dziecka! Ryzyko uwięzienia dziecka. Przed wyrzuceniem starej mini lodówki zdejmij drzwi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby niesprawne bez nadzoru.

CECHY I ZASTOSOWANIE

- Dzięki pojemności 4 litrów, możesz łatwo przechowywać wiele produktów.
- Zaprojektowany, aby zawsze utrzymywać twoje produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne w świeżości i chłodzie.
- Nie tylko chłodzi, ale również poprawia twoją urodę. Trzystopniowe podświetlane lustro LED pozwala na perfekcyjny makijaż.
- Dzięki funkcjom chłodzenia i grzania, utrzymuje twoje produkty w idealnej temperaturze. Jego kompaktowy i przenośny design sprawia, że jest łatwy w użyciu podczas podróży lub w każdym zakątku domu.
- Dzięki energooszczędnej i cichej pracy, możesz komfortowo używać tej lodówki na kosmetyki w dowolnym miejscu i czasie, podnosząc swoją rutynę pielęgnacyjną na wyższy poziom.
- Oprócz produktów kosmetycznych, ta lodówka na kosmetyki bezpiecznie przechowuje również jedzenie dla niemowląt i mleko w butelkach, ułatwiając życie matkom i zapewniając zawsze świeże i gotowe produkty.
- **CHŁODZENIE:** Przesuń przełącznik do pozycji „cool”, zielone światło zapali się, a urządzenie zacznie chłodzić.

Temperatura chłodzenia: Około 10-20°C poniżej temperatury otoczenia.

- **GRZANIE:** Przesuń przełącznik do pozycji „warm”, czerwone światło zapali się, a urządzenie zacznie grzać.

Temperatura grzania: Około 55-65°C.

- **WYŁĄCZENIE:** Przesuń przełącznik do pozycji „OFF”, wszystkie światła zgasną, a urządzenie się wyłączy.
- Trzystopniowe podświetlane lustro LED pozwala na perfekcyjny makijaż. Możesz dostosować ustawienia światła lub włączać i wyłączać światło naciskając przycisk LED na lustrze.

OSTRZEŻENIE: Przed przełączeniem z funkcji „COOL” na funkcję „WARM”, ustaw przełącznik w pozycji „OFF” i odczekaj co najmniej 5 minut. Po upływie tego czasu, przestaw na pozycję „WARM” i rozpocznij używanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zanieczyszczenia na kablach zasilających mogą wpływać na działanie produktu. Dlatego utrzymuj kable w czystości.
- Utrzymuj kratkę wentylacyjną lodówki na kosmetyki wolną od przedmiotów, które mogą blokować przepływ powietrza. Czyść ją, aby zapobiec możliwym blokadom.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R. Kuklińskiego

14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe utylizowanie tego produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед использованием этого устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Убедитесь, что номинальное напряжение такое же, как напряжение, которое вы используете.
- Храните инструкции, гарантийный сертификат, чек и, если возможно, коробку с внутренней упаковкой!
- Устройство предназначено исключительно для личного использования и не для коммерческого или профессионального использования!
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется при установке аксессуаров, чистке устройства или в случае возникновения неисправностей. Перед этим отключите устройство. Тяните за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасности электроприборов, никогда не оставляйте их без присмотра с устройством. Следовательно, выбирая место для устройства, делайте это таким образом, чтобы дети не имели доступа к устройству. Обратите внимание, чтобы кабель не свисал.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Если есть какие-либо повреждения, устройство не должно использоваться.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Не давайте детям играть с упаковочным материалом, таким как пластиковые пакеты.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с физическими, чувствительными или умственными ограничениями или неопытом, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Чистку и техническое обслуживание должны выполняться только взрослыми.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, а в случае проблем обращайтесь к авторизованному специалисту.
- По соображениям безопасности сломанный или поврежденный сетевой кабель должен заменяться только аналогичным кабелем от производителя, нашего отдела обслуживания или квалифицированного специалиста.
- Держите устройство и кабель подальше от тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и т. Д.
- Выключайте устройство и отключайте его, когда не используете его.
- Используйте только оригинальные аксессуары, предоставленные поставщиком.
- Не используйте устройство на улице. (За исключением случаев, когда устройство предназначено для использования на улице.)

- Всегда защищайте от нулевых или субнулевых температур.
- Никогда не используйте устройство вблизи воды (ванна, раковина и т. Д.). Прибор не должен подвергаться дождю или влажности. Используйте устройство только при сухих руках.
 - Если устройство упало в воду, выключите его, прежде чем достать его из воды. Не касайтесь источника воды. Устройство должно быть проверено специалистом, прежде чем его снова использовать. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не чистите устройство водой и не погружайте его в воду.
 - Используйте устройство только в предназначенных целях.
 - Это устройство должно работать только при подключении к заземленной розетке, установленной в соответствии с нормативами. Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на табличке.
 - Повреждения, которые происходят, когда устройство используется для целей, не указанных в инструкциях, или используется неправильно, или не ремонтируется специалистами, не покрываются гарантией.
 - Всегда используйте устройство на плоской и горизонтальной поверхности.
 - Устройство больше не должно использоваться после падения на твердую поверхность с высоты. Даже невидимые повреждения могут вызвать негативные последствия для функциональной безопасности устройства. Устройство может быть использовано только после проверки специалистом.
 - Никогда не переносите или не тяните устройство, удерживая вилку питания, так как есть риск короткого замыкания из-за поломки кабеля. Не гните, не зажимайте и не тяните силовую кабель через острые края.
 - Если есть вентиляционное отверстие, не закрывайте его. Не наливайте вентиляционные отверстия никакой жидкости или порошок.
 - Не вставляйте пальцы или другие предметы в открытые части устройства.
 - Ответственность за ущерб, причиненный неправильным использованием или несоблюдением этих инструкций, не принимается.
 - Когда включена функция охлаждения, держите его в хорошо проветриваемом месте. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
 - Не храните мясо, рыбу, молочные продукты и другие скоропортящиеся продукты в устройстве более одного часа.
 - Не рекомендуется использовать удлинители с этим продуктом.
 - Предупреждение о возможности захвата детей! Риск захвата детей. Перед утилизацией старого мини-холодильника снимите двери. Прибор не предназначен для использования детьми или немощными людьми без присмотра.

ОСОБЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- С его большой емкостью 4 литра, вы можете легко хранить множество продуктов.
 - Предназначен для того, чтобы всегда сохранять свежесть и прохладу ваших косметических и уходовых средств.
 - Он не только охлаждает, но и улучшает вашу красоту. Дизайн с зеркалом с подсветкой на 3 уровня позволяет нанести идеальный макияж.
 - Благодаря функциям охлаждения и нагрева, он поддерживает ваши продукты в идеальной температуре. Его компактный и портативный дизайн позволяет легко использовать его во время поездок или в любом уголке вашего дома.
 - Благодаря энергоэффективной и тихой работе, вы можете комфортно использовать этот холодильник для косметики в любое время и в любом месте, выводя свой уход за собой на новый уровень.
 - Помимо косметических средств, этот холодильник для косметики также безопасно хранит детское питание и молоко в бутылочках, облегчая жизнь мам и обеспечивая их всегда свежими и готовыми к использованию.
 - **ОХЛАЖДЕНИЕ:** Переведите ползунок в положение «охлаждение», загорится зеленый индикатор, и устройство начнет охлаждаться.
Температура охлаждения: приблизительно на 10-20°C ниже температуры окружающей среды.
 - **НАГРЕВ:** Переведите ползунок в положение «нагрев», загорится красный индикатор, и устройство начнет нагреваться.
Температура нагрева: приблизительно 55-65°C.
 - **ВЫКЛЮЧЕНО:** Переведите ползунок в положение «ВЫКЛ», все индикаторы погаснут, и устройство выключится.
 - Зеркало с подсветкой на три уровня позволяет нанести идеальный макияж. Вы можете регулировать настройки света или включать и выключать свет, нажав на кнопку светодиода на зеркале.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед переключением с функции «ОХЛАЖДЕНИЕ» на функцию «НАГРЕВ», переведите ползунок в положение «ВЫКЛ» и подождите не менее 5 минут. После периода ожидания переключитесь в положение «НАГРЕВ» и начните использование.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Загрязнение проводов питания может повлиять на работу продукта. Поэтому держите провода в чистоте.
- Держите внешний вентиляционный решетку холодильника для косметики свободной от предметов, которые могут блокировать воздушный поток. Очищайте ее, чтобы предотвратить возможные засоры.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA. VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU. OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Prije korištenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Pobrinite se da je naznačeni napon isti kao i napon koji koristite.
- Sačuvajte upute, jamstveni list, račun i, ako je moguće, kutiju s unutarnjim pakiranjem!
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu ili profesionalnu upotrebu!
- Uvijek izvadite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi prilikom pričvršćivanja dodatnih dijelova, čišćenja uređaja ili kad se pojavi poremećaj. Isključite uređaj prije toga. Vučite za utikač, a ne za kabel.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih ne ostavljajte nadzirane s uređajem. Stoga, prilikom odabira mjesta za svoj uređaj, učinite to na način da djeca nemaju pristup uređaju. Pazite da se kabel ne spušta.
- Redovito testirajte uređaj i kabel na oštećenja. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, uređaj se ne smije koristiti.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci da se igraju s materijalom za pakiranje poput plastičnih vrećica.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s fizičkim, senzornim ili mentalnim poteškoćama ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne bi trebalo obavljati djeca osim ako nemaju manje od 8 godina i nisu pod nadzorom.
- Ne popravljajte uređaj sami, već se obratite ovlaštenom stručnjaku u slučaju problema.
- Iz sigurnosnih razloga, oštećeni ili slomljeni glavni kabel smije se zamijeniti samo ekvivalentnim kabelom od proizvođača, našeg odjela za korisničku podršku ili slično kvalificiranom osobom.
- Držite uređaj i kabel dalje od topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, oštih rubova i slično.
- Isključite uređaj i izvadite utikač kad ga ne koristite.
- Koristite samo originalne dodatke koje je dostavio dobavljač.
- Ne koristite uređaj vani. (Osim ako je uređaj namijenjen za vanjsku upotrebu.) Uvijek se zaštitite od nultih ili negativnih temperatura.
- Nikada nemojte koristiti blizu vode (kada leži u kadi, sudoperu itd.). Uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi. Uređaj koristite samo kada su

vam ruke suhe.

- Ako uređaj padne u vodu, izvadite utikač prije nego ga izvadite iz vode. Ne dodirujte izvor vode. Uređaj mora pregledati stručnjak prije ponovne uporabe. Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, ne čistite uređaj vodom ili ga ne uranjajte u vodu.
- Koristite uređaj samo za namijenjenu svrhu.
- Ovaj uređaj smije se koristiti samo kad je spojen na uzemljenu utičnicu postavljenu prema propisima. Pazite da naponski napon odgovara naponu navedenom na pločici s podacima.
- Oštećenja koja nastanu kad se uređaj koristi u druge svrhe od onih navedenih u uputama ili se nepravilno koristi ili nije popravljen od strane stručnjaka ne pokriva jamstvo.
- Uvijek koristite uređaj na ravnoj i horizontalnoj površini.
- Uređaj se ne bi trebao više koristiti nakon što, u slučaju pada s tvrde površine s visine. Čak i nevidljiva oštećenja mogu izazvati negativne učinke na funkcionalnu sigurnost uređaja. Uređaj se može koristiti tek nakon što ga pregleda profesionalac.
- Nikada ne nosite ili vučete uređaj držeći utikač jer postoji rizik od kratkog spoja zbog pucanja kabela. Ne savijajte, ne stežite niti povlačite kabel preko oštih rubova.
- Ako postoji otvor za ventilaciju, nemojte ga pokrivati. Ne ulijevajte tekućinu ili prašinu u otvore za ventilaciju.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvorene dijelove uređaja.
- Nema odgovornosti u slučaju oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom ili nepoštivanjem ovih uputa.
- Kada je funkcija hlađenja uključena, držite uređaj u dobro prozračenom prostoru. Nemojte blokirati ventilaciju uređaja.
- Ne čuvajte meso, ribu, mliječne proizvode i druge namirnice koje se mogu pokvariti u uređaju dulje od jednog sata.
- Ne preporučuje se korištenje produžnih kabela s ovim proizvodom.
- Upozorenje o opasnosti zatvaranja djece! Opasnost od zatvaranja djece. Prije nego što bacite svoj stari mini hladnjak, skinite vrata. Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.

ZNAČAJKE I UPOTREBA

- Sa svojim kapacitetom od 4 litre, možete lako pohraniti mnoge proizvode.
 - Dizajniran da uvijek održava vaše proizvode za ljepotu i njegu kože svježima i hladnima.
 - Ne samo da hladi, već i poboljšava vašu ljepotu. Dizajn ogledala s LED osvjetljenjem na 3 razine omogućuje vam nanošenje savršenog make-upa.
 - Sa značajkama hlađenja i grijanja, održava vaše proizvode na idealnoj temperaturi. Njegov kompaktan i prijenosan dizajn čini ga jednostavnim za korištenje tijekom putovanja ili u bilo kojem kutku vašeg doma.
 - Zahvaljujući energetski učinkovitoj i tihoj operaciji, možete udobno koristiti ovaj hladnjak za šminku u bilo koje vrijeme i bilo gdje, podižući svoju rutinu ljepote na višu razinu.
 - Osim proizvoda za ljepotu, ovaj hladnjak za šminku također sigurno pohranjuje dječju hranu i mlijeko u bočicama, olakšavajući život majkama i osiguravajući da su uvijek svježiji i spremni.
 - **HLADJENJE:** Pomaknite klizni prekidač na položaj "cool", zelena svjetlost će se upaliti, i uređaj će početi hladiti.
Temperatura hlađenja: Otprilike 10-20°C ispod temperature okoline.
 - **GRIJANJE:** Pomaknite klizni prekidač na položaj "warm", crvena svjetlost će se upaliti, i uređaj će početi grijati.
Temperatura grijanja: Otprilike 55-65°C.
 - **ISKLJUČENO:** Pomaknite klizni prekidač na položaj "OFF", sva svjetla će se ugasiti i uređaj će se isključiti.
 - Osvijetljeno ogledalo s LED-om na tri razine omogućuje vam nanošenje savršenog make-upa. Možete prilagoditi postavke svjetla ili uključiti i isključiti svjetlo pritiskom na LED gumb na ogledalu.
- UPOZORENJE:** Prije prebacivanja s funkcije "COOL" na funkciju "WARM", postavite klizni prekidač na položaj "OFF" i pričekajte najmanje 5 minuta. Nakon perioda čekanja, prebacite na položaj "WARM" i počnite koristiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ostaci na strujnim kablovima mogu utjecati na performanse proizvoda. Stoga, držite kabele čistima.
- Držite ventilacijski rešetku na vanjskoj strani hladnjaka za šminku slobodnom od predmeta koji bi mogli blokirati protok zraka. Očistite je kako biste spriječili moguće blokade.

Uvoznik za HR:

- ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR
Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH:

- Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH
Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

JU LUTEM KUJDES SE MANUALI I PAJISJES MUND TË KRIJOHET PËR MË SHUMË SE NJË MODEL.
INFORMACION PAJISJA JUAJ NUK MUND TË PËRMBANË FUNKSIONIN E LENDUAR NË MANUAL.
KJO GJUHË ËSHTË PËRKTHYER ME NDIHMËN E INTELIGJENCËS ARTIFICIALE.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË DHE PARALAJMËRIME

- Para përdorimit të këtij pajisjeje, ju lutemi lexoni me kujdes manualin e udhëzimeve.
- Ju lutemi sigurohuni që tensioni i vlerësuar të jetë i njëjtë me tensionin që përdorni.
- Ju lutemi ruani udhëzimet, certifikatën e garancisë, faturën e shitjes dhe, nëse është e mundur, kutinë me paketimin e brendshëm!
- Pajisja është e destinuar ekskluzivisht për përdorim privat dhe jo për përdorim komercial, jo për përdorim profesional!
- Gjithmonë hiqni prizën nga rryma sa herë që pajisja nuk është në përdorim, kur vendosni pjesët shtesë, pastroni pajisjen ose sa herë që ndodh një shqetësim. Fikni pajisjen më parë. Tërhiqni nga priza, jo nga kabli.
- Për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet e pajisjeve elektrike, mos i lini kurrë të pa mbikëqyrur me pajisjen. Prandaj, kur zgjidhni vendin për pajisjen tuaj, bëjeni në mënyrë të tillë që fëmijët të mos kenë qasje në pajisje. Kujdesuni që kabli të mos varet poshtë.
- Testoni rregullisht pajisjen dhe kabllon për dëmtime. Nëse ka ndonjë lloj dëmtimi, pajisja nuk duhet të përdoret.
- Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët të luajnë me materialin e paketimit siç janë qeset plastike.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose mungesë përvoja dhe njohurie, me kusht që të mbikëqyren ose të kenë marrë udhëzime për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e mundshme. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët përveç nëse janë nën 8 vjeç dhe të pa mbikëqyrur.
- Mos riparoni pajisjen vetë, por konsultohuni me një ekspert të autorizuar në rast problemi.
- Për arsye sigurie, një kabëll i rrjetit i thyer ose i dëmtuar mund të zëvendësohet vetëm me një kabëll ekuivalent nga prodhuesi, departamenti ynë i shërbimit ndaj klientit ose një person i kualifikuar i ngjashëm.
- Mbajeni pajisjen dhe kabllon larg nxehtësisë, rrezeve të drejtpërdrejta të diellit, lagështisë, skajeve të mprehta dhe të ngjashme.
- Fikni pajisjen dhe hiqni prizën kur nuk e përdorni pajisjen.
- Përdorni vetëm aksesoret origjinalë të ofruar nga furnizuesi.
- Mos e përdorni pajisjen jashtë. (Përveç nëse pajisja është e dizajnuar

- për t'u përdorur jashtë.) Gjithmonë mbron kundër temperaturave zero ose nën zero.
- Asnjëherë mos e përdorni pranë ujit (vaskë, lavaman, etj.). Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut ose lagështisë. Përdorni pajisjen vetëm kur duart tuaja janë të thata.
 - Nëse pajisja bie në ujë, hiqni prizën përpara se ta nxirrni nga uji. Mos prekni burimin e ujit. Pajisja duhet të kontrollohet nga një specialist përpara se të përdoret përsëri. Për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike, mos e pastroni pajisjen me ujë ose mos e zhytni atë në ujë.
 - Përdorni pajisjen vetëm për qëllimin e synuar.
 - Kjo pajisje duhet të funksionojë vetëm kur është e lidhur me një prizë të tokëzuar të instaluar sipas rregulloreve. Sigurohuni që tensioni i furnizimit të korrespondojë me tensionin e shënuar në pllakën e tipit.
 - Dëmet që ndodhin kur pajisja përdoret për qëllime të tjera nga ato të specifikuara në udhëzime ose përdoret në mënyrë të gabuar ose nuk riparohet nga ekspertët nuk mbulohen nga garancia.
 - Gjithmonë përdorni pajisjen në një sipërfaqe të sheshtë dhe horizontale.
 - Pajisja nuk duhet të përdoret më pas, në rast të rënies në një sipërfaqe të fortë nga lartësia. Edhe dëmtimi i padukshëm mund të shkaktojë efekte negative në sigurinë funksionale të pajisjes. Pajisja mund të përdoret vetëm pasi të jetë kontrolluar nga një profesionist.
 - Asnjëherë mos e mbani ose tërhiqni pajisjen duke mbajtur prizën e energjisë pasi ekziston rreziku i një qarku të shkurtër për shkak të thyerjes së kabllit. Mos e përkulni, shtrëngoni ose tërhiqni kabllon e energjisë mbi skaje të mprehta.
 - Nëse ka një vrimë ventilimi, mos e mbuloni atë. Mos hidhni ndonjë lëng ose pluhur në vrimat e ventilimit.
 - Mos futni gishta ose objekte të tjera në pjesët e hapura të pajisjes.
 - Nuk pranohet asnjë përgjegjësi në rast të dëmit të shkaktuar nga përdorimi i papërshtatshëm ose mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.
 - Kur funksioni i ftohjes është aktiv, mbajeni atë në një zonë të ajrosur mirë. Mos e bllokoni ventilimin e njësisë.
 - Mos ruani mish, peshk, produkte qumështi dhe artikuj të tjerë që mund të prishen në njësinë për më shumë se një orë.
 - Përdorimi i zgjatuesve të rrymës nuk rekomandohet me këtë produkt.
 - Paralajmërim për bllokimin e fëmijëve! Rreziku i bllokimit të fëmijëve. Para se të hidhni frigoriferin tuaj të vjetër mini, hiqni dyert. Pajisja nuk është e destinuar për përdorim nga fëmijët ose personat e dobët pa mbikëqyrje.

KARAKTERISTIKAT DHE PËRDORIMI

- Me kapacitetin e tij të madh prej 4 litrash, mund të ruani lehtësisht shumë produkte.
 - Projektuar për të mbajtur gjithmonë të freskëta dhe të ftohta produktet tuaja të bukurosisë dhe kujdesit të lëkurës.
 - Jo vetëm që ftoh, por gjithashtu përmirëson bukurinë tuaj. Dizajni me pasqyrë LED me ndriçim me 3 nivele ju lejon të aplikoni grim perfekt.
 - Me karakteristika të ftohjes dhe ngrohjes, mban produktet tuaja në temperaturën ideale. Dizajni i tij kompakt dhe portativ e bën të lehtë përdorimin gjatë udhëtimeve ose në çdo kënd të shtëpisë tuaj.
 - Falë funksionimit të tij energjetik dhe të qetë, mund ta përdorni këtë frigorifer grimi në çdo kohë dhe kudo, duke e ngritur rutinën tuaj të bukurosisë në një nivel tjetër.
 - Përveç produkteve të bukurosisë, ky frigorifer grimi gjithashtu ruan me siguri ushqimin e foshnjave dhe qumështin në shishe, duke e bërë jetën e nënave më të lehtë dhe duke siguruar që ato të jenë gjithmonë të freskëta dhe gati.
 - **FTOHJE:** Lëvizni ndërruesin rrëshqitës në pozicionin “cool”, drita jeshile do të ndizet dhe njësia do të fillojë ftohjen.
Temperatura e ftohjes: Përafërsisht 10-20°C nën temperaturën ambientale.
 - **NGROHJE:** Lëvizni ndërruesin rrëshqitës në pozicionin “warm”, drita e kuqe do të ndizet dhe njësia do të fillojë ngrohjen.
Temperatura e ngrohjes: Përafërsisht 55-65°C.
 - **OFF:** Lëvizni ndërruesin rrëshqitës në pozicionin “OFF”, të gjitha dritat do të fiket dhe njësia do të mbyllet.
 - Pasqyra e bukurosisë me ndriçim LED me tre nivele ju lejon të aplikoni grim perfekt. Ju mund të rregulloni cilësimet e dritës ose të ndizni dhe të fikni dritën duke shtypur butonin LED në pasqyrë.
- PARALAJMËRIM:** Para se të kaloni nga funksioni “COOL” në funksionin “WARM”, vendosni ndërruesin rrëshqitës në pozicionin “OFF” dhe prisni të paktën 5 minuta. Pas periudhës së pritjes, kaloni në pozicionin “WARM” dhe filloni përdorimin.

PASHTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Mbeturinat në kablot e rrymës mund të ndikojnë në performancën e produktit. Prandaj, mbani kablot të pastra.
- Mbani grilën e ventilimit të frigoriferit të grimit të lirë nga artikujt që mund të bllokohen rrjedhjen e ajrit. Pastroni atë për të parandaluar bllokimet e mundshme.

Ndalimi i saktë i këtij produkti



- Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hedhet me mbeturinat e tjera shtëpiake në të gjithë BE-në.
- Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pa kontrolluar e mbeturinave, ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar rizhvendosjen e qëndrueshme të burimeve materiale.
- Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemeshin e kthimit dhe mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë produkti. Ata mund të marrin këtë produkt për riciklim të sigurt të mjedisit.

МОЛЯ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА УРЕДА ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ВАШИЯТ УРЕД Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ, СОПОМЕНЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО. ТОЗИ ЕЗИК Е ПРЕВЕДЕН С ПОМОЩТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди да използвате този уред, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.
- Моля, уверете се, че оцененото напрежение е същото като напрежението, което използвате.
- Моля, запазете инструкциите, гаранционния сертификат, касовия бон и, ако е възможно, кашона с вътрешната опаковка!
- Устройството е предназначено изключително за частна употреба и не за търговска, не за професионална употреба!
- Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва, когато прикрепяте аксесоарни части, почиствате устройството или когато възникне смущение. Предварително изключете устройството. Дърпайте за щепсела, не за кабела.
- За да предпазите децата от опасностите на електрическите уреди, никога не ги оставяйте без надзор с устройството. Следователно, когато избирате местоположението на вашето устройство, го правете така, че децата да нямат достъп до устройството. Внимавайте да не виси кабелът.
- Проверявайте редовно устройството и кабела за повреди. Ако има каквато и да е повреда, устройството не трябва да се използва.
- Не позволявайте на децата да играят с устройството. Не позволявайте на децата да играят с опаковъчни материали като пластмасови торбички.
- Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години и лица с физически, сетивни или умствени увреждания, или липса на опит и знания, при условие че са под надзор или са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и разбират възможните опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст под 8 години и без надзор.
- Не ремонтирайте устройството сами, а се консултирайте с упълномощен експерт в случай на проблем.
- Поради съображения за безопасност, счупен или повреден захранващ кабел може да бъде заменен само с еквивалентен кабел от производителя, нашия отдел за обслужване на клиенти или подобен квалифициран човек.
- Дръжте устройството и кабела далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и подобни.
- Изключете устройството и го извадете от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте само оригинални аксесоари, предоставени от доставчика.
- Не използвайте устройството на открито. (Освен ако устройството не е предназначено за използване навън.) Винаги предпазвайте от нулеви или под нулеви температури.

- Никога не използвайте близо до вода (вана, мивка и т.н.). Уредът не трябва да се излага на дъжд или влага. Използвайте устройството само когато ръцете ви са сухи.
- Ако устройството падне във вода, извадете го от контакта, преди да го извадите от водата. Не докосвайте източника на вода. Устройството трябва да бъде проверено от специалист преди да бъде използвано отново. За да избегнете риск от електрически удар, не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.
- Използвайте устройството само за предназначенията цел.
- Това устройство трябва да се използва само когато е свързано към заземен контакт, инсталиран съгласно разпоредбите. Уверете се, че захранващото напрежение съответства на напрежението, посочено на табелката с типа.
- Повредите, които възникват при използване на устройството за други цели, различни от посочените в инструкциите, или при неправилна употреба или при неремонтирани от експерти, не се покриват от гаранцията.
- Винаги използвайте устройството на равна и хоризонтална повърхност.
- Устройството не трябва да се използва повече след падане на твърда повърхност от височина. Дори и невидими повреди могат да причинят негативни ефекти върху функционалната безопасност на устройството. Устройството може да се използва само след проверка от професионалист.
- Никога не носете или дърпайте устройството, държейки за захранващия щепсел, тъй като има риск от късо съединение поради прекъсване на кабела. Не огъвайте, не прищипвайте и не дърпайте захранващия кабел през остри ръбове.
- Ако има вентилационен отвор, не го покривайте. Не изливайте никаква течност или прах във вентилационните отвори.
- Не вкарвайте пръсти или други предмети в откритите части на устройството.
- Не се поема отговорност при повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези инструкции.
- Когато функцията за охлаждане е включена, поддържайте я в добре вентилирана зона. Не блокирайте вентилацията на уреда.
- Не съхранявайте месо, риба, млечни продукти и други предмети, които могат да се развалят в уреда за повече от един час.
- Не се препоръчва използването на удължителни кабели с този продукт.
- Предупреждение за опасност от задушаване на дете! Риск от задушаване на дете. Преди да изхвърлите стария си мини хладилник, свалете вратите. Уредът не е предназначен за използване от деца или немощни лица без надзор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УПОТРЕБА

- Със своя капацитет от 4 литра, лесно можете да съхранявате много продукти.
- Проектиран е да поддържа вашите козметични и продукти за грижа за кожата свежи и охладени.
- Не само охлажда, но и подобрява вашата красота. Дизайнът с огледало с 3-степенно LED осветление ви позволява да нанасяте перфектен грим.
- С функции за охлаждане и затопляне, поддържа продуктите ви на идеалната температура. Компактният и преносим дизайн го прави лесен за използване по време на пътувания или в който и да е ъгъл на дома ви.
- Благодарение на енергоефективната и тиха работа, можете да използвате този хладилник за грим комфортно по всяко време и навсякъде, като подобрявате вашата рутинна за красота.
- В допълнение към козметичните продукти, този хладилник за грим също така съхранява безопасно бебешка храна и мляко в бутилки, което улеснява живота на майките и гарантира, че винаги са свежи и готови.
- **ОХЛАЖДАНЕ:** Преместете плъзгачия превключвател в позиция "охлаждане", зеленият светлинен индикатор ще светне и уредът ще започне да охлажда.
Температура на охлаждане: приблизително 10-20°C под околната температура.
- **ЗАТОПЛЯНЕ:** Преместете плъзгачия превключвател в позиция "затопляне", червеният светлинен индикатор ще светне и уредът ще започне да затопля.
Температура на затопляне: приблизително 55-65°C.
- **ИЗКЛЮЧЕНО:** Преместете плъзгачия превключвател в позиция "ИЗКЛЮЧЕНО", всички светлинни индикатори ще се изключат и уредът ще спре да работи.
- Тристепенното LED осветено огледало за красота ви позволява да нанасяте перфектен грим. Можете да регулирате настройките на осветлението или да включвате и изключвате светлината, като натискате бутона за LED на огледалото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да преминете от функцията "ОХЛАЖДАНЕ" към функцията "ЗАТОПЛЯНЕ", преместете плъзгачия превключвател в позиция "ИЗКЛЮЧЕНО" и изчакайте поне 5 минути. След изчакването преминете към позиция "ЗАТОПЛЯНЕ" и започнете да използвате.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Замърсяването на захранващите кабели може да повлияе на работата на продукта. Затова поддържайте кабелите чисти.
- Поддържайте външната вентилационна решетка на хладилника за грим свободна от предмети, които могат да блокират въздушния поток. Почиствайте я, за да предотвратите възможни блокажи.

Правилно изхвърляне на този продукт



- Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в цяла Европейския съюз.
- За да се предотврати възможно вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
- За връщане на използвания от вас уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ.
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
ΑΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με την τάση που χρησιμοποιείτε.
- Διατηρήστε τις οδηγίες, το πιστοποιητικό εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία!
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση, ούτε για επαγγελματική χρήση!
- Πάντα αφαιρείτε το φως από την πρίζα όποτε η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, όταν προσαρμόζετε εξαρτήματα, όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή όποτε παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εκ των προτέρων. Τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο.
- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, μην τα αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή. Συνεπώς, όταν επιλέγετε την τοποθεσία για τη συσκευή σας, κάντε το με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στη συσκευή. Προσέξτε να μην κρέμεται το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι κάτω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό σε περίπτωση προβλήματος.
- Για λόγους ασφαλείας, ένα σπασμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ισοδύναμο καλώδιο από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές άκρες και τα παρόμοια.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ που παρέχονται από τον προμηθευτή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. (Εκτός αν η συσκευή είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση.) Πάντα να την

- προστατεύετε από μηδενικές ή υπομηδενικές θερμοκρασίες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε νερό (μπανιέρα, νιπτήρας κ.λπ.). Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν τα χέρια σας είναι στεγνά.
 - Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την πριν τη βγάλετε από το νερό. Μην αγγίζετε την πηγή νερού. Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό πριν χρησιμοποιηθεί ξανά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή βυθίζετε τη σε νερό.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
 - Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.
 - Οι ζημιές που προκύπτουν όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στις οδηγίες ή χρησιμοποιείται εσφαλμένα ή δεν επισκευάζεται από ειδικούς, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 - Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον μετά από πτώση σε σκληρή επιφάνεια από ύψος. Ακόμα και αόρατη ζημιά μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργική ασφάλεια της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από έλεγχο από επαγγελματία.
 - Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη συσκευή κρατώντας το βύσμα τροφοδοσίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω σπασίματος καλωδίου. Μην λυγίζετε, πιέζετε ή τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες.
 - Εάν υπάρχει άνοιγμα αερισμού, μην το καλύπτετε. Μην ρίχνετε κανένα υγρό ή σκόνη στις οπές αερισμού.
 - Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στα ανοικτά μέρη της συσκευής.
 - Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
 - Όταν η λειτουργία ψύξης είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό της συσκευής.
 - Μην αποθηκεύετε κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλα είδη που μπορεί να χαλάσουν στη συσκευή για περισσότερο από μία ώρα.
 - Η χρήση προεκτάσεων δεν συνιστάται με αυτό το προϊόν.
 - Προειδοποίηση παγίδευσης παιδιών! Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας μίνι ψυγείο, αφαιρέστε τις πόρτες. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένη ικανότητα χωρίς επίβλεψη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- Με τη μεγάλη χωρητικότητα των 4 λίτρων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα πολλά προϊόντα.
- Σχεδιασμένο για να διατηρεί πάντα τα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης δέρματος φρέσκα και δροσερά.
- Όχι μόνο ψύχει, αλλά επίσης βελτιώνει την ομορφιά σας. Ο σχεδιασμός με καθρέφτη LED με τρία επίπεδα φωτισμού σας επιτρέπει να εφαρμόζετε τέλειο μακιγιάζ.
- Με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης, διατηρεί τα προϊόντα σας στην ιδανική θερμοκρασία. Ο συμπαγής και φορητός σχεδιασμός του το καθιστά εύκολο στη χρήση κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας ή σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού σας.
- Χάρη στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αθόρυβης λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το ψυγείο μακιγιάζ άνετα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, ανεβάζοντας τη ρουτίνα ομορφιάς σας σε άλλο επίπεδο.
- Εκτός από προϊόντα ομορφιάς, αυτό το ψυγείο μακιγιάζ αποθηκεύει επίσης με ασφάλεια παιδικές τροφές και γάλα σε μπουκάλια, διευκολύνοντας τη ζωή των μητέρων και διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα φρέσκα και έτοιμα.
- **ΨΥΞΗ:** Μετακινήστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "cool", το πράσινο φως θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να ψύχει.
Θερμοκρασία ψύξης: Περίπου 10-20°C κάτω από την περιβάλλουσα θερμοκρασία.
- **ΘΕΡΜΑΝΣΗ:** Μετακινήστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "warm", το κόκκινο φως θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνει.
Θερμοκρασία θέρμανσης: Περίπου 55-65°C.
- **ΚΛΕΙΣΙΜΟ:** Μετακινήστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "OFF", όλα τα φώτα θα σβήσουν και η συσκευή θα κλείσει.
- Ο καθρέφτης ομορφιάς με LED τριών επιπέδων φωτισμού σας επιτρέπει να εφαρμόζετε τέλειο μακιγιάζ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις φωτισμού ή να ανάψετε και να σβήσετε το φως πατώντας το κουμπί LED στον καθρέφτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε από τη λειτουργία "COOL" στη λειτουργία "WARM", ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "OFF" και περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά. Μετά την περίοδο αναμονής, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση "WARM" και ξεκινήστε τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Τα υπολείμματα στα καλώδια ρεύματος μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος. Ως εκ τούτου, κρατήστε τα καλώδια καθαρά.
- Κρατήστε τη σχάρα εξαερισμού που βρίσκεται εξωτερικά του ψυγείου μακιγιάζ ελεύθερη από αντικείμενα που μπορεί να μπλοκάρουν τη ροή αέρα. Καθαρίστε τη για να αποτρέψετε πιθανές μπλοκαρίσματα.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
- Για να αποτραπούν δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HÁZI KÉSZÜLÉK KÉZIKÖNYVE TÖBB KÜLÖBÖZŐ KÉSZÜLÉKÉRT IS HASZNALHATÓ ILLETHET. AZ ÖN HÁZI KÉSZÜLÉKE NEM TARTALMAZHATJA A KÉZIKÖNYVBEN EMLÍTETT TULAJDONSÁGOKAT. EZT A NYELVET MESTERSÉGES INTELLIGENCIA SEGÍTSÉGÉVEL FORDÍTOTTÁK.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt ezt az eszközt használná, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy az értékelte feszültség megegyezik-e azzal a feszültséggel, amelyet használt.
- Kérjük, őrizze meg az utasításokat, a garancialevelet, az értékesítési blokkot, és ha lehetséges, a kartont az belső csomagolással!
- A készülék kizárólag magáncélú használatra készült, nem kereskedelmi célú és nem professzionális használatra!
- Mindig húzza ki a dugót az aljzatból, amikor a készülék nincs használatban, amikor tartozékokat csatlakoztat, tisztítja a készüléket vagy ha valami zavar lép fel. Előtte kapcsolja ki a készüléket. A dugót húzza ki, ne a kábelt.
- A gyerekeket meg kell védeni az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülékkel. Ennek megfelelően válassza meg a készülék helyét úgy, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincs-e sérülés. Ha bármilyen sérülés van, a készüléket nem szabad használni.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a csomagolóanyagokkal, például műanyag zacskókkal.
- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékosággal élő személyek, vagy tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 év alattiak és felügyelet alatt vannak.
- Ne javítsa a készüléket saját maga, inkább konzultáljon egy hivatalos szakértővel probléma esetén.
- Biztonsági okokból a törött vagy sérült hálózati vezetéket csak a gyártótól, ügyfélszolgálatunktól vagy hasonlóan képzett személytől származó egyenértékű vezetékkel lehet cserélni.
- Tartsa a készüléket és a kábelt távol a hőtől, közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót, amikor nem használja a készüléket.
- Használjon csak a beszállító által biztosított eredeti tartozékokat.

- Ne használja a készüléket kültéren. (Hacsak a készüléket nem kültéri használatra tervezték.) Mindig védje a nulla vagy nulla alatti hőmérséklettől.
- Soha ne használja víz közelében (fürdőkád, mosdó stb.). A készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni. Csak akkor használja a készüléket, amikor a kezei szárazak.
- Ha a készülék vízbe esik, húzza ki a dugót, mielőtt kivenné a vízből. Ne érintse meg a vízforrást. A készüléket egy szakembernek ellenőriznie kell, mielőtt újra használják. Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és ne merítse vízbe.
- Használja a készüléket csak a rendeltetésszerű célra.
- Ezt a készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztatva szabad üzemeltetni, amely az előírásoknak megfelelően van telepítve. Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a típustáblán feltüntetett feszültségnek.
- A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a készülék útmutatóban meghatározottaktól eltérő használatából, helytelen használatából vagy nem szakember által végzett javításból erednek.
- Mindig sík és vízszintes felületen használja a készüléket.
- A készüléket nem szabad tovább használni, ha magasról kemény felületre esett. Még a láthatatlan sérülések is negatív hatással lehetnek a készülék működési biztonságára. A készüléket csak szakember általi ellenőrzés után lehet újra használni.
- Soha ne hordozza vagy húzza a készüléket a hálózati dugó tartásával, mivel rövidzárlat veszélye áll fenn a kábel törése miatt. Ne hajlítsa, ne szorítsa és ne húzza a hálózati kábelt éles élek fölött.
- Ha van szellőzőnyílás, ne takarja le. Ne öntsön folyadékot vagy port a szellőzőnyílásokba.
- Ne dugja az ujjait vagy más tárgyakat a készülék nyitott részeibe.
- A helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Amikor a hűtőfunkció be van kapcsolva, tartsa szellőzőterületen. Ne akadályozza meg az egység szellőzését.
- Ne tároljon húst, halat, tejtermékeket és más olyan termékeket, amelyek megromolhatnak, több mint egy órán át az egységben.
- Ennek a terméknek az használata nem javasolt hosszabbítókábel használata.
- Gyermekfogás figyelmeztetés! Gyermekfogás veszélye. Mielőtt kidobná az öreg mini hűtőszekrényét, távolítsa el az ajtókat. Az eszköz nem gyermek vagy felügyelet nélküli beteg személyek számára készült.

JELLEMZŐK ÉS HASZNÁLAT

- 4 literes nagy kapacitásával könnyen tárolhatja a sok terméket.
 - Arra tervezték, hogy mindig friss és hús legyen a szépségápolási termékei.
 - Nemcsak hűti, hanem fokozza is a szépségét. A 3 szintes LED-es tükrös dizájn lehetővé teszi a tökéletes smink felvitelét.
 - A hűtő- és fűtőfunkcióval egyaránt, az ideális hőmérsékleten tartja a termékeit. Kompakt és hordozható kialakítása lehetővé teszi használatát utazás közben vagy otthonának bármely sarkában.
 - Energiatakarékos és csendes működésének köszönhetően bármikor és bárhol kényelmesen használhatja ezt a sminkhűtőt, a szépségápolási rutinját a következő szintre emelve.
 - A szépségápolási termékek mellett ez a sminkhűtő biztonságosan tárolja a csecsemőételeket és az anyatejet palackokban, megkönnyítve az anyák életét és biztosítva, hogy mindig frissek és készen álljanak.
 - **HÜTÉS:** Helyezze az elmozdítható kapcsolót a „hűtés” pozícióba, a zöld fény bekapcsol, és az egység elkezd a hűtést.
 - **Hűtési hőmérséklet:** Hozzávetőlegesen a környezeti hőmérséklet 10-20°C-al alacsonyabb.
 - **FÜTÉS:** Helyezze az elmozdítható kapcsolót a „meleg” pozícióba, a piros fény bekapcsol, és az egység elkezd a fűtést.
 - **Fűtési hőmérséklet:** Hozzávetőlegesen 55-65°C.
 - **KI:** Helyezze az elmozdítható kapcsolót az „OFF” pozícióba, az összes fény kikapcsol, és az egység leáll.
 - A háromszintes LED-es sminktükör lehetővé teszi a tökéletes smink felvitelét. A fénybeállításokat állíthatja vagy be- és kikapcsolhatja a fényt, megnyomva a LED gombot a tükörön.
- FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt átváltana a „HÜTÉS” funkcióról a „MELEG” funkcióra, állítsa be az elmozdítható kapcsolót az „OFF” pozícióba, és várjon legalább 5 percet. A várakozási idő letelte után váltson a „MELEG” pozícióba, és kezdje el használni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tápkábeleken található szennyeződések befolyásolhatják a termék teljesítményét. Ezért tartsa tisztán a kábeleket.
- Tartsa tisztán a sminkhűtő külső szellőzőrácsát azon tárgyaktól, amelyek blokkolhatják a légáramlást. Tisztítsa meg, hogy megakadályozza a lehetséges dugulásokat.

Ezen termék helyes ártalmatlanítása



- Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni az EU-ban.
- Annak érdekében, hogy megelőzzük a környezet vagy az emberi egészség lehetséges károsodását az irányítatlan hulladékkezeléstől, felelősen újra kell hasznosítani, hogy a anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását elősegítsük.
- A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba az eszköz vásárló helyével. Ők elvehetik ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: УПАТСТВОТО ЗА УРЕДОТ МОЖЕ ДА СЕ КРЕИРА ЗА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МОДЕЛ. ФУНКЦИИТЕ КОИ ВАШИОТ УРЕД НЕ ГИ СОДРЖИ, МОЖЕ ДА СЕ НАВЕДАТ ВО УПАТСТВОТО.
ОБАА ЈАЗИК БЕШЕ ПРЕВЕДЕН СО ПОМОШ НА ИЗМИСЛЕНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА.

ГЕНЕРАЛНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕДУПРЕЖУВАЊА

- Пред да го користите овој уред, внимателно прочитајте го упатството за употреба.
- Осигурајте се дека номиналниот напон е ист со напонот што го користите.
- Ве молиме да ги зачувате упатствата, сертификатот за гаранција, продажниот фискален, и ако е можно, картонската кутија со внатрешното пакување!
- Уредот е наменет исклучиво за приватна употреба и не за комерцијална или професионална употреба!
- Секогаш вадете го приклучокот од штекерот кога уредот не е во употреба, кога прикачувате додатоци, кога го чистите уредот, или кога се појавува пречка. Исклучете го уредот пред тоа. Влечете за приклучокот, не за кабелот.
- За да ги заштитите децата од опасностите на електричните апарати, никогаш не ги оставате без надзор со уредот. Следствено, при избирање на локацијата за вашиот уред, направете го тоа на таков начин што децата нема да имаат пристап до уредот. Внимавајте кабелот да не виси.
- Редовно проверувајте го уредот и кабелот за оштетувања. Ако има некакво оштетување, уредот не треба да се користи.
- Не дозволувајте децата да играат со уредот. Не дозволувајте децата да играат со материјалите за пакување како пластични кеси.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со физички, сензорни или ментални попречености или недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да им се дадени упатства за безбедна употреба на апаратот и да ги разберат можните опасности. Чистење и одржување на уредот не треба да го прават деца освен ако не се над 8 години и се под надзор.
- Не го поправајте уредот самите, туку консултирајте се со овластен експерт во случај на проблем.
- Од безбедносни причини, оштетен или скршен кабел може да се замени само со еквивалентен кабел од производителот, од нашиот сервис за корисници или од слично квалификувано лице.
- Чувајте го уредот и кабелот подалеку од топлина, директна сончева светлина, влага, остри рабови и слично.
- Исклучете го уредот и извадете го приклучокот од штекерот кога не го користите уредот.
- Користете само оригинални додатоци обезбедени од добавувачот.
- Не го користете уредот на отворено. (Освен ако уредот е дизајниран за употреба надвор.) Секогаш заштитете го од нулеви

или поднулеви температури.

- Никогаш не го користете уредот во близина на вода (када, мијалник итн.). Апаратот не треба да биде изложен на дожд или влага. Користете го уредот само кога вашите раце се суви.
- Ако уредот падне во вода, исклучете го пред да го извадите од водата. Не допирајте го изворот на вода. Уредот мора да се провери од специјалист пред повторно да се користи. За да избегнете ризик од електричен удар, не го чистете уредот со вода или не го потопувајте во вода.
- Користете го уредот само за наменетата цел.
- Овој уред мора да се користи само кога е поврзан на заземјен штекер инсталиран во согласност со регулативите. Осигурајте се дека напонот на снабдување одговара на напонот наведен на типската плоча.
- Штетите што ќе настанат при користење на уредот за други цели освен оние специфицирани во упатствата или при неправилна употреба или ако не се поправени од експерти не се покриени со гаранцијата.
- Секогаш користете го уредот на рамна и хоризонтална површина.
- Уредот не треба да се користи повеќе откако ќе падне на тврда површина од висина. Дури и невидливо оштетување може да предизвика негативни ефекти врз функционалната безбедност на уредот. Уредот може да се користи само по проверка од професионалец.
- Никогаш не го носете или влечете уредот држејќи го за приклучокот бидејќи постои ризик од краток спој поради оштетување на кабелот. Не го виткајте, стискајте или влечете кабелот преку остри рабови.
- Ако постои отвор за вентилација, не го покривајте. Не истурајте течности или прав во вентилационите отвори.
- Не внесувајте прсти или други предмети во отворените делови на уредот.
- Не се прифаќа одговорност во случај на оштетување предизвикано од неправилна употреба или неусогласеност со овие упатства.
- Кога функцијата за ладење е активирана, ставете ја во добро проветрено просторија. Не блокирајте ги вентилационите отвори на уредот.
- Не чувајте месо, риба, млечни производи и други предмети кои можат да се покварат во уредот подолго од еден час.
- Не е препорачливо користење на продолжни кабли со овој производ.
- Предупредување за затворање на детето! Ризик од затворање на детето. Пред да го фрлите вашиот стар мини-фрижидер, отстранете ги вратите. Уредот не е предвиден за употреба од деца или лица со намалена способност без надзор.

КАРАКТЕРИСТИКИ И УПОТРЕБА

- Со своите 4 литри голем капацитет, лесно можете да чувате многу производи.
- Дизајниран за да ги чува вашите производи за нега и кожа свежи и ладни.
- Не само што лади, туку и ја зголемува вашата убавина. Дизајнот со трониво LED осветлување на огледалото ви овозможува да нанесете совршен шминкање.
- Со функциите за ладење и загревање, ги чува вашите производи на идеалната температура. Неговиот компактен и преносен дизајн го прави лесно да се користи за време на вашите патувања или на било кој агол на вашиот дом.
- Благодарение на својата енергетска ефикасност и тивката работа, можете да го користите овој фрижидер за шминка удобно било кога и било каде, го подигнувајќи вашиот рутина за убавина на следниот ниво.
- Освен за производите за убавина, овој фрижидер за шминка безбедно чува и храната за бебе и млекото во боци, што го олеснува животот на мајките и гарантира дека секогаш се свежи и спремни.
- **ЛАДЕЊЕ:** Преместете го планираниот прекинувач во позицијата “ладно”, зелената светлина ќе се вклучи и уредот ќе почне да лади.
Температура на ладење: Приближно 10-20°C под амбиенталната температура.
- **ЗАГРЕВАЊЕ:** Преместете го планираниот прекинувач во позицијата “топло”, црвената светлина ќе се вклучи и уредот ќе почне да загрева.
Температура на загревање: Приближно 55-65°C.
- **ИСКЛУЧЕНО:** Преместете го планираниот прекинувач во позицијата “ИСКЛУЧЕНО”, сите светла ќе се исклучат и уредот ќе се исклучи.
- Тронивото LED осветлување на убавината ви овозможува да нанесете совршен шминкање. Можете да ги прилагодите поставките на светлината или да ја вклучите и исклучите светлината со притискање на копчето за LED на огледалото.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да префрлите од функцијата “ЛАДНО” во функцијата “ТОПЛО”, поставете го планираниот прекинувач во позицијата “ИСКЛУЧЕНО” и почекајте најмалку 5 минути. По изминувањето на времето за чекање, префрлете во позицијата “ТОПЛО” и почнете со користење.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Отпадокот на каблите за напојување може да влијае на перформансите на производот. Затоа, чистете ги каблите редовно.
- Држете го споредниот вентилационен решетката на фрижидерот за шминка слободен од предмети кои може да го блокираат потокот на воздух. Чистете го за да спречите можни блокади.

Правилно отстранување на овој производ



- Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други домашни отпадоци низ ЕУ.
- За да се спречи можната штета на животната средина или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпадоци, одговорно рециклирајте го за да се промовира одржливото повторно користење на материјалните ресурси.
- За враќање на вашата користена опрема, ве молиме користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што производот бил купен. Тие можат да го преземат овој производ за безбедно рециклирање на животната средина.

MOLIMO VAS UZMITE U OBZIR DA OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREDAJA MOŽE BITI SASTAVLJENO NA NAČIN DA POSEDUJE INFORMACIJE ZA KORIŠĆENJE VIŠE MODELA. VAŠ UREDAJ MOŽDA NE SADRŽI KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU.

OPŠTA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST I UPOZORENJA

- Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Molimo vas da se uverite da je nazivni napon isti kao napon koji koristite.
- Molimo vas da sačuvate uputstva, garantni sertifikat, račun i, ako je moguće, karton sa unutrašnjim pakovanjem!
- Uređaj je namenjen isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu ili profesionalnu upotrebu!
- Uvek izvucite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi, kada pričvršćujete dodatne delove, čistite uređaj ili kada dođe do smetnji. Pre toga isključite uređaj. Povucite za utikač, a ne za kabl.
- Da biste zaštitili decu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih ne ostavljajte bez nadzora sa uređajem. Shodno tome, kada birate mesto za vaš uređaj, učinite to tako da deca nemaju pristup uređaju. Pazite da kabl ne visi.
- Redovno proveravajte uređaj i kabl na oštećenja. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, uređaj ne treba koristiti.
- Ne dozvolite deci da se igraju uređajem. Ne dozvolite deci da se igraju materijalom za pakovanje kao što su plastične kese.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili su dobili uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i razumeju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje korisnika ne treba da rade deca osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Ne popravljajte uređaj sami, već se obratite ovlašćenom stručnjaku u slučaju problema.
- Iz bezbednosnih razloga, oštećeni ili polomljeni mrežni kabl može zameniti samo ekvivalentan kabl od proizvođača, našeg odeljenja za korisničku podršku ili slično kvalifikovane osobe.
- Držite uređaj i kabl dalje od toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage, oštih ivica i sličnog.
- Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice kada ga ne koristite.
- Koristite samo originalne dodatke koje obezbeđuje dobavljač.
- Ne koristite uređaj na otvorenom. (Osim ako uređaj nije dizajniran za upotrebu na otvorenom.) Uvek zaštitite od nulte ili ispod nulte temperature.
- Nikada ne koristite uređaj u blizini vode (kada, umivaonik, itd.). Uređaj

SR

ne sme biti izložen kiši ili vlazi. Koristite uređaj samo kada su vam ruke suve.

- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga pre nego što ga izvadite iz vode. Ne dirajte izvor vode. Uređaj mora pregledati stručnjak pre nego što se ponovo upotrebi. Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ne čistite uređaj vodom niti ga uranjajte u vodu.
- Koristite uređaj samo za predviđenu namenu.
- Ovaj uređaj se sme koristiti samo kada je priključen na uzemljenu utičnicu instaliranu u skladu sa propisima. Uverite se da je napon napajanja isti kao onaj naveden na pločici sa tehničkim podacima.
- Oštećenja koja nastanu kada se uređaj koristi za svrhe koje nisu navedene u uputstvu ili se koristi nepravilno ili ga ne popravljaju stručnjaci, ne pokriva garancija.
- Uvek koristite uređaj na ravnoj i horizontalnoj površini.
- Uređaj ne treba koristiti nakon pada sa visine na tvrdu površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne efekte na funkcionalnu bezbednost uređaja. Uređaj se može koristiti tek nakon provere od strane stručnjaka.
- Nikada ne nosite ili vučite uređaj držeći se za utikač jer postoji rizik od kratkog spoja zbog loma kabla. Ne savijajte, stiskajte niti povlačite kabl preko oštih ivica.
- Ako postoji ventilacioni otvor, nemojte ga pokrivati. Ne sipajte nikakvu tečnost ili prah u ventilacione otvore.
- Ne ubacujte prste ili druge predmete u otvorene delove uređaja.
- Ne prihvatamo odgovornost u slučaju štete izazvane nepravilnom upotrebom ili nepoštovanjem ovih uputstava.
- Kada je funkcija hlađenja uključena, držite uređaj na dobro provetrenom mestu. Ne blokirajte ventilaciju uređaja.
- Ne čuvajte meso, ribu, mlečne proizvode i druge predmete koji mogu da se pokvare u uređaju duže od jednog sata.
- Korišćenje produžnih kablova nije preporučljivo uz ovaj proizvod.
- Upozorenje o opasnosti za zatočenje dece! Rizik od zatočenja dece. Pre nego što bacite svoj stari mini frižider, skinite vrata. Uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece ili osoba sa invaliditetom bez nadzora.

OSOBI NE I UPOTREBA

- Sa svojim kapacitetom od 4 litre, lako možete čuvati mnoge proizvode.
 - Dizajniran da uvek drži vaše proizvode za negu lepote sveže i hladne.
 - Ne samo da hladi, već i poboljšava vašu lepotu. Dizajn ogledala sa 3 nivoa LED osvetljenja omogućava vam nanošenje savršenog šminke.
 - Sa funkcijama hlađenja i zagrevanja, održava vaše proizvode na idealnoj temperaturi. Njegov kompaktni i prenosivi dizajn omogućava lako korišćenje tokom putovanja ili u bilo kom delu vašeg doma.
 - Zahvaljujući svom energetski efikasnom i tišem radu, ovaj frižider za šminku možete koristiti udobno u bilo koje doba i na bilo kom mestu, podižući vašu rutinu lepote na viši nivo.
 - Osim proizvoda za lepotu, ovaj frižider za šminku takođe bezbedno čuva bebi hranu i mleko u flašicama, olakšavajući život majkama i osiguravajući da su uvek sveže i spremne.
 - **HLAĐENJE:** Pomerite klizač na "hladno" položaj, zelena lampica će se upaliti, i uređaj će početi sa hlađenjem.
Temperatura hlađenja: Približno 10-20°C ispod okolne temperature.
 - **ZAGREVANJE:** Pomerite klizač na "toplo" položaj, crvena lampica će se upaliti, i uređaj će početi sa zagrevanjem.
Temperatura zagrevanja: Približno 55-65°C.
 - **ISKLUČENO:** Pomerite klizač na "ISKLUČENO" položaj, sve lampice će se ugaziti, i uređaj će se isključiti.
 - Trostepeno LED osvetljeno ogledalo za lepotu omogućava vam nanošenje savršene šminke. Možete podešavati osvetljenje ili ga uključiti i isključiti pritiskom na LED dugme na ogledalu.
- UPOZORENJE:** Prebacujući se sa funkcije "HLAĐENJE" na funkciju "ZAGREVANJE", postavite klizač na "ISKLUČENO" položaj i sačekajte najmanje 5 minuta. Nakon ovog vremena čekanja, pređite na položaj "ZAGREVANJE" i počnite sa korišćenjem.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prijlavština na kablovima napajanja može uticati na performanse proizvoda. Stoga održavajte kablovi čistim.
- Držite spoljnu ventilacionu rešetku frižidera za šminku slobodnom od predmeta koji bi mogli blokirati protok vazduha. Čistite je kako biste sprečili moguće blokade.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odbacivati sa drugim kućnim otpadom u celoj EU.
- Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.
- Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme povrata i prikupljanja ili kontaktirajte trgovca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okviru zaštite životne sredine.

PRISÍM, BERTE V ÚVAHU, ŽE TENTO MANUÁL BYL VYHOTOVĚN PRO VÍCE NEŽ JEDEN MODEL SPOTŘEBICE SPOTŘEBIČ NEMUSÍ OBSAHOVAT FUNKCE UVEDENÉ V NÁVODU.
TENTO JAZYK BYL PŘELOŽEN S POMOČÍ UMĚLÉ INTELIGENCE.

OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOST

- Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.
- Ujistěte se, že jmenovité napětí je stejné jako napětí, které používáte.
- Prosím uchovejte návod, záruční list, prodejní doklad a pokud možno i karton s vnitřním obalem!
- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a není určeno pro komerční nebo profesionální použití!
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, kdykoli zařízení nepoužíváte, při připojování příslušenství, čištění zařízení nebo při jakékoli poruše. Předtím zařízení vypněte. Tahajte za zástrčku, ne za kabel.
- Chcete-li chránit děti před nebezpečím elektrických spotřebičů, nikdy je nenechávejte s tímto zařízením bez dozoru. Proto při výběru umístění zařízení postupujte tak, aby k němu děti neměly přístup. Dávejte pozor, aby kabel nevisel dolů.
- Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel na poškození. Pokud je jakékoliv poškození, zařízení by nemělo být používáno.
- Nenechte děti hrát si se zařízením. Nenechte děti hrát si s obalovým materiálem, jako jsou plastové sáčky.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná nebezpečí. Čištění a údržbu uživatelem by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Zařízení neopravujte sami, ale v případě problému se obraťte na autorizovaného odborníka.
- Z bezpečnostních důvodů může poškozený nebo zlomený síťový kabel nahradit pouze ekvivalentní kabel od výrobce, našeho zákaznického servisu nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Udržujte zařízení a kabel mimo dosah tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, ostrých hran a podobně.
- Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané dodavatelem.
- Zařízení nepoužívejte venku. (Pokud není zařízení určeno pro venkovní použití.) Vždy chraňte před nulovými nebo podnulovými teplotami.
- Nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (vana, umyvadlo atd.). Spotřebič

nesmí být vystaven dešti nebo vlhkosti. Zařízení používejte pouze tehdy, když máte suché ruce.

- Pokud zařízení spadne do vody, odpojte jej před vyjmutím z vody. Nedotýkejte se zdroje vody. Zařízení musí být před dalším použitím zkontrolováno odborníkem. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte zařízení vodou ani jej neponořujte do vody.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- Toto zařízení smí být provozováno pouze při připojení k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Poškození vzniklá při použití zařízení k jiným účelům, než je uvedeno v návodu, při nesprávném použití nebo při opravách neodborníky nejsou kryta zárukou.
- Vždy používejte zařízení na rovném a vodorovném povrchu.
- Zařízení by nemělo být používáno, pokud spadne z výšky na tvrdý povrch. I neviditelné poškození může mít negativní vliv na funkční bezpečnost zařízení. Zařízení lze používat pouze po kontrole odborníkem.
- Nikdy nenoste ani netahejte zařízení za napájecí zástrčku, hrozí riziko zkratu v důsledku přerušení kabelu. Neohýbejte, neštípejte ani netahejte napájecí kabel přes ostré hrany.
- Pokud je zařízení vybaveno ventilačním otvorem, nezakrývejte ho. Do ventilačních otvorů nevylévejte žádnou tekutinu ani nepoužívejte prášek.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do otevřených částí zařízení.
- Nenese se žádná odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.
- Když je funkce chlazení zapnutá, umístěte ji na dobře větrané místo. Nevblokuje větrání přístroje.
- Neukládejte maso, ryby, mléčné výrobky a další položky, které by mohly zkažit, do přístroje déle než hodinu.
- Používání prodlužovacích kabelů s tímto produktem není doporučeno.
- Varování před uvězněním dětí! Nebezpečí uvěznění dítěte. Než vyhodíte starou mini ledničku, sejměte dveře. Přístroj není určen k používání dětmi nebo nemocnými osobami bez dozoru.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

- S jeho velkou kapacitou 4 litrů můžete snadno uložit mnoho výrobků.
- Navrženo tak, aby vždy udržovalo vaše krásu a produkty péče o pleť čerstvé a chladné.
- Nepouze chladí, ale také zvýrazňuje vaši krásu. Design zrcadla se 3 úrovněmi LED osvětlení vám umožňuje aplikovat dokonalý make-up.
- Díky funkci chlazení a ohřevu udržuje vaše produkty na ideální teplotě. Jeho kompaktní a přenosný design umožňuje snadné použití během cestování nebo v jakémkoli rohu vašeho domova.
- Díky své energeticky úsporné a tiché činnosti můžete tento make-up chladničku pohodlně používat kdykoli a kdekoli, posunující tak vaši rutinu krásy na vyšší úroveň.
- Kromě produktů krásy tato make-up chladnička také bezpečně uchovává dětskou stravu a mléko v lahvičkách, což usnadňuje život matkám a zajišťuje, že jsou vždy čerstvé a připravené.
- **CHLAZENÍ:** Posuňte posuvný spínač do polohy "chlad", zelené světlo se rozsvítí a přístroj začne chladit.
Teplota chlazení: Přibližně o 10-20°C nižší než okolní teplota.
- **OHŘEV:** Posuňte posuvný spínač do polohy "teplý", rozsvítí se červené světlo a přístroj začne ohřívát.
Teplota ohřevu: Přibližně 55-65°C.
- **VYPNUTO:** Posuňte posuvný spínač do polohy "VYPNUTO", všechna světla zhasnou a přístroj se vypne.
- Tříúrovňové LED osvětlené zrcadlo krásy vám umožňuje aplikovat dokonalý make-up. Světelné nastavení můžete upravit nebo světlo zapnout a vypnout stisknutím tlačítka LED na zrcadle.

VAROVÁNÍ: Před přepnutím z funkce "CHLAD" na funkci "TEPLÝ" nastavte posuvný spínač do polohy "VYPNUTO" a počkejte nejméně 5 minut. Počkání představuje bezpečnostní opatření pro přepínání funkcí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nečistoty na napájecích kabelech mohou ovlivnit výkon přístroje. Udržujte proto kabely čisté.
- Udržujte venkovní ventilátorovou mřížku make-up chladničky volnou od položek, které by mohly blokovat proudění vzduchu. Čistěte ji, abyste zabránili možným zablokováním.

Správné likvidace tohoto výrobku



- Tento označení naznačuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem v rámci EU.
- Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrovaného likvidace odpadu, likvidujte ho odpovědně tak, aby se podpořila udržitelná opětovná použití materiálních zdrojů.
- Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, nebo kontaktujte prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít k bezpečnému recyklování pro životní prostředí.

NOTE QUE AS INFORMAÇÕES DO MANUAL DO DISPOSITIVO PODE SER CRIADO PARA MAIS DO QUE UM MODELO. SEU DISPOSITIVO NÃO PODE INCLUIR OS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO MANUAL. ESTA LÍNGUA FOI TRADUZIDA COM A AJUDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E AVISOS

- Antes de usar este dispositivo, por favor, leia atentamente o manual de instruções.
- Certifique-se de que a voltagem nominal é a mesma que você utilizou.
- Guarde as instruções, o certificado de garantia, o recibo de venda e, se possível, a embalagem interna!
- O dispositivo destina-se exclusivamente a uso privado e não a uso comercial, não a uso profissional!
- Sempre remova o plugue da tomada sempre que o dispositivo não estiver em uso ao conectar peças acessórias, limpar o dispositivo ou sempre que ocorrer uma perturbação. Desligue o dispositivo antecipadamente. Puxe pelo plugue, não pelo cabo.
- Para proteger as crianças dos perigos dos aparelhos elétricos, nunca as deixe sem supervisão com o dispositivo. Consequentemente, ao selecionar o local para o seu dispositivo, faça-o de forma que as crianças não tenham acesso ao dispositivo. Cuide para garantir que o cabo não fique pendurado.
- Teste o dispositivo e o cabo regularmente quanto a danos. Se houver danos de qualquer tipo, o dispositivo não deve ser usado.
- Não permita que crianças brinquem com o dispositivo. Não permita que crianças brinquem com material de embalagem, como sacos plásticos.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho com segurança e compreendam os possíveis perigos. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham menos de 8 anos e estejam sem supervisão.
- Não conserte o dispositivo sozinho, mas consulte um especialista autorizado em caso de problema.
- Por motivos de segurança, um cabo principal quebrado ou danificado só pode ser substituído por um cabo equivalente do fabricante, do nosso departamento de atendimento ao cliente ou de uma pessoa qualificada semelhante.
- Mantenha o dispositivo e o cabo longe do calor, luz solar direta, umidade, bordas afiadas e coisas do tipo.
- Desligue o dispositivo e desplugue-o quando não estiver usando o dispositivo.
- Use apenas acessórios originais fornecidos pelo fornecedor.

PT

- Não use o dispositivo ao ar livre. (A menos que o dispositivo seja projetado para uso externo.) Sempre proteja contra temperaturas zero ou sub-zero.
- Nunca use perto de água (banheira, pia, etc.). O aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Use o dispositivo apenas quando as mãos estiverem secas.
- Se o dispositivo cair na água, desligue-o antes de retirá-lo da água. Não toque na fonte de água. O dispositivo deve ser verificado por um especialista antes de ser usado novamente. Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe o dispositivo com água ou mergulhe-o em água.
- Use o dispositivo apenas para o propósito pretendido.
- Este dispositivo só deve ser operado quando conectado a uma tomada aterrada instalada de acordo com as regulamentações. Certifique-se de que a voltagem de alimentação corresponde à voltagem indicada na placa de identificação.
- Danos que ocorrem quando o dispositivo é usado para fins diferentes dos especificados nas instruções ou é usado incorretamente ou não é reparado por especialistas não estão cobertos pela garantia.
- Sempre use o dispositivo em uma superfície plana e horizontal.
- O dispositivo não deve ser mais usado após, no caso de cair em uma superfície dura de altura. Mesmo danos invisíveis podem causar efeitos negativos na segurança funcional do dispositivo. O dispositivo só pode ser usado após ser verificado por um profissional.
- Nunca carregue ou puxe o dispositivo segurando o plugue de energia, pois há risco de curto-circuito devido à quebra do cabo. Não dobre, aperte ou puxe o cabo de energia sobre bordas afiadas.
- Se houver um orifício de ventilação, não o cubra. Não despeje líquido ou pó nos orifícios de ventilação.
- Não insira os dedos ou outros objetos nas partes abertas do dispositivo.
- Nenhuma responsabilidade é aceita em caso de danos causados por uso impróprio ou falta de cumprimento destas instruções.
- Quando a função de resfriamento estiver ligada, mantenha-a em uma área bem ventilada. Não bloqueie a ventilação da unidade.
- Não armazene carne, peixe, produtos lácteos e outros itens que possam estragar na unidade por mais de uma hora.
- O uso de cabos de extensão não é recomendado com este produto.
- Aviso de aprisionamento de crianças! Risco de aprisionamento de crianças. Antes de descartar sua antiga mini geladeira, remova as portas. O aparelho não é destinado ao uso por crianças ou pessoas incapazes sem supervisão.

CARACTERÍSTICAS E USO

- Com sua grande capacidade de 4 litros, você pode armazenar facilmente muitos produtos.
 - Projetado para manter sempre seus produtos de beleza e cuidados com a pele frescos e frios.
 - Não apenas resfria, mas também realça sua beleza. O design do espelho iluminado de 3 níveis com LED permite que você aplique maquiagem perfeita.
 - Com recursos de resfriamento e aquecimento, mantém seus produtos na temperatura ideal. Seu design compacto e portátil facilita o uso durante suas viagens ou em qualquer canto de sua casa.
 - Graças à sua operação silenciosa e eficiente em energia, você pode usar esta geladeira de maquiagem confortavelmente a qualquer momento e em qualquer lugar, levando sua rotina de beleza para o próximo nível.
 - Além de produtos de beleza, esta geladeira de maquiagem também armazena com segurança alimentos para bebês e leite em garrafas, tornando a vida das mães mais fácil e garantindo que estejam sempre frescos e prontos.
 - **RESFRIAMENTO:** Mova o interruptor deslizante para a posição “resfriar”, a luz verde se acenderá e a unidade começará a resfriar.
Temperatura de resfriamento: Aproximadamente 10-20°C abaixo da temperatura ambiente.
 - **AQUECIMENTO:** Mova o interruptor deslizante para a posição “aquecer”, a luz vermelha se acenderá e a unidade começará a aquecer.
Temperatura de aquecimento: Aproximadamente 55-65°C.
 - **DESLIGADO:** Mova o interruptor deslizante para a posição “DES”, todas as luzes se apagarão e a unidade será desligada.
 - O espelho de beleza iluminado com LED de três níveis permite que você aplique maquiagem perfeita. Você pode ajustar as configurações de luz ou ligar e desligar a luz pressionando o botão de LED no espelho.
- AVISO:** Antes de mudar da função “resfriar” para a função “aquecer”, ajuste o interruptor deslizante para a posição “DES” e aguarde pelo menos 5 minutos. Após o período de espera, mude para a posição “aquecer” e comece a usar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Detritos nos cabos de energia podem afetar o desempenho do produto. Portanto, mantenha os cabos limpos.
- Mantenha a grade de ventilação voltada para fora da geladeira de maquiagem livre de itens que possam bloquear o fluxo de ar. Limpe para evitar possíveis obstruções.

Descarte correto deste produto



- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE.
- Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, elimine-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელითვის. ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში. ეს ენა ნაგულისხმევად თარგმნილია ხელნაწერთი გამოყენებით.

ზოგადი უსაფრთხოების წინააღმდეგობები და გაფრთხილებები

- ამ მოწყობილების გამოყენებამდე წინასწარ კითხვის ნაწილის ინსტრუქციებს წაიკითხეთ ყველაზე ყურადღებით.
- გთხოვთ დაამცირეთ, რომ მიცემული ფენა ემთხვევა იმ საშემთხვო ვოლტაჟს, რომელიც თქვენ გამოიყენებთ.
- გთხოვთ დაინახოთ ინსტრუქციები, გარანტიის სერტიფიკატი, გაყიდვების შიწოდების დანართ და შესაძლებლობით კარტონი შიგანაწევში!
- მოწყობილობა განკუთვნილია ექსკლუზიურად პირადი სარგებლობისთვის და არა კომერციული და არა პროფესიონალური გამოყენებისთვის!
- ყოველთვის ამოიღეთ შტეფსელი სოკეტიდან, როდესაც მოწყობილობა არ არის გამოყენებული აქსესუარების ნაწილების მიმაგრების, მოწყობილობის გაწმენდისას ან როდესაც რაიმე დარღვევა ხდება. გამორთეთ მოწყობილობა წინასწარ. კაბელზე კი არა შტეფსელზე ამოიღეთ.
- ბავშვების დასაცავად ელექტრული ტექნიკის საფრთხისგან, არასოდეს დატოვოთ ისინი უყურადღებოდ მოწყობილობასთან ერთად. შესაბამისად, თქვენი მოწყობილობის ადგილმდებარეობის არჩევისას, გააკეთეთ ეს ისე, რომ ბავშვებს არ ჰქონდეთ წვდომა მოწყობილობაზე. იზრუნეთ, რომ კაბელი არ ჩამოიხრჩო.
- რეგულარულად შეამოწმეთ მოწყობილობა და კაბელი დაზიანებაზე. თუ რაიმე სახის დაზიანებაა, მოწყობილობა არ უნდა იქნას გამოყენებული.
- არ დაუშვათ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაში. არ მისცეთ ბავშვებს თამაშის საშუალება შეფუთვის მასალასთან, როგორცაა პლასტიკური ჩანთები.
- ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, იმ პირობით, რომ მათ მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან ან მიიღებენ ინსტრუქციებს, თუ როგორ გამოიყენონ მოწყობილობა უსაფრთხოდ და გაიგონ. შესაძლო საფრთხეები. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ,

თუ ისინი არ არიან 8 წლამდე ასაკის და ზედამხედველობის გარეშე

- არ შეაკეთოთ მოწყობილობა თავად, არამედ მიმართეთ უფლებამოსილ ექსპერტს პრობლემის შემთხვევაში.
- უსაფრთხოების მიზნების გამო, გატეხილი ან დაზიანებული ქსელის კაბელი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მწარმოებლის, ჩვენი კლიენტების მომსახურების განყოფილების ან მსგავსი კვალიფიციური პირის ექვივალენტური მილით.
- შეინახეთ მოწყობილობა და კაბელი სითბოსგან, მზის პირდაპირი სხივებისგან, ტენიანობისგან, ბასრი კიდეებისგან და სხვა მსგავსისგან.
- გამორთეთ მოწყობილობა და გამორთეთ ის, როცა არ იყენებთ მოწყობილობას.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მომწოდებლის მიერ მოწოდებული ორიგინალური აქსესუარები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ. (თუ მოწყობილობა არ არის შექმნილი გარეთ გამოსაყენებლად.) ყოველთვის დაიცავით ნულოვანი ან ნულამდე ტემპერატურისგან.
- არასოდეს გამოიყენოთ წყალთან ახლოს (აბაზანა, ნიჟარა და ა.შ.). მოწყობილობა არ უნდა ექვემდებარებოდეს წვიმას ან ტენიანობას. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მაშინ, როცა ხელები მშრალია.
- თუ მოწყობილობა წყალში ჩავარდა, გამორთეთ იგი წყლიდან ამოღებამდე. არ შეეხოთ წყლის წყაროს. მოწყობილობა ხელახლა გამოყენებამდე უნდა შემოწმდეს სპეციალისტმა. ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, არ გაწმინდოთ მოწყობილობა წყლით და არ ჩაძიროთ წყალში.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- ამ მოწყობილობის მუშაობა უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როცა დაკავშირებულია დამიწებულ სოკეტთან, რომელიც დამონტაჟებულია წესების შესაბამისად. დარწმუნდით, რომ მიწოდების ძაბვა შეესაბამება ტიპის ფირფიტაზე მითითებულ ძაბვას.
- დაზიანებები, რომლებიც წარმოიქმნება, როდესაც მოწყობილობა გამოიყენება სხვა მიზნებისთვის, გარდა ინსტრუქციებში მითითებულისა, ან გამოიყენება არასწორად ან არ არის გარემონტებული ექსპერტების მიერ, არ ვრცელდება გარანტიით.

- ყოველთვის გამოიყენეთ მოწყობილობა ბრტყელ და ჰორიზონტალურ ზედაპირზე.
- მოწყობილობის გამოყენება აღარ შეიძლება სიმაღლიდან მყარ ზედაპირზე დაცემის შემთხვევაში. უხილავმა დაზიანებამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი გავლენა მოწყობილობის ფუნქციონალურ უსაფრთხოებაზე. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პროფესიონალის მიერ შემოწმების შემდეგ.
- არასოდეს ატაროთ და არ გამოიყვანოთ მოწყობილობა დენის შტეფსით, რადგან არსებობს მოკლე ჩართვის რისკი კაბელის გატეხვის გამო. არ მოხაროთ, არ დააჭიროთ ან გადაახვიოთ კვების კაბელი მკვეთრ კიდეებზე.
- თუ არის სავენტილაციო ხვრელი, არ დაფაროთ იგი. არ დაასხით სითხე ან ფხვნილი სავენტილაციო ხვრელებში.
- არ ჩადოთ თითები ან სხვა საგნები მოწყობილობის ღია ნაწილებში.
- არასათანადო გამოყენების ან ამ ინსტრუქციების შეუსრულებლობის შედეგად მიყენებული ზიანის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ არის მიღებული.
- როცა გაგრძელების ფუნქცია ჩართულია, შეინახეთ კარგად ვენტილირებადი ადგილას. არ დაბლოკოთ დანაყოფის ვენტილაცია.
- არ შეინახოთ ხორცი, თევზი, რძის პროდუქტები და სხვა პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება გაფუჭდეს მოწყობილობაში ერთ საათზე მეტ ხანს.
- ამ პროდუქტთან ერთად არ არის რეკომენდებული გაფართოების სადენების გამოყენება.
- ბავშვის მახეში გაფრთხილება! ბავშვის ჩაკეტვის რისკი. სანამ თქვენს ძველ მინი მაცივარს გადააგდებთ, გააღეთ კარები. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან უძლური პირების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე გამოსაყენებლად.

მახასიათებლები და გამოყენება

- 4 ლიტრიანი დიდი ტევადობით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეინახოთ მრავალი პროდუქტი.
- შექმნილია იმისთვის, რომ თქვენი სილამაზისა და კანის მოვლის საშუალებები ყოველთვის სუფთა და მაგარი იყოს.
- არა მხოლოდ გაგრილებს, არამედ აძლიერებს თქვენს სილამაზეს. 3 დონის LED განათებული სარკის დიზაინი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ სრულყოფილი მაკიაჟი.
- როგორც გაგრილების, ასევე გათბობის ფუნქციებით, ის ინარჩუნებს თქვენს პროდუქტებს იდეალურ ტემპერატურაზე. მისი კომპაქტური და პორტატული დიზაინი ხდის მარტივ გამოყენებას თქვენი მოგზაურობის დროს ან თქვენი სახლის ნებისმიერ კუთხეში.
- მისი ენერგოეფექტური და მშვიდი მუშაობის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მაკიაჟის მაცივარი კომფორტულად ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას, აიყვანოთ თქვენი სილამაზის რუტინა შემდეგ დონეზე.
- სილამაზის პროდუქტების გარდა, მაკიაჟის ეს მაცივარი ასევე უსაფრთხოდ ინახავს ბავშვის საკვებს და რძეს ბოთლებში, რაც აადვილებს დედების ცხოვრებას და უზრუნველყოფს მათ ყოველთვის სუფთა და მზადყოფნას.
- **გაგრილება:** გადაიტანეთ მოცურების გადამრთველი „გაგრილის“ პოზიციაზე, მწვანე შუქი აინთება და მოწყობილობა დაიწყებს გაგრილებას.
გაგრილების ტემპერატურა: დაახლოებით 10-20°C გარემოს ტემპერატურაზე დაბალი.
- **გათბობა:** გადაიტანეთ მოცურების გადამრთველი „თბილ“ პოზიციაზე, წითელი შუქი აინთება და მოწყობილობა დაიწყებს გათბობას.
გათბობის ტემპერატურა: დაახლოებით 55-65°C.
- **OFF:** გადაიტანეთ მოცურების გადამრთველი „OFF“ პოზიციაზე, ყველა შუქი გამოირთვება და მოწყობილობა დაიხურება.
- სამ დონის LED განათებული სილამაზის სარკე საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ სრულყოფილი მაკიაჟი. შეგიძლიათ დაარეგულიროთ განათების პარამეტრები ან ჩართოთ და გამორთოთ შუქი სარკეზე LED ღილაკის დაჭერით.

გაფრთხილება: „COOL“ ფუნქციიდან „თბილ“ ფუნქციაზე გადასვლამდე, დააყენეთ მოცურების გადამრთველი „OFF“ პოზიციაზე და დაელოდეთ მინიმუმ 5 წუთი. ლოდინის პერიოდის შემდეგ გადადით „თბილ“ პოზიციაზე და დაიწყეთ გამოყენება.

დასუფთავება და მოვლა

- დენის კაბელებზე ნამსხვრევებმა შეიძლება გავლენა მოახდინონ პროდუქტის მუშაობაზე. ამიტომ, შეინახეთ კაბელები სუფთა.
- შეინახეთ მაკიაჟის მაცივრის გარე სავენტილაციო ცხური ისეთი ნივთებისგან, რომლებმაც შეიძლება დაბლოკოს ჰაერის ნაკადი. გაწმინდეთ იგი შესაძლო ბლოკირების თავიდან ასაცილებლად.

ამ პროდუქტის სწორი განადგურება



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ეკოკავშირის მასშტაბით.
- გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადაამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოს მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას.
- ნახშირი მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა. მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს პროდუქტი ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ გადაამუშავებისთვის.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО КЕРІВНИЦТВО МОЖЕ БУТИ СТВОРЕНЕ ДЛЯ КІЛЬКОХ МОДЕЛЕЙ ПРИСТРОЮ.
 ВАШ ПРИСТРІЙ МОЖЕ НЕ МІСТИТИ ФУНКЦІЙ, ЗГАДАНИХ У КЕРІВНИЦТВІ.
 ЦЕ ПЕРЕКЛАДЕНО ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням цього пристрою уважно прочитайте інструкцію.
- Будь ласка, переконайтеся, що рейтингове напруження відповідає тій напрузі, яку ви використовуєте.
- Будь ласка, зберігайте інструкції, гарантійний сертифікат, квитанцію про продаж, і, якщо це можливо, коробку з внутрішнім упакуванням!
- Пристрій призначений виключно для особистого використання і не для комерційного використання, не для професійного використання!
- Завжди виймайте вилку з розетки, коли пристрій не використовується, при монтажі аксесуарів, при чищенні пристрою або в разі виникнення будь-яких неполадок. Вимкніть пристрій перед цим. Витягуйте вилку, а не кабель.
- Щоб захистити дітей від небезпеки електроприладів, ніколи не залишайте їх без нагляду з пристроєм. Тому, вибираючи місце для свого пристрою, робіть це так, щоб діти не мали доступ до пристрою. Приділяйте увагу, щоб кабель не залишався на висоті.
- Регулярно перевіряйте пристрій та кабель на наявність пошкоджень. Якщо виявлено будь-які пошкодження, пристрій не повинен використовуватися.
- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися з упаковочним матеріалом, таким як пластикові пакети.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старшими, а також особами з фізичними, чутливими або розумовими порушеннями, або відсутністю досвіду і знань, за умови нагляду або отримання інструкцій щодо безпечного використання приладу і розуміння можливих небезпек. Чищення та обслуговування користувача не повинно проводитися дітьми, якщо вони молодші за 8 років і без нагляду.
- Не ремонтуйте пристрій самостійно, але краще зверніться до авторизованого експерта у випадку проблеми.
- З огляду на безпеку, розриваний або пошкоджений мережевий кабель може бути замінений тільки еквівалентним кабелем від виробника, нашого відділу обслуговування клієнтів або подібно кваліфікованої особи.
- Утримуйте пристрій та кабель подалі від тепла, прямого сонячного світла, вологості, гострих країв тощо.
- Вимикайте пристрій і від'єднайте його, коли ви не використовуєте його.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари, що надаються постачальником.
- Не використовуйте пристрій на вулиці. (Якщо пристрій призначений для використання зовні.) Завжди захищайте від нуля або від'ємних

температур.

- Ніколи не використовуйте поруч із водою (ванна, умивальник і т. д.). Прилад не повинен бути відкритим до дощу або вологості. Використовуйте пристрій лише при сухих руках.
- Якщо пристрій потрапить у воду, відключіть його перед витягненням з води. Не торкайтеся джерела води. Професіонал повинен перевірити пристрій, перш ніж використовувати його знову. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не мийте пристрій водою або не занурюйте його у воду.
- Використовуйте пристрій лише для призначеного йому призначення.
- Цей пристрій повинен працювати тільки при підключенні до заземленої розетки, встановленої відповідно до норм. Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на типовій пластині.
- Пошкодження, що виникають при використанні пристрою для інших цілей, ніж зазначені в інструкціях, або якщо використовується неправильно або не ремонтується експертами, не підлягають гарантійному обслуговуванню.
- Завжди використовуйте пристрій на рівній та горизонтальній поверхні.
- Після падіння на тверду поверхню з висоти, пристрій не повинен використовуватися більше. Навіть невидимі пошкодження можуть спричинити негативні наслідки для функціональної безпеки пристрою. Пристрій можна використовувати тільки після перевірки фахівцем.
- Ніколи не переносьте або тягніть пристрій, тримаючи вилку живлення, оскільки існує ризик короткого замикання через розрив кабелю. Не вигинайте, не стискайте або не тягніть шнур живлення через гострі краї.
- Якщо є отвір для вентиляції, не залишайте його відкритим. Не наливайте жодної рідини або порошку в отвори для вентиляції.
- Не вставляйте пальці або інші предмети в відкриті частини пристрою.
- Не несе відповідальності в разі пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного використання або невиконання цих інструкцій.
- Коли функція охолодження включена, тримайте її в добре провітрюваному місці. Не перегордуйте вентиляцію пристрою.
- Не зберігайте м'ясо, рибу, молочні продукти та інші товари, які можуть зіпсуватися, в пристрої більше ніж одну годину.
- Використання подовжувальних шнурів з цим продуктом не рекомендується.
- Попередження про затягування дитини! Ризик затягування дитини. Перш ніж викинути вашу стару міні-холодильник, зніміть двері. Пристрій не призначено для використання дітьми або нездатними до самостійного життя особами без нагляду.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ

- Зі своєю великою місткістю у 4 літри ви з легкістю зможете зберегти багато продуктів.
- Призначений завжди тримати ваші засоби для догляду за собою та краси свіжими та прохолодними.
- Це не тільки охолоджує, але й покращує вашу красу. Дизайн дзеркала з трьома рівнями LED-підсвічування дозволяє вам наносити ідеальний макіяж.
- З функціями як охолодження, так і нагрівання, він тримає ваші продукти при ідеальній температурі. Його компактний та портативний дизайн робить його зручним для використання під час подорожей або в будь-якому куточку вашого будинку.
- Благодаря своїй енергоефективності та тихій роботі, ви можете використовувати цю косметичну холодильну камеру комфортно в будь-який час та в будь-якому місці, піднявши свій ритуал краси на новий рівень.
- Крім косметичних засобів, ця косметична холодильна камера також безпечно зберігає дитячі продукти харчування та молоко в пляшках, полегшуючи життя матерів та забезпечуючи, що вони завжди свіжі та готові до вживання.
- **ОХОЛОДЖЕННЯ:** Перемістіть перемикач у позицію "охолодження", зелене світло запалиться, і пристрій почне охолоджувати.

Температура охолодження: Приблизно на 10-20°C нижче температури навколишнього середовища.

- **НАГРІВАННЯ:** Перемістіть перемикач у позицію "тепло", червоне світло запалиться, і пристрій почне нагріватися.

Температура нагрівання: Приблизно 55-65°C.

- **ВИМКНЕННЯ:** Перемістіть перемикач у позицію "ВИМКНУТИ", всі світильники вимкнуться, і пристрій вимкнеться.
- Трирівневе LED-підсвічуване дзеркало дозволяє вам наносити ідеальний макіяж. Ви можете налаштувати налаштування світла або ввімкнути та вимкнути світло, натиснувши кнопку LED на дзеркалі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж перемикається з функції "ОХОЛОДЖЕННЯ" на функцію "НАГРІВАННЯ", встановіть перемикач у положення "ВИМКНУТИ" і зачекайте принаймні 5 хвилин. Після цього періоду очікування перемикайте в положення "НАГРІВАННЯ" та починайте використовувати.

ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Забруднення на електричних кабелях можуть вплинути на роботу продукту. Тому тримайте кабелі чистими.
- Тримайте зовнішню вентиляційну решітку косметичного холодильника вільною від предметів, які можуть заблокувати потік повітря. Приберіть її, щоб уникнути можливих блокувань.

Правильне утилізування цього продукту



- Ця позначка вказує на те, що цей продукт не повинен утилізуватися разом із іншими побутовими відходами в усій Європейському союзі.
- Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів, відповідально переробляйте його, щоб сприяти сталому використанню матеріальних ресурсів.
- Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв'яжіться з роздрібним торговцем, де був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

تعليمات وتحذيرات السلامة العامة

- قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة الدليل التعليمي بعناية
- يرجى التأكد من أن الجهد المقنن هو نفس الجهد الذي تم استخدامه
- يرجى الاحتفاظ بالتعليمات، وشهادة الضمان، وإيصال البيع، وإذا كان ذلك ممكناً، الكرتون مع العبوة الداخلية
- الجهاز مخصص حصرياً للاستخدام الخاص وليس للاستخدام التجاري، ولا للاستخدام المهني
- أفضل دائماً القابس من المقيس عندما لا يتم استخدام الجهاز أو عند تركيب أجزاء الاكسسوار، أو تنظيف الجهاز، أو في حالة حدوث إزعاج. قم بإيقاف تشغيل الجهاز مسبقاً. اسحب القابس وليس الكابل
- حماية الأطفال من أضرار الأجهزة الكهربائية، لا تتركهم بمفردهم مع الجهاز. بالتالي، عند اختيار موقع لجهازك، اعمل ذلك بطريقة تمنع الأطفال من الوصول إلى الجهاز. احرص على عدم تعليق الكابل
- اختبر الجهاز والكابل بانتظام للتأكد من عدم وجود أضرار. إذا كان هناك أي ضرر، يجب عدم استخدام الجهاز
- لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال باللعب بمواد التعبئة مثل الأكياس البلاستيكية
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو أن تكون لديهم تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المحتملة. يجب عدم القيام بالتنظيف والصيانة من قبل الأطفال ما لم يكونوا دون سن 8 سنوات وغير مراقبين
- لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك، بل استشر خبيراً معتمداً في حالة وجود مشكلة
- لأسباب أمان، يجب استبدال السلك الرئيسي المكسور أو التالف فقط بسلك مكافئ من الشركة المصنعة أو قسم خدمة العملاء لدينا، أو شخص مؤهل مماثل
- ابق الجهاز والكابل بعيداً عن الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والرطوبة، والحواف الحادة، وما شابه ذلك
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عند عدم استخدام الجهاز
- استخدم فقط الإكسسوارات الأصلية المقدمة من الشركة الموردة
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. (ما لم يكن الجهاز مصمماً للاستخدام في الخارج). دائماً حافظ على الحماية من درجات الحرارة صفر أو أقل من صفر
- لا تستخدم بالقرب من الماء (حوض الاستحمام، أو الحوض، وما إلى ذلك). لا يجب أن يتعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. استخدم الجهاز فقط عندما تكون يديك جافة
- إذا سقط الجهاز في الماء، افصله قبل أن تخرجه من الماء. لا تلمس مصدر الماء. يجب فحص الجهاز من قبل متخصص قبل استخدامه مرة أخرى.
- لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنظف الجهاز بالماء أو تغمره بالماء
- استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود به
- يجب تشغيل هذا الجهاز فقط عندما يكون متصلاً بمقبس مؤرض مثبت وفقاً للوائح. تأكد من أن الجهد المزود يتوافق مع الجهد المذكور على لوحة النوع
- الأضرار التي تحدث عند استخدام الجهاز لأغراض غير تلك المحددة في التعليمات أو استخدامه بشكل غير صحيح أو عدم إصلاحه من قبل الخبراء لا تغطيها الضمان
- استخدم الجهاز دائماً على سطح مستو وأفق
- لا ينبغي استخدام الجهاز بعد الآن إذا سقط على سطح صلب من ارتفاع. حتى الضرر غير المرئي قد يسبب تأثيرات سلبية على السلامة الوظيفية للجهاز. لا يمكن استخدام الجهاز إلا بعد فحصه من قبل محترف
- لا تحمل أو اسحب الجهاز عن طريق الاحتفاظ بقابض الطاقة لأن هناك خطراً من حدوث اختصار في الدائرة بسبب كسر الكابل. لا تثنى أو تشد أو تسحب السلك الكهربائي فوق الحواف الحادة
- إذا كان هناك فتحة تهوية، فلا تغطيها. لا تصب أي سائل أو مسحوق في فتحات التهوية
- لا تدخل الأصابع أو أي أجسام أخرى في الأجزاء المفتوحة للجهاز
- لا يتم قبول أي مسؤولية في حالة الضرر الناتج عن الاستخدام غير السليم أو عدم الامتثال لهذه التعليمات
- عند تشغيل وظيفة التبريد، احتفظ بها في منطقة جيدة التهوية. لا تمنع تهوية الوحدة
- لا تقم بتخزين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من العناصر التي قد تفسد في الوحدة لأكثر من ساعة واحدة
- لا يوصى باستخدام أسلاك التمديد مع هذا المنتج
- تحذير من فسخ الطفل! خطر فسخ الطفل. قبل أن تتخلص من ثلاجتك الصغيرة القديمة، قم بإزالة الأبواب الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص العجزة دون إشراف

الميزات والاستخدام

- يفضل سعتها الكبيرة البالغة 4 لتر، يمكنك بسهولة تخزين العديد من المنتجات
- مصممة للحفاظ على منتجات التجميل والعناية بالشرة طازجة وباردة دائمًا
- بوضع مكياج مثالي LED لا يقتصر الأمر على كونه رائعًا فحسب، بل إنه يعزز جمالك أيضًا. يسمح لك تصميم المرآة المضاءة بـ 3 مستويات بإضاءة مع كل من ميزات التبريد والتدفئة، فإنه يحافظ على منتجاتك في درجة الحرارة المثالية. تصميمه المدمج والمحمول يجعل من السهل استخدامه أثناء رحلاتك أو في أي ركن من أركان منزلك
- بفضل تشغيلها الهادئ والموفر للطاقة، يمكنك استخدام ثلاجة الماكياج هذه بشكل مريح في أي وقت وفي أي مكان، مما ينقل روتين جمالك إلى المستوى التالي
- بالإضافة إلى منتجات التجميل، تقوم ثلاجة الماكياج هذه أيضًا بتخزين طعام الأطفال والحليب في زجاجات بشكل آمن، مما يجعل حياة الأمهات أسهل ويضمن أن تكون طازجة وجاهزة دائمًا
- التبريد: حرك المفتاح المنزلق إلى الوضع "التبريد"، وسيضيء الضوء الأخضر، وستبدأ الوحدة في التبريد درجة حرارة التبريد: حوالي 10-20 درجة مئوية تحت درجة الحرارة المحيطة
- التدفئة: حرك المفتاح المنزلق إلى الوضع "الدافئ"، وسيضيء الضوء الأحمر، وستبدأ الوحدة في التسخين درجة حرارة التسخين: حوالي 55-65 درجة مئوية
- وسوف تنطفئ جميع الأضواء، وسوف تطلق الوحدة "OFF" حرك المفتاح المنزلق إلى وضع OFF:
- الموجود على المرآة LED ثلاثية المستويات وضع مكياج مثالي. يمكنك ضبط إعدادات الإضاءة أو تشغيل وإيقاف الضوء بالضغط على زر LED تتيج لك مرآة التجميل المزودة بإضاءة
- وانتظر لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد فترة الانتظار، قم بالتبديل إلى وضع "OFF" اضبط المفتاح المنزلق على وضع "WARM" إلى وظيفة "COOL" تحذير: قبل التبديل من وظيفة
- وابدأ في الاستخدام "WARM"

التنظيف والصيانة

- يمكن أن تؤثر الحطام الموجود على كابلات الطاقة على أداء المنتج. لذلك، حافظ على نظافة الكابلات
- حافظي على شبكة التهوية المواجهة للخارج في ثلاجة الماكياج خالية من العناصر التي قد تعيق تدفق الهواء. قم بتنظيفه لمنع الانسداد المحتمل

تصرف صحيف لهذا المنتج

- تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي
- لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة
- استخدام الموارد المادية بشكل مستدام للإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة



مفاسات هم نری، دج او لی دوم تامول عم نم رثکال هه اشنا امت دق مدخت سمل ا لیلد نوکی دقل.
لیلدل ایف تروکذمل تافصاومل ایل عم کزاهج یوتج ای ال دق.
دستفایم قافتا هک تسایزیچ نی، تساتسرد

دستورالعمل ها و هشدارهای ایمنی عمومی

- قبل از استفاده از این دستگاه لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید
- لطفاً اطمینان حاصل کنید که ولتاژ مصرفی با ولتاژ استاندارد مطابقت دارد
- لطفاً دفترچه راهنما، گواهینامه ضمانت، رسید فروش و اگر امکان دارد، جعبه با بسته بندی داخلی را نگه دارید
- این دستگاه صرفاً برای استفاده خصوصی و نه برای استفاده تجاری و حرفه ای است
- همیشه پلاگ را از پریز برق بکشید هرگاه دستگاه در حالت استفاده نیست، هنگام اتصال قطعات جانبی، تمیز کردن دستگاه، یا هر زمانی که مشکلی پیش آید. پیش از این کار دستگاه را خاموش کنید. پلاگ را بکشید، نه کابل
- برای محافظت از کودکان در برابر خطرات لوازم الکتریکی، هرگز آنها را بدون نظارت با دستگاه تنها نگذارید. بنابراین، هنگام انتخاب مکان برای دستگاه خود، به گونه ای عمل کنید که کودکان به دستگاه دسترسی نداشته باشند. مراقب باشید که کابل به پایین نزول نیاید
- با دوره‌های منظم دستگاه و کابل را برای آسیب‌ها بررسی کنید. اگر هرگونه آسیبی وجود داشت، دستگاه باید استفاده نشود
- به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند. به کودکان اجازه ندهید با مواد بسته‌بندی مانند کیسه‌های پلاستیک بازی کنند
- این لوازم برقی می‌تواند توسط کودکانی با سن ۸ سال و بالاتر و افرادی با معلولیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا کمبود تجربه و دانش استفاده شود، در صورتی که آنها نظارت شده باشند یا دستورالعمل‌های ایمن استفاده از لوازم را داشته باشند و خطرات ممکن را درک کنند.
- تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر آنکه زیر ۸ سال باشند و بدون نظارت باشند
- دستگاه را خودتان تعمیر نکنید، بلکه در صورت بروز مشکل، با یک کارشناس مجاز مشورت کنید
- به عنوان دلیل ایمنی، کابل اصلی شکسته یا آسیب‌دیده فقط می‌تواند توسط کابل معادل از تولید کننده، بخش خدمات مشتری ما، یا یک شخص مشابه مجاز تعویض شود
- دستگاه و کابل را از گرما، نور مستقیم خورشید، رطوبت، لبه‌های تیز و موارد مشابه دور نگه دارید
- هنگام استفاده از دستگاه، آن را خاموش کرده و پلاگ آن را بکشید
- تنها از لوازم جانبی اصلی ارائه شده توسط تامین‌کننده استفاده کنید
- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید. (مگر اینکه دستگاه برای استفاده در فضای باز طراحی شده باشد). همیشه در برابر دمای صفر یا زیر صفر محافظت کنید
- هرگز نزدیک آب (وان حمام، آشپزخانه و غیره) استفاده نکنید. لوازم باید به باران یا رطوبت نباشند. تنها زمانی دستگاه را استفاده کنید که دستان شما خشک باشد
- اگر دستگاه به آب افتاد، پلاگ آن را قبل از بیرون آوردن آن از آب بکشید. به منبع آب دست نزنید. دستگاه باید قبل از مجدد استفاده توسط یک متخصص بررسی شود. برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، دستگاه را با آب تمیز نکنید یا در آب غوطه ور نکنید
- فقط برای هدف مندرج استفاده کنید
- این دستگاه فقط باید در صورتی عمل کند که به پریزی ارت با استانداردهای منطبق وصل شود. مطمئن شوید که ولتاژ تامین شده با ولتاژ مشخص شده در برچسب نوع مطابقت دارد
- آسیبهایی که هنگام استفاده از دستگاه برای اهداف غیر مشخص شده در دستورالعمل‌ها یا استفاده نادرست یا عدم تعمیر توسط متخصصان بوجود می‌آید، تحت پوشش ضمانت نیستند
- همیشه دستگاه را بر روی یک سطح صاف و افقی قرار دهید. مطمئن شوید که پایه‌ها به درستی به دستگاه متصل شده باشند قبل از استفاده از آن
- دستگاه باید بعد از افتادن به سطح سخت از ارتفاع دیگر استفاده نشود. حتی آسیب غیر قابل رؤیت ممکن است منجر به اثرات منفی بر ایمنی عملکرد دستگاه شود. دستگاه فقط پس از بررسی توسط یک حرفه‌ای قابل استفاده است
- هیچ‌گاه دستگاه را با ننگ داشتن پلاگ برق حمل یا کشیدن نکنید زیرا خطری از شورت مدار به دلیل شکستگی کابل وجود دارد. سیم برق را روی لبه‌های تیز نندازید، خم نکنید یا بکشید
- اگر یک نقطه تهویه وجود دارد، آن را پوشش ندهید. هیچ مایع یا پودری را به سوراخ‌های تهویه نریزید
- انگشتان یا اشیاء دیگر را در قسمت‌های باز دستگاه وارد نکنید
- در صورت وجود آسیبی ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت این دستورالعمل‌ها، هیچ‌گونه مسئولیتی قبول نمی‌شود
- هنگامی که عملکرد خنک‌کننده فعال است، آن را در منطقه‌ای با تهویه خوب قرار دهید. اجازه ندهید تهویه واحد مسدود شود
- گوشت، ماهی، محصولات لبنی و سایر اقلامی که ممکن است فاسد شوند را بیش از یک ساعت در واحد نگهداری نکنید
- استفاده از کابل‌های تمديد با این محصول توصیه نمی‌شود
- هشدار در مورد گیر افتادن کودک! خطر گیر افتادن کودک. قبل از اینکه یخچال کوچک قدیمی خود را دور بیندازید، درب‌ها را بردارید. این دستگاه برای استفاده توسط کودکان یا افراد کم توان بدون نظارت مناسب مخصوص نیست

- با ظرفیت بزرگ 4 لیتری خود، می‌توانید به راحتی انواع محصولات را ذخیره کنید
- طراحی شده است تا همیشه محصولات زیبایی و مراقبت از پوست شما را تازه و خنک نگه دارد
- سه سطحی به شما اجازه می‌دهد تا آرایش کاملی اعمال کنید LED این دستگاه نه تنها خنک می‌کند، بلکه زیبایی شما را نیز افزایش می‌دهد. طراحی آینه
- با ویژگی‌های خنک‌کنندگی و گرمایش، محصولات خود را در دمای ایده‌آل نگه می‌دارد. طراحی کوچک و قابل حمل آن، استفاده از آن در سفرهای شما یا در هر کناره‌ای از خانه‌تان را آسان می‌کند
- با تشکر از عملکرد انرژی‌مصرفی و ساکت آن، می‌توانید این یخچال آرایشی را هر زمان و هر مکانی با راحتی استفاده کنید و به روال زیبایی خود پیشرفت بدهید
- علاوه بر محصولات زیبایی، این یخچال آرایشی همچنین مواد غذایی بچه‌ها و شیر را در بطری‌ها به طور ایمن ذخیره می‌کند، زندگی مادران را آسان‌تر می‌کند و اطمینان می‌دهد که همیشه تازه و آماده هستند
- خنک‌کنندگی: کلید را به موقعیت "خنک" منتقل کنید، چراغ سبز روشن می‌شود و واحد خنک‌کننده راه‌اندازی می‌شود
- دمای خنک‌کنندگی: تقریباً 10-20 درجه سانتیگراد پایین‌تر از دمای محیط
- گرمایش: کلید را به موقعیت "گرم" منتقل کنید، چراغ قرمز روشن می‌شود و واحد گرم‌کننده راه‌اندازی می‌شود
- دمای گرمایش: تقریباً 55-65 درجه سانتیگراد
- خاموش: کلید را به موقعیت "خاموش" منتقل کنید، تمام چراغ‌ها خاموش می‌شوند و واحد خاموش می‌شود
- روی آینه روشن و خاموش LED سه سطحی به شما امکان می‌دهد تا آرایش کاملی اعمال کنید. شما می‌توانید تنظیمات نور را تنظیم کنید یا نور را با فشار دادن دکمه LED آینه کنید
- هشدار: قبل از تغییر از عملکرد "خنک" به عملکرد "گرم"، کلید را به موقعیت "خاموش" منتقل کرده و حداقل 5 دقیقه منتظر بمانید. پس از انتظار، به موقعیت "گرم" منتقل شوید و استفاده را شروع کنید

تمیز کردن و نگهداری

- ذرات روی کابل‌های برق می‌تواند عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، کابل‌ها را تمیز نگه دارید
- تهویه بیرونی یخچال آرایشی را از اقلیمی که ممکن است جریان هوا را مسدود کنند، آزاد نگه دارید. آن را تمیز کرده تا مسدودیت‌های ممکن را جلوگیری کنید

دفع صحیح این محصول

- این علامت نشان می‌دهد که محصول نباید با سایر زباله‌های خانگی در اتحادیه اروپا دور ریخته شود
- برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی‌رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ترویج دهید
- برای بازگرداندن دستگاه استفاده شده خود، از سیستم‌های برگشت و جمع‌آوری استفاده کنید یا با خرده‌فروشی که محصول خریداری شده است تماس بگیرید. آنها می‌توانند محصول را برای بازیافت ایمن برای محیط زیست بپذیرند



HOUD ER A.U.B. REKENING MEE DAT DEZE HANDLEIDING GELDT VOOR MEERDERE MODELLEN. DEZE HANDLEIDING KAN BESCHRIJVINGEN VAN FUNCTIES BEVATTEN DIE MOGELIJK NIET OP UW APPARAAT BESCHIKBAAR ZIJN. DEZE TAAL IS VERTAALD MET BEHULP VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE.

ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik van dit apparaat de instructiehandleiding zorgvuldig door.
- Zorg ervoor dat de nominale spanning dezelfde is als de spanning die u gebruikt.
- Bewaar de instructies, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de doos met de binnenverpakking!
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik, niet voor professioneel gebruik!
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is bij het bevestigen van accessoireonderdelen, het reinigen van het apparaat of wanneer zich een storing voordoet. Schakel het apparaat eerst uit. Trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparaten, laat ze nooit onbeheerd achter bij het apparaat. Selecteer bijgevolg bij het kiezen van de locatie voor uw apparaat een plaats waar kinderen geen toegang hebben tot het apparaat. Zorg ervoor dat het snoer niet hangt.
- Controleer regelmatig het apparaat en het snoer op beschadigingen. Als er op enigerlei wijze schade is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze jonger zijn dan 8 jaar en onbeheerd.
- Repareer het apparaat niet zelf, maar raadpleeg bij problemen een erkende expert.
- Voor veiligheidsredenen mag een gebroken of beschadigd netsnoer alleen worden vervangen door een equivalent snoer van de fabrikant, onze klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van warmte, direct zonlicht, vocht, scherpe randen en dergelijke.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik alleen originele accessoires geleverd door de leverancier.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. (Tenzij het apparaat is ontworpen voor gebruik buitenshuis.) Bescherm altijd tegen temperaturen rond het vriespunt of daaronder.

- Gebruik nooit in de buurt van water (badkuip, gootsteen, enz.). Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Gebruik het apparaat alleen als uw handen droog zijn.
- Als het apparaat in water valt, trek dan de stekker uit het stopcontact voordat u het uit het water haalt. Raak de waterbron niet aan. Het apparaat moet door een specialist worden gecontroleerd voordat het opnieuw wordt gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, reinigt u het apparaat niet met water of dompelt u het niet onder in water.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het is aangesloten op een geaard stopcontact dat is geïnstalleerd volgens voorschriften. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje is vermeld.
- Schade die ontstaat wanneer het apparaat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan die in de instructies zijn gespecificeerd, of wanneer het verkeerd wordt gebruikt of niet door experts wordt gerepareerd, valt niet onder de garantie.
- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke en horizontale ondergrond.
- Het apparaat mag niet meer worden gebruikt nadat het op een harde ondergrond van hoogte is gevallen. Zelfs onzichtbare schade kan negatieve effecten hebben op de functionele veiligheid van het apparaat. Het apparaat kan alleen worden gebruikt nadat het door een professional is gecontroleerd.
- Draag of trek het apparaat nooit door de stekker vast te houden, omdat er een risico op kortsluiting bestaat door kabelbreuk. Buig, knijp of trek niet aan het netsnoer over scherpe randen.
- Als er een ventilatiegat is, bedek het dan niet. Giet geen vloeistof of poeder in de ventilatieopeningen.
- Steek geen vingers of andere objecten in de open delen van het apparaat.
- Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard in geval van schade veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van deze instructies.
- Als de koelfunctie is ingeschakeld, houd deze dan in een goed geventileerde ruimte. Blokkeer de ventilatie van het apparaat niet.
- Bewaar geen vlees, vis, zuivelproducten en andere bederfelijke waren langer dan één uur in het apparaat.
- Het gebruik van verlengsnoeren wordt niet aanbevolen bij dit product.
- Waarschuwing voor kinderopsluiting! Risico op kinderopsluiting. Voordat u uw oude mini-koelkast weggooit, haalt u de deuren eraf. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of hulpbehoevenden zonder toezicht.

KENMERKEN EN GEBRUIK

- Met zijn grote capaciteit van 4 liter kunt u gemakkelijk veel producten opslaan.
- Ontworpen om uw schoonheids- en huidverzorgingsproducten altijd fris en koel te houden.
- Niet alleen koelt het, maar het verbetert ook uw schoonheid. Het ontwerp van de 3-niveaus LED-verlichte spiegel stelt u in staat om perfecte make-up aan te brengen.
- Met zowel koel- als verwarmingsfuncties houdt het uw producten op de ideale temperatuur. Dankzij het compacte en draagbare ontwerp is het gemakkelijk te gebruiken tijdens uw reizen of in elke hoek van uw huis.
- Dankzij de energiezuinige en stille werking kunt u deze make-up koelkast comfortabel gebruiken, altijd en overal, en uw schoonheidsroutine naar een hoger niveau tillen.
- Naast schoonheidsproducten bewaart deze make-up koelkast ook veilig babyvoeding en melk in flessen, waardoor het leven van moeders gemakkelijker wordt en ervoor wordt gezorgd dat ze altijd vers en klaar zijn.
- **KOELING:** Schuif de schakelaar naar de “koel” positie, het groene lampje zal branden en het apparaat begint te koelen.
Koeltemperatuur: Ongeveer 10-20°C onder de omgevingstemperatuur.
- **VERWARMING:** Schuif de schakelaar naar de “warm” positie, het rode lampje zal branden en het apparaat begint te verwarmen.
Verwarmingstemperatuur: Ongeveer 55-65°C.
- **UIT:** Schuif de schakelaar naar de “UIT” positie, alle lampjes gaan uit en het apparaat wordt uitgeschakeld.
- De drie-niveaus LED-verlichte schoonheidsspiegel stelt u in staat om perfecte make-up aan te brengen. U kunt de lichtinstellingen aanpassen of het licht aan en uit zetten door op de LED-knop op de spiegel te drukken.

WAARSCHUWING: Voordat u overschakelt van de “KOEL” functie naar de “WARM” functie, zet de schuifschakelaar dan op de “UIT” positie en wacht minstens 5 minuten. Na de wachttijd, schakel naar de “WARM” positie en begin met gebruiken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Vuil op de voedingskabels kan de prestaties van het product beïnvloeden. Houd daarom de kabels schoon.
- Houd de naar buiten gerichte ventilatierooster van de make-up koelkast vrij van voorwerpen die de luchtstroom kunnen blokkeren. Maak het schoon om mogelijke blokkades te voorkomen.

Correcte verwijdering van dit product



- Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid.
- Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het verantwoord recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.
- Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product voor milieuvriendelijke recycling aannemen.

PRAŠOME ATSARGIAI: PRIETAISO VADOVĄ GALIMA SUKURTI DAUGIAU NEI VIENAM MODELIO. FUNKCIJOS, KURIŲ JŪSŲ PRIETAISAS NETURI, GALI BŪTI IŠVARDYTOS VADOVE.
ŠI KALBA BUVO IŠVERSTA SU DIRBTINIO INTELEKTO PAGALBA.

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

- Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukcijų vadovą.
- Prašome įsitikinti, kad įvertintas įtampa yra tokia pati kaip ir naudojama įtampa.
- Prašome laikytis instrukcijų, garantijos sertifikato, pardavimo kvito ir, jei įmanoma, išorinio pakavimo!
- Įrenginys skirtas tik privačiam naudojimui, o ne komerciniam naudojimui, ne profesionaliam naudojimui!
- Visada ištraukite kištuką iš lizdo, kai įrenginys ne naudojamas, kai prikabinatė priedus, valote įrenginį arba kai kyla sutrikimai. Išjunkite įrenginį iš anksto. Trūkinkite į kištuką, o ne į kabelį.
- Norėdami apsaugoti vaikus nuo elektrinių prietaisų pavojų, niekada juos nepalikite be priežiūros su įrenginiu. Atitinkamai, renkantis vietą jūsų įrenginiui, taip padarykite, kad vaikai neturėtų prieigos prie įrenginio. Būkite atsargūs, kad kabelis nenusileistų.
- Reguliariai tikrinkite įrenginį ir kabelį dėl pažeidimų. Jei yra bet kokio pobūdžio pažeidimų, įrenginio naudoti negalima.
- Nedarykite, kad vaikai žaistų su įrenginiu. Nedarykite, kad vaikai žaistų su pakuote, tokia kaip plastikiniai maišeliai.
- Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikams nuo 8 metų amžiaus ir vyresniems bei asmenims su fizinėmis, sensorinėmis arba psichinėmis negalėjomis arba trūkumais patirties ir žinių, jei jie yra priežiūroje arba buvo suteiktos instrukcijos, kaip naudoti prietaisą saugiai ir suprasti galimus pavojus. Vaikams valymas ir naudotojų priežiūra neturėtų būti atliekama, jei jie yra jaunesni nei 8 metų ir nėra neprižiūrimi.
- Nesitaisykite įrenginio patys, o kreipkitės į įgaliotą ekspertą, jei kyla problemų.
- Dėl saugumo priežasčių sugedus ar pažeistai maitinimo laidu gali būti pakeistas tik ekvivalentiniu laidu iš gamintojo, mūsų klientų aptarnavimo skyriaus arba panašaus kvalifikuoto asmens.
- Laukite įrenginio ir kabelio šilumos, tiesioginio saulės šviesos, drėgmės, aštrių kraštų ir panašiai.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite jį iš lizdo, kai jūs nenaudojate įrenginio.
- Naudokite tik originalius priedus, teikiamus tiekėjo.
- Nenaudokite įrenginio lauke. (Nebent įrenginys yra skirtas naudoti lauke.) Visada apsaugokite nuo nulio arba žemiau nulio temperatūrų.
- Niekada ne naudokite šalia vandens (pirties, praustuvo ir pan.).

Prietaisas neturėtų būti tiesiogiai veikiamas lietaus ar drėgmės. Prietaisą naudokite tik tada, kai rankos yra sausos.

- Jei įrenginys patenka į vandenį, ištraukite kištuką prieš ištraukdami jį iš vandens. Nelieskite vandens šaltinio. Prietaisas turi būti patikrintas specialisto prieš jį vėl naudojant. Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, nedirškite valyti įrenginio vandeniu arba jį panardinti į vandenį.
- Naudokite įrenginį tik numatytam tikslui.
- Šį įrenginį galima naudoti tik tada, kai jis prijungtas prie su žeme susieto lizdo, įrengto atitinkamai reglamentams. Įsitikinkite, kad tiekimo įtampa atitinka ant tipinės plokštės nurodytą įtampą.
- Pažeidimai, kurie atsiranda, kai įrenginys naudojamas kitais tikslais nei nurodyta instrukcijose, arba kai jis naudojamas netinkamai arba nėra suremontuotas ekspertų, nėra apdrausti garantija.
- Visada naudokite įrenginį ant plokščios ir horizontalios paviršiaus.
- Įrenginio daugiau neturėtų būti naudojama po, jei jis krito ant kieto paviršiaus iš aukščio. Net ir nematomas pažeidimas gali turėti neigiamų poveikių įrenginio funkciniam saugumui. Prietaisą galima naudoti tik po to, kai jį patikrino specialistas.
- Niekada nekeldami ar traukdami įrenginio laikydami maitinimo kištuką, nes yra rizika trumpo jungimo dėl kabelio lūžimo. Nedirškite lenkti, suspausti ar traukti maitinimo laidą per aštrius kraštus.
- Jei yra ventiliacijos anga, jos ne uždenkite. Į ventiliacijos angas neipilkite jokios skysčio ar miltelių.
- Į atviras įrenginio dalis nedėkite pirštų ar kitų objektų.
- Jokios atsakomybės neprisiimama dėl žalos, padarytos dėl netinkamo naudojimo arba nepaisymo šių instrukcijų.
- Kuomet aušinimo funkcija įjungta, laikykite ją gerai vėdinamoje vietoje. Neuždėkite įrenginio vėdinimo.
- Neleiskite mėsai, žuviai, pieno produktams ir kitoms prekėms, kurios gali sugadinti, būti įrenginyje ilgiau nei vieną valandą.
- Šio produkto naudojimas su pratęsimais nerekomenduojamas.
- Įspėjimas dėl vaiko įstrigimo! Pavojus, kad vaikas įstrigs. Prieš išmetant seną mini šaldytuvą, pašalinkite duris. Prietaisas neskirtas vaikams arba neįgaliems asmenims naudotis be priežiūros.

SPECIALIOSIOS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

- Dėl savo 4 litrų talpos lengvai galite laikyti daug produktų.
 - Sukurtas, kad visada išlaikytų jūsų grožio ir odos priežiūros produktus šviežius ir vėsus.
 - Jis ne tik aušina, bet ir paryškina jūsų grožį. 3 lygių LED apšviesto veidrodžio dizainas leidžia jums teisingai pasidėti makiažą.
 - Turėdamas tiek aušinimo, tiek šildymo funkcijas, jis palaiko jūsų produktus idealioje temperatūroje. Jo kompaktiškas ir nešiojamas dizainas padaro jį lengvai naudojamu kelionėse ar bet kuriame jūsų namų kampe.
 - Dėl energijos taupymo ir tylaus veikimo jūs galite patogiai naudotis šiuo makiažo šaldytuvu bet kuriuo metu ir bet kur. Padarykite savo grožio rutiną dar efektyvesnę.
 - Šis makiažo šaldytuvas, be grožio produktų, taip pat saugiai laiko kūdikių maistą ir pieną buteliuose, palengvindamas motinų gyvenimą ir užtikrindamas, kad produktai visada būtų švieži ir pasiruošę vartoti.
 - **AUŠINIMAS:** Perkelkite slankiojo jungiklio svirtį į „aušinimo“ padėtį, žalia lemputė įsijungs, ir įrenginys pradės aušinti.
Aušinimo temperatūra: Apytiksliai 10-20°C žemesnė už aplinkos temperatūrą.
 - **ŠILDYMAS:** Perkelkite slankiojo jungiklio svirtį į „šildymo“ padėtį, raudona lemputė įsijungs, ir įrenginys pradės šildyti.
Šildymo temperatūra: Apytiksliai 55-65°C.
 - **IŠJUNGTA:** Perkelkite slankiojo jungiklio svirtį į „IŠJUNGTA“ padėtį, visi indikatoriai išsijungs, ir įrenginys išsijungs.
 - Trijų lygių LED apšviesto grožio veidrodžio pagalba galėsite teisingai pasidėti makiažą. Jūs galite reguliuoti šviesos nustatymus arba įjungti ir išjungti šviesą spaudžiant LED mygtuką ant veidrodžio.
- ĮSPĖJIMAS:** Prieš perjungiant iš „AUŠINIMO“ funkcijos į „ŠILDYMO“ funkciją, nustatykite slankiojo jungiklio svirtį į „IŠJUNGTA“ padėtį ir palaukite bent 5 minučių. Po laukimo laikotarpio perjunkite į „ŠILDYMO“ padėtį ir pradėkite naudoti.

VALYMAS IR PRIŽIŪRĖJIMAS

- Dėl jėgos kabeliuose esančių detalių gali būti paveikta produkto veikla. Todėl palaikykite kabelius švarius.
- Užtikrinkite, kad makiažo šaldytuvo išorinė vėdinimo tinklėlis būtų laisvas nuo daiktų, kurie galėtų blokuoti oro srautą. Valykite jį, kad būtų išvengta galimų blokavimų.

Teisingas šio produkto likvidavimas



- Šis ženklas nurodo, kad šio produkto neturėtumėte išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES.
- Siekiant išvengti galimo žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų tvarkymo, atliekas reikia perdirbti atsakingai, skatinant tvarų medžiagų išteklių perdirbimą.
- Norėdami gražinti naudotą įrenginį, naudokite gražinimo ir rinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, kur įsigijote produktą. Jie gali priimti šį produktą aplinkai saugiam perdirb

- Ja ierīce iekrīt ūdenī, izvilciet vadu, pirms to izņemat no ūdens. Nepieskarieties ūdens avotam. Ierīci pirms lietošanas atkal jāpārbauda speciālistam. Lai novērstu elektrošoku risku, neizmazgājiet ierīci ar ūdeni vai neļaujiet tās iemērc ūdenī.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim.
- Šī ierīce drīkst tikt darbināta tikai tad, ja tā ir pievienota pie zemes ligzdas, kas uzstādīta atbilstoši noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst plāksnes uzrakstam.
- Bojājumi, kas rodas, izmantojot ierīci citiem mērķiem, nekā tie, kas norādīti instrukcijās, vai tās nepareizai izmantošanai vai ja to nav salabojuši eksperti, nav garantijas.
- Izmantojiet ierīci tikai uz plakanas un horizontālas virsmas.
- Ierīci vairs nedrīkst izmantot, ja tā no augstuma nokritīs uz cietas virsmas. Pat neredzams bojājums var radīt negatīvas sekas ierīces funkcionālajai drošībai. Ierīci var lietot tikai pēc profesionāļa pārbaudes.
- Nekad nenešiet vai nepavirziet ierīci, turēdami strāvas spraudni, jo pastāv īssavienojuma risks sakarā ar vada pārrāvumu. Nelokiet, nepiespiežiet vai nevilkiat strāvas vadu pāri asiām malām.
- Ja ir ventilācijas atveres, neklājiet tās. Neiejaukšieties nekādas šķidrums vai pulvera ventilācijas atverēs.
- Nepievienojiet pirkstus vai citus priekšmetus ierīces atvērtajās daļās.
- Atbildība netiek pieņemta, ja tiek nodarīts kaitējums sakarā ar nepareizu lietošanu vai šo norādījumu neievērošanu.
- Kad atdzesēšanas funkcija ir ieslēgta, paturiet to labi vēdināmā vietā. Neaizsedziet ierīces ventilāciju.
- Nesaglabājiet gaļu, zivis, piena produktus un citas preces, kas var šapūst, ierīcē ilgāk par vienu stundu.
- Šā produkta lietošana ar pagarinājuma vadu nav ieteicama.
- Bērnu iesprostošanās brīdinājums! Bērnu iesprostošanās risks. Pirms jūs atmetat savu veco mini ledusskapi, nonemiet durvis. Ierīce nav paredzēta bērniem vai invalīdiem bez uzraudzības.

IESPĒJAS UN LIETOŠANA

- Ar tās 4 litru lielo tilpumu jūs varat viegli uzglabāt daudzus produktus.
 - Izstrādāts, lai vienmēr saglabātu jūsu skaistumkopšanas produktus svaigus un aukstus.
 - Tas ne tikai atdzesē, bet arī uzlabo jūsu skaistumu. Trīs līmeņu LED apgaismotās spoguļa konstrukcija ļauj jums uzklāt perfektu grīmu.
 - Ar gan atdzesēšanas, gan sildīšanas funkcijām tas saglabā jūsu produktus ideālā temperatūrā. Tā kompaktais un portatīvais dizains ļauj to viegli izmantot ceļojumu laikā vai jebkurā jūsu mājas stūrī.
 - Pateicoties tā energoefektīvai un klusajai darbībai, šo grīms ledusskapi varat ērti izmantot jebkur un jebkurā laikā, pacelot savu skaistumkopšanas rutīnu uz nākamo līmeni.
 - Papildus skaistumkopšanas produktiem šis grīms ledusskapis droši uzglabā arī bērnu pārtiku un pienu pudelēs, atvieglojot māmiņu dzīvi un nodrošinot, ka tie vienmēr ir svaigi un gatavi lietošanai.
 - **ATDZESĒŠANA:** Pārvietojiet slīdošo slēdzi uz "atdzesēšana" pozīciju, zaļā gaismiņa ieslēgsies, un ierīce sāks atdzesēšanu.
Atdzesēšanas temperatūra: Aptuveni 10-20°C zem apkārtējās temperatūras.
 - **SILDĪŠANA:** Pārvietojiet slīdošo slēdzi uz "sildīšana" pozīciju, sarkanā gaismiņa ieslēgsies, un ierīce sāks sildīšanu.
Sildīšanas temperatūra: Aptuveni 55-65°C.
 - **IZSLĒGŠANA:** Pārvietojiet slīdošo slēdzi uz "IZSLĒGTS" pozīciju, visas gaismiņas izslēgsies, un ierīce izslēgsies.
 - Trīs līmeņu LED apgaismotais skaistuma spogulis ļauj jums uzklāt perfektu grīmu. Jūs varat regulēt gaismas iestatījumus vai ieslēgt un izslēgt gaismu, nospiežot LED pogu uz spoguļa.
- BRĪDINĀJUMS:** Pirms pārslēgšanās no "ATDZESĒŠANA" funkcijas uz "SILDĪŠANA" funkciju, novietojiet slīdošo slēdzi "IZSLĒGTS" pozīcijā un gaidiet vismaz 5 minūtes. Pēc gaidīšanas perioda pārslēdzieties uz "SILDĪŠANA" pozīciju un sāciet izmantot.

TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA

- Atkritumi uz barošanas vadu var ietekmēt produkta veiktspēju. Tāpēc uzturiet vadus tīrus.
- Uzturiet grīms ledusskapja ārējo vēdināšanas režģi brīvu no priekšējiem priekšmetiem, kas var bloķēt gaisa plūsmu. Tīriet to, lai novērstu iespējamās bloķēšanas.

Šī produkta pareiza likvidācija



- Šis markējums norāda, ka šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā.
- Lai novērstu iespējamu kaitējumu vides vai cilvēku veselībai no neskontrolētas atkritumu likvidēšanas, to atkārtoti pārstrādājiet atbildīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
- Lai atgrieztu savu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur iegādājāties produktu. Vīņi var šo produktu pieņemt vides draoši pārstrādei.

PALUN PANGE TÄHELE: SEADME KASUTUSJUHEND VÕIB OLLA LOODUD ROHKEM KUI ÜHELE MUDALILE. FUNKTSIOONID, MIDA TEIE SEADMEL PUUDUB, VÕIVAD JUHISES OLEMAS. SEE KEEL ON TÖLGITUD TEHISINTELLEKTI ABIL.

ÜLDSISEKASUTUSJUHISED JA HOIATUSED

- Enne selle seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend.
- Veenduge, et märgitud pinge vastaks sellele pingele, mida te kasutate.
- Hoidke kindlasti alles kasutusjuhendid, garantii sertifikaat, ostutšekk ja võimalusel karbik koos sisepakendiga!
- Seade on mõeldud ainult erakasutuseks ega ole ette nähtud äriliseks ega professionaalseks kasutamiseks!
- Eemaldage alati pistik pesast, kui seade pole kasutuses, kui kinnitate lisatarvikuid, puhastate seadet või tekib häire. Lülitage seade enne välja. Tõmmake pistikut, mitte juhet.
- Laste kaitsmiseks elektriseadmete ohtude eest ärge jätke neid järelevalveta seadme juurde. Seetõttu valige seadme asukoht nii, et lapsed ei pääseks seadmele ligi. Veenduge, et juhe ei ripuks alla.
- Kontrollige seadet ja juhet regulaarselt kahjustuste osas. Kui esineb mingisugune kahjustus, ei tohiks seadet kasutada.
- Ärge laske lastel seadmega mängida. Ärge laske lastel mängida pakendimaterjalidega nagu plastikkotid.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuete või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, eeldusel et neid jälgitakse või neile antakse juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad võimalikke ohte. Puhastamist ja kasutajate hooldust ei tohiks teha lapsed, välja arvatud kui nad on alla 8-aastased ja järelevalveta.
- Ärge parandage seadet ise, vaid konsulteerige probleemi korral volitatud eksperdiga.
- Turvalisuse tagamiseks võib katkine või kahjustatud toitejuhe asendada ainult sama toitejuhtmega tootjalt, meie klienditeeninduse osakonnast või sarnaselt kvalifitseeritud isikult.
- Hoidke seade ja juhe eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest, niiskusest, teravatest servadest jne.
- Lülitage seade välja ja tõmmake pistik pesast, kui te seadet ei kasuta.
- Kasutage ainult tarnija poolt pakutud originaaltarvikuid.
- Ärge kasutage seadet väljas (välja arvatud juhul, kui seade on mõeldud kasutamiseks väljaspool). Kaitsege alati null- või miinuskraadide eest.
- Ärge kasutage vee lähedal (vann, kraanikauss jne). Seade ei tohiks olla vihma või niiskuse käes. Kasutage seadet ainult siis, kui käed on kuivad.

EE

- Kui seade satub vette, tõmmake see enne veest välja võtmist välja pistikust. Ärge puudutage veekogu. Seade tuleb enne uuesti kasutamist üle vaadata spetsialisti poolt. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Seda seadet tohib kasutada ainult maandatud pesaga ühendatud pistikupesas vastavalt eeskirjadele paigaldatuna. Veenduge, et toitepinge vastaks tüübitahvilil näidatud pingele.
- Kahjustusi, mis tekivad seadme kasutamisel muudel eesmärkidel kui juhendis määratletud, vales kasutamisel või mida ei parandata ekspertide poolt, ei hüvitata garantiid alla.
- Kasutage seadet alati tasasel ja horisontaalsel pinnal.
- Seadet ei tohiks kasutada enam pärast kukkumist kõvale pinnale kõrguselt. Isegi nähtamatu kahjustus võib mõjutada seadme funktsionaalset ohutust negatiivselt. Seadet tohib kasutada ainult pärast professionaalse kontrolli läbimist.
- Ärge kunagi kandke ega tõmmake seadet toitepistikuga hoidmisega, kuna juhtme purunemise tõttu võib tekkida lühis. Ärge painutage, pigistage ega tõmmake toitejuhet teravate servade üle.
- Kui ventilatsiooniava on olemas, ärge katke seda. Ärge valage ventilatsiooniavukudesse vedelikku ega pulbrit.
- Ärge sisestage sõrmi ega muid esemeid seadme avatud osadesse.
- Vastutust ei võeta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või nende juhiste eiramisest.
- Kui jahutusfunktsioon on sisse lülitatud, hoidke seade hästi ventileeritavas kohas. Ärge blokeerige seadme ventilatsiooni.
- Ärge hoidke liha, kala, piimatooted ja muud riknemisele kalduvad esemed seadmes rohkem kui üks tund.
- Selle tootega ei soovitata pikendusjuhtmeid kasutada.
- Lapse lõksu jäämise hoiatus! Lapse lõksu jäämise oht. Enne vana mini külmkapi äraviskamist eemaldage ukсед. Seadet ei ole ette nähtud lastele ega abivajajatele kasutamiseks ilma järelevalveta.

OMADUSED JA KASUTUS

- Oma 4-liitrise suure mahutavusega saate hõlpsalt hoiustada palju tooteid.
 - Mõeldud selleks, et hoida teie ilu- ja nahahooldustooted alati värskena ja jahedana.
 - See mitte ainult ei jahuta, vaid parandab ka teie ilu. Kolmetasemelise LED-valgustusega peegli disain võimaldab teil kanda täiuslikku meiki.
 - Nii jahutus- kui ka kuumutusfunktsioonidega hoiab see teie tooted ideaalsel temperatuuril. Selle kompaktna ja kaasaskantava disaini teeb selle kasutamise lihtsaks nii teie reisidel kui ka teie kodu igas nurgas.
 - Tänu sellele energiatõhusale ja vaiksele tööle saate seda meigikülmikut mugavalt kasutada igal ajal ja igal pool, viies oma ilurutiini uuele tasemele.
 - Lisaks ilutoodetele säilitab see meigikülmik ka beebitoitu ja piima pudelites, muutes emade elu lihtsamaks ja tagades, et need oleksid alati värsked ja valmis.
 - **JAHUTUS:** Liigutage libisevat lüliti asendisse "jahutus", roheline tuli süttib ja seade hakkab jahutama. **Jahutustemperatuur:** umbes 10–20 °C ümbritsevast temperatuurist madalam.
 - **KÜTTE:** Liigutage libisevat lüliti asendisse "soojus", punane tuli süttib ja seade hakkab soojendama. **Küttemperatuur:** umbes 55–65 °C.
 - **VÄLJA:** Liigutage libisevat lüliti asendisse "VÄLJA", kõik tuled kustuvad ja seade lülitub välja.
 - Kolmetasemeline LED-valgustusega ilupeegel võimaldab teil kanda täiuslikku meiki. Saate valgusseadeid reguleerida või valguse peegli LED-nuppu vajutades sisse ja välja lülitada.
- HOIATUS:** Enne üleminekut "JAHUTUSE" funktsioonilt "Soojuse" funktsioonile seadke libisev lüliti asendisse "VÄLJA" ja oodake vähemalt 5 minutit. Ooteaja lõpus lülitage ümber "Soojuse" asend ja alustage kasutamist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Juhtmetele kogunevad prügi võivad mõjutada toote jõudlust. Seetõttu hoidke juhtmed puhtana.
- Hoidke meigikülmiku välisventilatsiooniresti vaba esemetest, mis võivad õhuvoolu blokeerida. Puhastage seda võimalike takistuste vältimiseks.

Toote õige utiliseerimine



- See märgend näitab, et seda toodet ei tohiks ära viskamisel segada teiste majapidamisjäätmetega kogu ELis.
- Keskkonna või inimeste tervise võimalike kahjustuste vältimiseks tuleb seda toodet ringlusse võtta vastutustundlikult, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist.
- Oma kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nemed saavad selle toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: NAVODILO ZA NAPRAVO LAHKO IZDELAMO ZA VEČ KOT EN MODEL. FUNKCIJE, KI JIH VAŠA NAPRAVA NE VSEBUJE, SE LAHKO NAJDEJO V NAVODILU.
TA JEZIK JE BIL PREVEDEN S POMOČJO UMETNE INTELIGENCE.

SPLOŠNA NAVODILA ZA VARNOST IN OPOZORILA

- Pred uporabo tega pripomočka pozorno preberite navodila za uporabo.
- Poskrbite, da je ocenjena napetost enaka napetosti, ki jo uporabljate.
- Hranite navodila, garancijski list, račun in po možnosti karton s notranjo embalažo!
- Naprava je namenjena izključno za zasebno uporabo in ne za komercialno ali profesionalno uporabo!
- Vedno izvlecite vtič iz vtičnice, ko naprava ni v uporabi, pri priključevanju dodatnih delov, čiščenju naprave ali ob vsakem motenju. Pred tem izklopite napravo. Vlečite za vtič, ne za kabel.
- Da bi zaščitili otroke pred nevarnostmi električnih naprav, jih nikoli ne puščajte brez nadzora pri napravi. Zato izberite lokacijo naprave tako, da otroci nimajo dostopa do nje. Pazite, da kabel ne visi.
- Redno preverjajte napravo in kabel glede morebitnih poškodb. Če je naprava poškodovana, je ne smete uporabljati.
- Otrokom ne dovolite igranja z napravo. Otroci se ne smejo igrati s pakirnim materialom, kot so plastične vrečke.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Čiščenje in vzdrževanje uporabnikov ne sme biti opravljeno s strani otrok, razen če so mlajši od 8 let in niso pod nadzorom.
- Naprave ne popravljajte sami, ampak se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka v primeru težav.
- Iz varnostnih razlogov poškodovan ali poškodovan glavni kabel zamenjajte samo z ekvivalentnim kablom proizvajalca, našega oddelka za pomoč strankam ali podobno usposobljeno osebo.
- Napravo in kabel hranite stran od toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov in podobno.
- Napravo izklopite in izvlecite iz vtičnice, ko je ne uporabljate.
- Uporabljajte samo originalne dodatke, ki jih je zagotovil dobavitelj.
- Naprave ne uporabljajte zunaj. (Razen če je naprava zasnovana za uporabo zunaj.) Vedno se zaščitite pred ničelnimi ali pod ničelnimi temperaturami.
- Ne uporabljajte v bližini vode (kad, umivalnik, itd.). Naprava ne sme biti izpostavljena dežju ali vlagi. Napravo uporabljajte samo, ko so vaše

roke suhe.

- Če naprava pade v vodo, jo izvlcite iz vode, preden jo izvlečete. Ne dotikajte se vira vode. Napravo mora pregledati specialist, preden jo ponovno uporabite. Da preprečite nevarnost električnega udara, ne čistite naprave z vodo ali je ne potaplajte v vodo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Napravo je treba uporabljati samo, ko je priključena na ozemljeno vtičnico, nameščeno v skladu z zakonodajo. Poskrbite, da se napetost napajanja ujema s tisto, navedeno na tipni ploščici.
- Poškodbe, ki nastanejo pri uporabi naprave za druge namene, kot so navedeni v navodilih, ali nepravilni uporabi ali če naprave ne popravi strokovnjak, ne pokriva garancija.
- Napravo vedno uporabljajte na ravnem in vodoravnem mestu.
- Naprave ne smete več uporabljati, če pade na trdo površino s višine. Tudi nevidna poškodba lahko povzroči negativne učinke na funkcionalno varnost naprave. Napravo lahko uporabljate šele po pregledu s strani strokovnjaka.
- Naprave ne nosite ali vlečete tako, da držite vtič v napajalni vtičnici, saj obstaja nevarnost kratkega stika zaradi pretrganja kabla. Ne upogibajte, ne stiskajte ali ne vlecite napajalnega kabla prek ostrim robov.
- Če obstaja prezračevalna luknja, je ne prekrivajte. V prezračevalne odprtine ne vlivajte tekočine ali prahu.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprte dele naprave.
- Odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil, se ne sprejema.
- Ko je vklopljena funkcija hlajenja, jo hranite na dobro prezračenem mestu. Ne blokirajte prezračevanja enote.
- V enoti ne shranjujte mesa, rib, mlečnih izdelkov in drugih predmetov, ki se lahko pokvarijo, dlje kot eno uro.
- Uporaba podaljševalnih kablov ni priporočljiva pri tem izdelku.
- Opozorilo o pasti za otroke! Tveganje za past za otroke. Preden zavržete svoj star mini hladilnik, odstranite vrata. Aparat ni namenjen uporabi otrokom ali osebam, ki niso sposobne samostojnega ravnanja, brez nadzora.

LASTNOSTI IN UPORABA

- Za svojih 4 litrov velike zmogljivosti lahko enostavno shranite veliko izdelkov.
 - Oblikovan, da vedno ohranja vaše izdelke za lepoto in nego kože sveže in hladne.
 - Ne samo, da hladi, ampak tudi izboljša vašo lepoto. Oblikovanje z ogledalom z 3-stopenjsko LED osvetlitvijo vam omogoča, da nanesete popoln make-up.
 - Z lastnostmi hlajenja in ogrevanja ohranja vaše izdelke pri idealni temperaturi. Njegov kompakten in prenosen dizajn omogoča enostavno uporabo med potovanji ali v katerem koli kotičku vašega doma.
 - Zahvaljujoč svojemu energijsko učinkovitemu in tihemu delovanju lahko ta hladilnik za make-up udobno uporabljate kadarkoli in kjerkoli, dvigajoč svojo rutino lepote na naslednjo raven.
 - Poleg izdelkov za lepoto ta hladilnik za make-up varno hrani tudi otroško hrano in mleko v steklenicah, olajšuje življenje materam in zagotavlja, da so vedno sveže in pripravljene.
 - **HLADENJE:** Premaknite drsnik stikala v položaj "hladno", zelena luč se bo prižgala, in enota se bo začela hlajenje.
Temperatura hlajenja: Približno 10-20°C pod okoljsko temperaturo.
 - **OGREVANJE:** Premaknite drsnik stikala v položaj "toplo", rdeča luč se bo prižgala, in enota se bo začela ogrevati.
Temperatura ogrevanja: Približno 55-65°C.
 - **IZKLOP:** Premaknite drsnik stikala v položaj "IZKLOP", vse luči se bodo izklopile, in enota se bo izklopila.
 - Tri-stopenjsko LED osvetljeno ogledalo za lepoto vam omogoča nanašanje popolnega make-upa. Nastavitve svetlobe lahko prilagodite ali vklopite in izklopite luč s pritiskom na LED gumb na ogledalu.
- OPOZORILO:** Pred preklapljanjem iz funkcije "HLADNO" v funkcijo "TOPLA" nastavite drsnik stikala v položaj "IZKLOP" in počakajte vsaj 5 minut. Počakalno obdobje bo minilo, nato preklopite v položaj "TOPLA" in začnite uporabljati.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Ostanke na napajalnih kablovih lahko vplivajo na delovanje izdelka. Zato ohranjajte čiste kable.
- Ohranite zunanjo prezračevalno rešetko hladilnika za make-up brez predmetov, ki bi lahko blokirali pretok zraka. Očistite jo, da preprečite morebitne zamašitve.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka



- Ta oznaka kaže, da se ta izdelek ne sme odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU.
- Da bi preprečili možno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, ga odstranite odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
- Za vračilo uporabljenega aparata uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali stopite v stik z trgovcem, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko vzamejo za okolju varno recikliranje.

PROSÍM, VENUJTE POZORNOSŤ: PRÍRUČKA PRE ZARIADENIE MÔŽE BYŤ VYTVORENÁ PRE VIAC NEŽ JEDEN MODEL. FUNKCIE, KTORÉ VÁŠ ZARIADENIE NEOBSAHUJE, SA MOHOU NACHÁDZAŤ V PRÍRUČKE. TENTO JAZYK BOL PRELOŽENÝ S POMOCOU UMELÁ INTELIGENCIA.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie je rovnaké ako napätie, ktoré používate.
- Uchovajte si návod na použitie, záručný list, účtenku z predaja a ak je to možné, aj kartón s vnútorným obalom!
- Zariadenie je určené výhradne na súkromné použitie a nie na komerčné použitie, nie na profesionálne použitie!
- Vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky, keď zariadenie nie je v prevádzke, keď pripájate príslušenstvo, čistíte zariadenie alebo v prípade výpadku. Predtým vypnite zariadenie. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Aby ste ochránili deti pred nebezpečenstvom elektrických spotrebičov, nikdy ich nenechávajte bez dozoru s týmto zariadením. Preto pri výbere miesta pre vaše zariadenie postupujte tak, aby k nemu deti nemali prístup. Dajte si pozor, aby kábel nevisel dolu.
- Pravidelne testujte zariadenie a kábel na prítomnosť poškodenia. Ak je zistené akékoľvek poškodenie, zariadenie by sa nemalo používať.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom, ako sú plastové tašky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a starší a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo dostali inštrukcie, ako bezpečne používať spotrebič a rozumejú možným rizikám. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú mladšie ako 8 rokov a sú bez dozoru.
- Neopravujte si zariadenie sami, ale radšej v prípade problému konzultujte s autorizovaným odborníkom.
- Z bezpečnostných dôvodov môže byť poškodený alebo poškodený hlavný vodič nahrádzaný len ekvivalentným vodičom od výrobcu, našim oddelením zákazníckych služieb alebo podobnou kvalifikovanou osobou.
- Uchovávajú zariadenie a kábel mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti, ostrých hrán a podobne.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho, keď ho nepoužívate.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodané dodávateľom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. (Pokiaľ nie je zariadenie určené na

- použitie vonku.) Vždy chráňte proti nule alebo podnule teploty.
- Nepoužívajte blízko vody (vana, umývadlo atď.). Spotrebič by nemal byť vystavený dažďu ani vlhkosti. Spotrebič používajte len vtedy, keď sú vaše ruky suché.
 - Ak zariadenie spadne do vody, odpojte ho, než ho vyberiete z vody. Nedotýkajte sa zdroja vody. Spotrebič musí skontrolovať špecialista, kým ho opäť nepoužijete. Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody.
 - Používajte zariadenie len na určený účel.
 - Toto zariadenie smie byť prevádzkované len v prípade, že je pripojené k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
 - Škody, ktoré vzniknú, keď je zariadenie používané na iné účely ako uvedené v návodoch alebo sa používa nesprávne alebo nie je opravené odborníkmi, nie sú kryté zárukou.
 - Vždy používajte zariadenie na rovnej a vodorovnej ploche.
 - Zariadenie by sa nemalo používať, ak spadne na tvrdú plochu z výšky. Dokonca aj neviditeľné poškodenie môže spôsobiť negatívne účinky na funkčnú bezpečnosť zariadenia. Zariadenie môže byť použité len po skontrolovaní profesionálom.
 - Nikdy neunášajte alebo netiahnite zariadenie držiak za zástrčku, pretože hrozí riziko skratu kvôli prasknutiu kábla. Neohýbajte, neškrťajte ani netiahajte napájací kábel cez ostré hrany.
 - Ak existuje ventilačný otvor, nezakrývajte ho. Nepourňujte do ventilačných otvorov žiadnu tekutinu ani prášok.
 - Nepoužívajte prsty alebo iné predmety do otvorených častí zariadenia.
 - Žiadna zodpovednosť sa nepreberá v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím alebo nesplnením týchto pokynov.
 - Keď je funkcia chladenia zapnutá, udržiavajte ju na dobre vetranom mieste. Nezakrývajte ventiláciu zariadenia.
 - Neukladajte mäso, ryby, mliečne výrobky a ďalšie položky, ktoré by sa mohli pokaziť, v zariadení viac ako jednu hodinu.
 - Použitie predlžovacích kábli sa s týmto produktom neodporúča.
 - Upozornenie na uväznenie dieťaťa! Nebezpečenstvo uväznenia dieťaťa. Predtým, ako vyhodíte svoj starý mini chladničku, odstráňte dvere. Zariadenie nie je určené na použitie detmi alebo chorými osobami bez dozoru.

VLASTNOSTI A POUŽITIE

- Svojou veľkou kapacitou 4 litrov môžete ľahko uskladniť veľa produktov.
 - Navrhnutí tak, aby vaše produkty na krásu a starostlivosť o pleť zostávali vždy čerstvé a chladné.
 - Nie len chladí, ale aj zvyšuje vašu krásu. 3-úrovňový dizajn LED osvetleného zrkadla vám umožňuje aplikovať dokonalý make-up.
 - Svojimi funkciami chladenia aj ohrevu udržiava vaše produkty pri ideálnej teplote. Jeho kompaktný a prenosný dizajn umožňuje jednoduché použitie počas vašich ciest alebo v akomkoľvek rohu vášho domova.
 - Vďaka svojej energetickej úspornej a tichému prevádzkovaniu môžete túto chladničku na make-up pohodlne používať kedykoľvek a kdekoľvek, posúvajúc tak vašu rutinu krásy na ďalšiu úroveň.
 - Okrem produktov na krásu táto chladnička na make-up bezpečne uchováva aj detské jedlo a mlieko v fľašiach, uľahčujúc tak život matkám a zabezpečujúc, že sú vždy čerstvé a pripravené.
 - **CHLADENIE:** Posuňte posuvný spínač do polohy "chlad", zelené svetlo sa rozsvieti a zariadenie začne chladiť.
Teplotúra chladenia: Približne 10-20°C pod okolitou teplotou.
 - **OHREV:** Posuňte posuvný spínač do polohy "teplá", rozsvieti sa červené svetlo a zariadenie začne ohrievať.
Teplotúra ohrevu: Približne 55-65°C.
 - **VYPNUTÉ:** Posuňte posuvný spínač do polohy "VYPNUTÉ", všetky svetlá sa zhasnú a zariadenie sa vypne.
 - Trojúrovňové LED osvetlené zrkadlo na krásu vám umožňuje aplikovať dokonalý make-up. Svetelné nastavenia môžete prispôbiť alebo svetlo zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla LED na zrkadle.
- UPOZORNENIE:** Pred prepnutím z funkcie "CHLADENIE" na funkciu "OHREV" nastavte posuvný spínač do polohy "VYPNUTÉ" a počkajte aspoň 5 minút. Počas čakacej doby prepnite do polohy "TEPLÁ" a začnite používať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpad na napájacie káble môže ovplyvniť výkon produktu. Preto udržiavajte káble čisté.
- Udržiavajte vonkajšiu ventiláciu chladničky na make-up voľnú od predmetov, ktoré by mohli blokovat prúdenie vzduchu. Čistite ju, aby ste predišli možným blokádam.

Správna likvidácia tohto výrobku



- Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
- Ak chcete vrátiť svoje použité zariadenie, použite systémy na zber alebo sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Títo môžu tento výrobok vziať na ekologickú recykliáciu.

VENNLIGST MERK AT ENHETSHÅNDBOKEN KAN HA BLITT FOR MER ENN ÉN MODELLINFORMASJON.
 ENHETEN DIN INNEHOLDER MULIGVIS IKKE FUNKSJONENE SOM ER NEVNT I HÅNDBOKEN.
 SPRÅKET ER OVERSETT VED HJELP AV KUNSTIG INTELLIGENS.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne enheten.
- Sørg for at merkespenningen er den samme som spenningen du brukte.
- Ta vare på instruksjonene, garantibeviset, salgskvitteringen og om mulig kartongen med inneremballasje!
- Enheten er utelukkende beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk, ikke for profesjonell bruk!
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når enheten ikke er i bruk når du fester tilbehørsdeler, rengjør enheten eller når det oppstår en forstyrrelse. Slå av enheten på forhånd. Trekk i støpselet, ikke i kabelen.
- For å beskytte barn mot farene ved elektriske apparater, la dem aldri være uten tilsyn med enheten. Følgelig, når du velger plassering for enheten din, gjør det på en slik måte at barn ikke har tilgang til enheten. Pass på at kabelen ikke henger ned.
- Test enheten og kabelen regelmessig for skader. Hvis det er skade av noe slag, bør enheten ikke brukes.
- Ikke la barn leke med enheten. Ikke la barn leke med emballasjemateriale som plastposer.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover og personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemninger, eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes trygt og forstår de mulige farene. Rengjøring og brukervedlikehold bør ikke utføres av barn med mindre de er under 8 år og uten tilsyn.
- Ikke reparer enheten selv, men kontakt heller en autorisert ekspert i tilfelle et problem.
- Av sikkerhetsgrunner kan en ødelagt eller skadet nettleiding kun erstattes med en tilsvarende ledning fra produsenten, vår kundeserviceavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Hold enheten og kabelen unna varme, direkte sollys, fuktighet, skarpe kanter og lignende.
- Slå av enheten og koble den fra når du ikke bruker enheten.
- Bruk kun originalt tilbehør levert av leverandøren.
- Ikke bruk enheten utendørs. (Med mindre enheten er laget for å brukes utendørs.) Beskytt alltid mot null- eller minusgrader.

NO

- Bruk aldri i nærheten av vann (badekar, vask, etc.). Apparatet bør ikke utsettes for regn eller fuktighet. Bruk enheten kun når hendene er tørre.
- Hvis enheten faller i vann, koble den fra før du tar den opp av vannet. Ikke berør vannkilden. Enheten må kontrolleres av en spesialist før den tas i bruk igjen. For å unngå fare for elektrisk støt, må du ikke rengjøre enheten med vann eller dyppe den i vann.
- Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet.
- Denne enheten må kun brukes når den er koblet til en jordet stikkontakt installert i henhold til forskrifter. Pass på at forsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på typeskiltet.
- Skader som oppstår når enheten brukes til andre formål enn de som er angitt i bruksanvisningen eller brukes feil eller ikke repareres av eksperter, dekkes ikke av garantien.
- Bruk alltid enheten på en flat og horisontal overflate.
- Enheten skal ikke brukes lenger etter, i tilfelle fall på en hard overflate fra høyden. Selv usynlig skade kan ha negative effekter på enhetens funksjonelle sikkerhet. Enheten kan kun brukes etter å ha blitt kontrollert av en profesjonell.
- Bær eller trekk aldri enheten ved å holde i støpselet, da det er fare for kortslutning på grunn av kabelbrudd. Ikke bøy, klem eller trekk strømledningen over skarpe kanter.
- Ikke dekk til hvis det er et ventilasjonshull. Ikke hell væske eller pulver i ventilasjonshullene.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i de åpne delene av enheten.
- Intet ansvar aksepteres i tilfelle skade forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av disse instruksjonene.
- Når kjølefunksjonen er på, hold den i et godt ventilert område. Ikke blokker enhetens ventilasjon.
- Ikke oppbevar kjøtt, fisk, meieriprodukter og andre varer som kan ødelegges i enheten i mer enn én time.
- Bruk av skjøteledninger anbefales ikke med dette produktet.
- Barnesikringsadvarsel! Fare for barn som setter seg fast. Før du kaster bort ditt gamle minikjøleskap, ta av dørene. Apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller svake personer uten tilsyn.

FUNKSJONER OG BRUK

- Med sin 4-liters store kapasitet kan du enkelt lagre mange produkter.
- Designet for å alltid holde skjønnhets- og hudpleieproduktene dine friske og kjølige.
- Ikke bare kjøler den, den forbedrer også skjønnheten din. Det 3-nivå LED-belyste speildedesignet lar deg påføre perfekt sminke.
- Med både kjøle- og oppvarmingsfunksjoner holder den produktene dine ved ideell temperatur. Dens kompakte og bærbare design gjør den enkel å bruke under reiser eller i et hvilket som helst hjørne av hjemmet ditt.
- Takket være sin energieffektive og stille drift kan du bruke dette sminkekjøleskapet komfortabelt når som helst og hvor som helst, og ta skjønnhetsrutinen din til neste nivå.
- I tillegg til skjønnhetsprodukter, oppbevarer dette sminkekjøleskapet også baby mat og melk i flasker på en sikker måte, noe som gjør mødrenes liv enklere og sikrer at de alltid er ferske og klare.
- **KJØLING:** Flytt skyvebryteren til "kjøle" -posisjonen, den grønne lampen vil lyse, og enheten vil begynne å kjøle.

Kjølingstemperatur: Omtrent 10-20°C under omgivelsestemperaturen.

- **OPPVARMING:** Flytt skyvebryteren til "varm" -posisjonen, den røde lampen vil lyse, og enheten vil begynne å varme.

Oppvarmingstemperatur: Omtrent 55-65°C.

- **AV:** Flytt skyvebryteren til "AV" -posisjonen, alle lampene vil slukke, og enheten vil slås av.
- Det 3-nivå LED-belyste skjønnhetsspeilet lar deg påføre perfekt sminke. Du kan justere lysinnstillingene eller slå lyset av og på ved å trykke på LED-knappen på speilet.

ADVARSEL: Før du bytter fra "KJØLE" -funksjonen til "VARM" -funksjonen, sett skyvebryteren til "AV" -posisjonen og vent minst 5 minutter. Etter ventetiden, bytt til "VARM" -posisjonen og begynn å bruke.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Smuss på strømkablene kan påvirke produktets ytelse. Hold derfor kablene rene.
- Hold utsiden av ventilasjonsgrillen til sminkekjøleskapet fri for gjenstander som kan blokkere luftstrømmen. Rengjør den for å forhindre mulige blokkeringer.

Riktig avhending av dette produktet



- Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU.
- For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.
- For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljøsikket resirkulering.



www.zilan.com.tr



@zilanhome