

FLORIA®

Make it Easy

Instruction Manual

Digital Body Scale

EN

DE

TR

FR

ES

IT

RO

PL

RU

CRO

BIH

GE

GR

PT

AR

ZLN1971



ZLN7684



ZLN1988



ZLN7683



ZLN1970



ZLN1987



ZLN7682

PLEASE NOTE THAT THE DEVICE MANUAL CAN BE CREATED FOR MORE THAN ONE MODEL.
INFORMATION YOUR DEVICE CAN NOT BE CONTAINING THE FUNCTION LISTED IN THE MANUAL.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

- If the surface of the scale becomes dirty, wipe it with a clean cloth and alcohol or glass cleaner. Keep it away from soap, water, abrasive liquids, high heat, or extreme cold.
- Check the battery if the scale is not functioning properly, and replace it if necessary.
- Store the batteries in a place out of reach of young children and take precautions to prevent accidental swallowing. Seek medical help immediately if a battery is swallowed.
- If the scale will not be used for a long period, remove the battery and store it separately.
- If the batteries are damaged or leaking, dispose of them safely and avoid contact.

FEATURES

- Maximum weight capacity: 3 kg - 180 kg
- High-precision measurement sensors (Division: 1D = 50 g)
- Unit conversion option (kg/lb/st)
- Auto power-off function
- Low battery and overload indicators

INSTALLING THE BATTERIES

- Open the battery compartment cover.
- Insert 2 AAA 1.5V batteries, ensuring correct polarity, and close the cover.
- When the battery level is low, a warning symbol will appear on the display. Replace the batteries immediately.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the scale on a flat surface. (Measurements taken on uneven surfaces or soft surfaces like carpets and rugs may be inaccurate.)

- Press the small button located at the bottom of the scale to select the weight unit (kg, lb, or st).
- Step onto the scale barefoot and balance your weight.
- The measurement will appear on the display approximately 3 seconds after stepping on the scale.
- The scale will automatically turn off after 8 seconds.

Notes

- Ensure the scale resets to zero before each use.
- Use the scale only for personal weight measurement.
- Remove the batteries during long-term storage.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Wipe the scale with a damp cloth. Do not use detergents or abrasive cleaners.
- Store the device in an upright position to protect the sensitive sensors.

Correct Disposal of this product



- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄTEHANDBUCH, INFORMATIONEN FÜR MEHR ALS EIN MODELL BEINHALTEN KANN. IHR GERÄT KÖNNTE MÖGLICHERWEISE NICHT DIE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ERWÄHNTEN FUNKTIONEN BESITZEN. DIESE SPRACHE WURDE MIT HILFE VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ÜBERSETZT.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN & WARNHINWEISE

- Wenn die Oberfläche der Waage schmutzig wird, wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch und Alkohol oder Glasreiniger ab. Halten Sie die Waage von Seife, Wasser, scheuernden Flüssigkeiten, großer Hitze oder extremer Kälte fern.
- Überprüfen Sie die Batterie, wenn die Waage nicht ordnungsgemäß funktioniert, und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, falls eine Batterie verschluckt wird.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird, und bewahren Sie sie separat auf.
- Entsorgen Sie beschädigte oder auslaufende Batterien sicher und vermeiden Sie jeglichen Kontakt.

MERKMALE

- Maximale Gewichtskapazität: 3 kg - 180 kg
- Hochpräzise Messsensoren (Teilung: 1D = 50 g)
- Einheitenumwandlungsoption (kg/lb/st)
- Automatische Abschaltfunktion
- Anzeige für niedrigen Batteriestand und Überlastung

BATTERIEN EINSETZEN

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Setzen Sie 2 AAA 1,5V-Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein und schließen Sie die Abdeckung.
- Bei niedrigem Batteriestand erscheint ein Warnsymbol auf dem Display. Tauschen Sie die Batterien sofort aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Stellen Sie die Waage auf eine flache Oberfläche. (Messungen auf unebenen oder weichen Oberflächen wie Teppichen und Läufern

können ungenau sein.)

- Drücken Sie die kleine Taste auf der Unterseite der Waage, um die Gewichtseinheit (kg, lb oder st) auszuwählen.
- Steigen Sie barfuß auf die Waage und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig.
- Die Messung wird etwa 3 Sekunden nach dem Betreten der Waage auf dem Display angezeigt.
- Die Waage schaltet sich nach 8 Sekunden automatisch aus.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Waage vor jeder Messung auf null zurückgesetzt wird.
- Verwenden Sie die Waage nur zur persönlichen Gewichtsmessung.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Lagerung.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Wischen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Bewahren Sie das Gerät in aufrechter Position auf, um die empfindlichen Sensoren zu schützen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

CİHAZ KILAVUZU BİRDEN FAZLA MODEL BİLGİSİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ.
CİHAZINIZ, KILAVUZ İÇERİSİNDE BAHDİLEN ÖZELLİKLERİ İÇERMİYOR OLABİLİR.
BU DİL YAPAY ZEKA YARDIMI İLE ÇEVİRİLMİŞTİR.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI & UYARILAR

- Tartının yüzeyi kirlendiğinde, alkol veya cam temizleyici ile temiz bir bez kullanarak silin. Sabun, su, aşındırıcı sıvılar, yüksek ısı ya da aşırı soğuktan uzak tutun.
- Tartı düzgün çalışmıyorsa pili kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Tartıda kullanılan piller küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalı, çocukların yutmasını önlemek için dikkat edilmelidir. Pilin yutulması durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır.
- Tartıyı uzun süre kullanmayacaksanız pili çıkararak saklayın.
- Piller hasar görmüşse ya da sızdırıyorsa, güvenli bir şekilde bertaraf edin ve temastan kaçının.

ÖZELLİKLER

- Maksimum ağırlık kapasitesi: 3 kg -180 kg
- Hassas ölçüm sensörleri
(Hassasiyet: 1D = 50 g)
- Birim dönüşüm seçeneği (kg/lb/st)
- Otomatik kapanma
- Düşük pil ve aşırı yük göstergesi

PİLİN TAKILMASI

- Pili yuvasının kapağını açın.
- 2 adet AAA 1.5V pili doğru kutuplara dikkat ederek yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Pili seviyesi düşük olduğunda ekranda bir uyarı işareti belirecektir. Pilleri değiştirin.

KULLANIM TALİMATLARI

- Tartıyı düz bir zemine yerleştirin. (Düz olmayan zeminler ve halı-kilim gibi yumuşak zeminlerde yapılan ölçümler hatalı olur.)

- Ağırlık birimini seçmek için tartının alt kısmında yer alan küçük düğmesine basın (kg, lb veya st).
- Tartıya çıplak ayakla ve dengede durarak çıkın.
- Ölçüm, tartıya çıktıktan yaklaşık 3 saniye sonra ekranda görünecektir.
- Tartı otomatik olarak 8 saniye içinde kapanacaktır.

Notlar

- Tartının her kullanımdan önce sıfır noktasına döndürdüğünden emin olun.
- Tartıyı yalnızca kişisel ağırlık ölçümü için kullanın.
- Uzun süreli depolama durumunda pilleri çıkarın.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Tartıyı nemli bir bezle silin. Deterjan veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Cihazı dik konumda saklayarak hassas sensörleri koruyun.

Uygun ürün imhası



- İşbu işaret, mevcut ürünün AB içerisinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
- Kontrol edilmemiş atık bertarafının çevreye ve insan sağlığına verebileceği muhtemel zararları önlemek adına, ürünü sorumluluk içinde maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımına teşvik adına geri dönüştürün.
- Kullandığınız cihazın iadesi için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevresel güvenli geri dönüşüm için mevcut ürünü sizden alacaklardır.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LE MANUEL UTILISATEUR DE L'APPAREIL PEUT ETRE PREPARE POUR PLUS QU'UN MODELE IL SE PEUT QUE VOTRE APPAREIL NE POSSEDE PAS LES CARACTERISTIQUES QUI SONT CITEES DANS LE MANUEL UTILISATEUR. CETTE LANGUE A ÉTÉ TRADUITE AVEC L'AIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES & AVERTISSEMENTS

- Si la surface de la balance devient sale, essuyez-la avec un chiffon propre et de l'alcool ou un nettoyant pour vitres. Tenez-la éloignée du savon, de l'eau, des liquides abrasifs, des températures élevées ou du froid extrême.
- Vérifiez la pile si la balance ne fonctionne pas correctement et remplacez-la si nécessaire.
- Rangez les piles hors de la portée des jeunes enfants et prenez des précautions pour éviter toute ingestion accidentelle. Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée.
- Si la balance ne sera pas utilisée pendant une longue période, retirez la pile et rangez-la séparément.
- Si les piles sont endommagées ou coulent, éliminez-les en toute sécurité et évitez tout contact.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de poids maximale : 3 kg - 180 kg
- Capteurs de mesure haute précision (Division : 1D = 50 g)
- Option de conversion d'unités (kg/lb/st)
- Fonction d'arrêt automatique
- Indicateurs de batterie faible et de surcharge

INSTALLATION DES PILES

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 2 piles AAA 1,5 V en respectant la polarité correcte, puis refermez le couvercle.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, un symbole d'avertissement apparaîtra sur l'écran. Remplacez immédiatement les piles.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Placez la balance sur une surface plane. (Les mesures prises sur des surfaces inégales ou molles, comme les tapis et les moquettes,

peuvent être inexactes.)

- Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la balance pour sélectionner l'unité de poids (kg, lb ou st).
- Montez sur la balance pieds nus et équilibrez votre poids.
- La mesure apparaîtra sur l'écran environ 3 secondes après être monté sur la balance.
- La balance s'éteindra automatiquement après 8 secondes.

Remarques

- Assurez-vous que la balance se réinitialise à zéro avant chaque utilisation.
- Utilisez la balance uniquement pour mesurer le poids corporel personnel.
- Retirez les piles pendant les périodes de stockage prolongé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Essuyez la balance avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents ni de nettoyants abrasifs.
- Rangez l'appareil en position verticale pour protéger les capteurs sensibles.

Élimination correcte de ce produit



- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE.
- Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
- Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.

POR FAVOR CONSIDERE QUE EL MANUAL DEL PISPOSITIVO PUEDE SER ELABORADO CON INFORMACIÓN DE MÁS DE UN MODELO ES POSIBLE QUE SU DISPOSITIVO NO CONTenga LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN EL MANUAL. ESTE IDIOMA HA SIDO TRADUCIDO CON LA AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Si la superficie de la báscula se ensucia, límpiela con un paño limpio y alcohol o limpiador de cristales. Manténgala alejada del jabón, agua, líquidos abrasivos, altas temperaturas o frío extremo.
- Revise la batería si la báscula no funciona correctamente y reemplácela si es necesario.
- Guarde las baterías en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños y tome precauciones para evitar su ingestión accidental. Busque ayuda médica de inmediato si se ingiere una batería.
- Si la báscula no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías y guárdelas por separado.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, deséchelas de manera segura y evite el contacto.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de peso: 3 kg - 180 kg
- Sensores de medición de alta precisión (División: 1D = 50 g)
- Opción de conversión de unidades (kg/lb/st)
- Función de apagado automático
- Indicadores de batería baja y sobrecarga

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Abra la tapa del compartimento de las baterías.
- Inserte 2 baterías AAA de 1.5 V, asegurándose de respetar la polaridad correcta, y cierre la tapa.
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, aparecerá un símbolo de advertencia en la pantalla. Reemplace las baterías de inmediato.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la báscula sobre una superficie plana. (Las mediciones realizadas en superficies irregulares o blandas como alfombras y tapetes

pueden ser inexactas).

- Presione el botón pequeño ubicado en la parte inferior de la báscula para seleccionar la unidad de peso (kg, lb o st).
- Súbase a la báscula descalzo y equilibre su peso.
- La medición aparecerá en la pantalla aproximadamente 3 segundos después de subirse a la báscula.
- La báscula se apagará automáticamente después de 8 segundos.

Notas

- Asegúrese de que la báscula se reinicie a cero antes de cada uso.
- Use la báscula solo para la medición personal de peso.
- Retire las baterías durante el almacenamiento a largo plazo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Limpie la báscula con un paño húmedo. No utilice detergentes ni limpiadores abrasivos.
- Guarde el dispositivo en posición vertical para proteger los sensores sensibles.

Disposición correcta de este producto



- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una disposición de residuos no controlada, recíclalo de manera responsable para promover el reuso sostenible de los recursos materiales.
- Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o contacta al minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI POTREBBE ESSERE STATO CREATO PER LE INFORMAZIONI DI PIU' DI UN MODELLO. IL VOSTRO APPARECCHIO POTREBBE NON INCLUDERE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL MANUALE. QUESTA LINGUA È STATA TRADOTTA CON L'AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

- Se la superficie della bilancia si sporca, pulirla con un panno pulito e alcool o un detergente per vetri. Tenerla lontana da sapone, acqua, liquidi abrasivi, calore elevato o freddo estremo.
- Controllare la batteria se la bilancia non funziona correttamente e sostituirla se necessario.
- Conservare le batterie in un luogo fuori dalla portata dei bambini piccoli e adottare precauzioni per evitare ingestioni accidentali. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
- Se la bilancia non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla separatamente.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono liquido, smaltirle in sicurezza ed evitare il contatto.

CARATTERISTICHE

- Capacità massima di peso: 3 kg - 180 kg
- Sensori di misurazione ad alta precisione (Divisione: 1D = 50 g)
- Opzione di conversione dell'unità (kg/lb/st)
- Funzione di spegnimento automatico
- Indicatori di batteria scarica e sovraccarico

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire 2 batterie AAA da 1,5V, assicurandosi della corretta polarità, e chiudere il coperchio.
- Quando il livello della batteria è basso, sul display apparirà un simbolo di avviso. Sostituire immediatamente le batterie.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizionare la bilancia su una superficie piana. (Le misurazioni effettuate su superfici irregolari o morbide, come tappeti e moquette, potrebbero

essere inaccurate.)

- Premere il piccolo pulsante situato nella parte inferiore della bilancia per selezionare l'unità di peso (kg, lb o st).
- Salire sulla bilancia a piedi nudi ed equilibrare il peso.
- La misurazione apparirà sul display circa 3 secondi dopo essere saliti sulla bilancia.
- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 8 secondi.

Note

- Assicurarsi che la bilancia si azzeri prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare la bilancia solo per la misurazione personale del peso.
- Rimuovere le batterie durante i periodi di inutilizzo prolungato.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire la bilancia con un panno umido. Non utilizzare detersivi o prodotti abrasivi.
- Conservare il dispositivo in posizione verticale per proteggere i sensori sensibili.

Smaltimento corretto di questo prodotto



- Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
- Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
- Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

RENĂINĂI CĂ MANUALUL INFORMATIV A FOST CREAT PENTRU MAI MULTE MODELE ALE ACESTUI DISPOZITIV ESTE POSIBIL CA UNELE CARACTERISTICI MENȚIONATE ÎN MANUAL SĂ NU FIE DISPONIBILE PE DISPOZITIVULUI DVS. ACEASTĂ LIMBĂ A FOST TRADUSĂ CU AJUTORUL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Dacă suprafața cântarului devine murdară, ștergeți-o cu o cârpă curată și alcool sau soluție pentru curățat geamuri. Țineți-l departe de săpun, apă, lichide abrazive, temperaturi ridicate sau frig extrem.
- Verificați bateria dacă cântarul nu funcționează corect și înlocuiți-o dacă este necesar.
- Depozitați bateriile într-un loc inaccesibil copiilor mici și luați măsuri de precauție pentru a preveni înghițirea accidentală. Solicitați imediat ajutor medical dacă o baterie este înghițită.
- Dacă nu veți folosi cântarul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateria și depozitați-o separat.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, eliminați-le în siguranță și evitați contactul cu acestea.

CARACTERISTICI

- Capacitate maximă: 3 kg - 180 kg
- Senzori de măsurare de înaltă precizie (Diviziune: 1D = 50 g)
- Opțiune de conversie a unităților (kg/lb/st)
- Funcție de oprire automată
- Indicatori pentru baterie descărcată și suprasarcină

INSTALAREA BATERIILOR

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
- Introduceți 2 baterii AAA de 1,5 V, asigurând polaritatea corectă, și închideți capacul.
- Când nivelul bateriei este scăzut, un simbol de avertizare va apărea pe ecran. Înlocuiți imediat bateriile.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați cântarul pe o suprafață plană. (Măsurătorile efectuate pe suprafețe inegale sau moi, precum covoarele, pot fi inexacte.)

- Apăsați butonul mic situat pe partea de jos a cântarului pentru a selecta unitatea de măsură (kg, lb sau st).
- Urcați pe cântar desculți și echilibrați-vă greutatea.
- Rezultatul măsurătorii va apărea pe afișaj aproximativ 3 secunde după ce urcați pe cântar.
- Cântarul se va opri automat după 8 secunde.

Note

- Asigurați-vă că cântarul este resetat la zero înainte de fiecare utilizare.
- Folosiți cântarul doar pentru măsurarea greutății corporale.
- Scoateți bateriile în cazul depozitării pe termen lung.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Ștergeți cântarul cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți sau soluții abrazive pentru curățare.
- Depozitați dispozitivul în poziție verticală pentru a proteja senzorii sensibili.

Importator:

•S.C. Zilanrom Trading S.r.l.
 Sos. Bucuresti-Urziceni nr 64B, Afumati, Jud ilfov
 (office@zilan.ro)
 •S.C. Scule si Unelte Design S.r.l.
 Strada 3, nr 11A, Afumati, jud ilfov (office@zilanofficial.ro)

Eliminarea corectă a acestui produs



- Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.
- Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
- Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură a mediului înconjurător.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE INSTRUKCJA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ UTWORZONA I ZAWIERAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NIE TYLKO TEGO O MODELU. TWOJE URZĄDZENIE MOŻE NIE ZAWIERAĆ FUNKCJI WYMIENIONYCH W INSTRUKCJI URZĄDZENIA. TEN JĘZYK ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Jeśli powierzchnia wagi stanie się brudna, przetrzyj ją czystą ściereczką i alkoholem lub środkiem do czyszczenia szkła. Trzymaj ją z dala od mydła, wody, środków ściernych, wysokiej temperatury lub ekstremalnego zimna.
- Sprawdź baterię, jeśli waga nie działa prawidłowo, i wymień ją w razie potrzeby.
- Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i podejmij środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. W przypadku połknięcia baterii niezwłocznie zasięgnij pomocy medycznej.
- Jeśli waga nie będzie używana przez długi czas, wyjmij baterie i przechowuj je oddzielnie.
- Jeśli baterie są uszkodzone lub przeciekają, usuń je w bezpieczny sposób i unikaj kontaktu.

CECHY

- Maksymalna pojemność wagowa: 3 kg - 180 kg
- Wysokoprecyzyjne czujniki pomiarowe (Podziałka: 1D = 50 g)
- Możliwość zmiany jednostki (kg/lb/st)
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Wskaźniki niskiego poziomu baterii i przeciążenia

INSTALACJA BATERII

- Otwórz pokrywę komory baterii.
- Włóż 2 baterie AAA 1,5 V, upewniając się, że bieguny są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij pokrywę.
- Gdy poziom baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy. Wymień baterie natychmiast.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Ustaw wagę na płaskiej powierzchni. (Pomiar wykonany na nierównych lub miękkich powierzchniach, takich jak dywany i wykładziny,

może być niedokładny.)

- Naciśnij mały przycisk znajdujący się na spodzie wagi, aby wybrać jednostkę masy (kg, lb lub st).
- Stań na wadze boso i równomiernie rozłóż ciężar ciała.
- Wartość pomiaru pojawi się na wyświetlaczu około 3 sekundy po wejściu na wagę.
- Waga automatycznie wyłączy się po 8 sekundach.

Uwagi

- Upewnij się, że waga resetuje się do zera przed każdym użyciem.
- Używaj wagi wyłącznie do pomiaru masy ciała.
- Podczas długotrwałego przechowywania wyjmij baterie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przetrzyj wagę wilgotną ściereczką. Nie używaj detergentów ani środków ściernych.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, aby chronić wrażliwe czujniki.

Importer: Zilan Polska Sp. z o.o., ul. gen. R.

Kuklińskiego

zilanpolska@zilan.com.tr

SERWIS: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. R.

Kuklińskiego

14, 08-110 Siedlce

Prawidłowe utylizowanie tego produktu



- To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.
- Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy odpowiedzialnie je przetwarzać, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
- Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. ЭТОТ ЯЗЫК БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Если поверхность весов загрязнена, протрите её чистой тканью и спиртом или средством для чистки стекол. Держите весы подальше от мыла, воды, абразивных жидкостей, высокой температуры или сильного холода.
- Если весы работают некорректно, проверьте батарейки и замените их при необходимости.
- Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте и примите меры предосторожности, чтобы избежать случайного проглатывания. При проглатывании батареек немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Если весы не будут использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки и храните их отдельно.
- В случае повреждения или протечки батареек утилизируйте их безопасным способом и избегайте контакта с ними.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная грузоподъёмность: 3 кг – 180 кг
- Высокоточные измерительные сенсоры (шаг деления: 1D = 50 г)
- Функция преобразования единиц измерения (кг/фунт/ст)
- Функция автоматического выключения
- Индикаторы низкого заряда батареи и перегрузки

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Откройте крышку отсека для батареек.
- Вставьте 2 батарейки типа AAA 1.5 В, соблюдая правильную полярность, и закройте крышку.
- При низком уровне заряда батареи на дисплее появится предупреждающий символ. Замените батарейки немедленно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Установите весы на ровной поверхности. (Измерения на неровных или мягких поверхностях, таких как ковры, могут быть

неточными.)

- Нажмите небольшую кнопку, расположенную внизу весов, чтобы выбрать единицу измерения веса (кг, фунт или ст).
- Встаньте на весы босиком и равномерно распределите вес.
- Результат измерения отобразится на дисплее примерно через 3 секунды после того, как вы встанете на весы.
- Весы автоматически выключатся через 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Протирайте весы влажной тканью. Не используйте моющие средства или абразивные чистящие средства.
- Храните устройство в вертикальном положении, чтобы защитить чувствительные сенсоры.

Правильная утилизация этого продукта



- Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами во всей Европейской Союзе.
- Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно для продвижения устойчивого повторного использования материальных ресурсов.
- Чтобы вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для безопасной утилизации среды.

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA. VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU. OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Ako površina vage postane prljava, obrišite je čistom krpom i alkoholom ili sredstvom za čišćenje stakla. Držite je podalje od sapuna, vode, abrazivnih tekućina, visoke topline ili ekstremne hladnoće.
- Provjerite bateriju ako vaga ne radi ispravno i zamijenite je ako je potrebno.
- Spremite baterije na mjesto nedostupno djeci i poduzmite mjere opreza kako biste spriječili slučajno gutanje. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se baterija proguta.
- Ako se vaga neće koristiti duže vrijeme, uklonite bateriju i pohranite je zasebno.
- Ako su baterije oštećene ili cure, sigurno ih zbrinite i izbjegavajte kontakt.

ZNAČAJKE

- Maksimalni kapacitet težine: 3 kg - 180 kg
- Senzori visoke preciznosti (Podjela: 1D = 50 g)
- Odabir jedinica mjere (kg/lb/st)
- Funkcija automatskog isključivanja
- Indikatori niske razine baterije i preopterećenja

UGRADNJA BATERIJA

- Otvorite poklopac pretinca za baterije.
- Umetnite 2 AAA baterije od 1,5 V, pazeći na ispravan polaritet, i zatvorite poklopac.
- Kada je razina baterije niska, na zaslonu će se pojaviti simbol upozorenja. Odmah zamijenite baterije.

UPUTE ZA UPOTREBU

- Postavite vagu na ravnu površinu. (Mjerenja izvedena na neravnim površinama ili mekim površinama poput tepiha i prostirki mogu biti netočna.)
- Pritisnite mali gumb na dnu vage za odabir jedinica mjere (kg, lb ili st).
- Stanite bosonogi na vagu i ravnomjerno rasporedite težinu.
- Mjerenje će se prikazati na zaslonu otprilike 3

sekunde nakon stajanja na vagu.

- Vaga će se automatski isključiti nakon 8 sekundi.

Napomene

- Prije svake upotrebe provjerite resetira li se vaga na nulu.
- Vagu koristite samo za osobno mjerenje težine.
- Izvadite baterije tijekom dugotrajnog skladištenja.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Obrišite vagu vlažnom krpom. Ne koristite deterđente ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Spremite uređaj u uspravnom položaju kako biste zaštitili osjetljive senzore.

Uvoznik za HR:

- ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesevete-HR

Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH:

- Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH

Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

გთხოვთ შეიძლება ჩაიწეროს, რომ მოწყობილის დიდი ნაწილი შეიძლება შეიქმნას ერთზე მეტი მოდელისთვის. ინფორმაცია, რომელიც თქვენი მოწყობილი ვერ შეიცავს, არის ფუნქციები, რომლებიც მითითებულია მანიუალში. ეს ენა ნაგულისხმევად თარგმნილია ხელნაწერითი გამოყენებით.

ზოგადი უსაფრთხოების წინააღმდეგობები და გაფრთხილებები

- როდესაც სასწორის ზედაპირი დაბინძურდება, გაწმინდეთ იგი სუფთა ქსოვილით ალკოჰოლით ან შუშის საწმენდით. შეინახეთ საპნის, წყლის, კოროზიული სითხეების, მაღალი სიციხის ან უკიდურესი სიცივისგან შორს.
- თუ სასწორი არ მუშაობს გამართულად, შეამოწმეთ ბატარეა და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ.
- სასწორში გამოყენებული ბატარეები უნდა ინახებოდეს მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არ გადაყლაპოთ ისინი. თუ ბატარეა გადაყლაპეთ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.
- თუ სასწორს დიდხანს არ იყენებთ, ამოიღეთ ბატარეა და შეინახეთ.
- თუ ბატარეები დაზიანებულია ან გაჟონავს, გადაყარეთ ისინი უსაფრთხოდ და მოერიდეთ კონტაქტს.

ფუნქციები

- მაქსიმალური წონის ტევადობა: 3 კგ - 180 კგ
- მაღალი სიხუსტის საბოში სენსორები (დევიზია: 1D = 50 გ)
- ერთეულის გადაქცევის შესაძლებლობა (კგ/ფუნტი/სტონები)
- ავტომატური გამორთვის ფუნქცია
- დაბალი ბატარეის და გადატვირთვის ინდიკატორები

ბატარეების დაყენება

- გახსენით ბატარეების საკანი.
- ჩადეთ 2 AAA 1.5V ბატარეა სწორად, ყურადღებით იმყოფეთ პოლარობა, და დახურეთ სახლი.
- როცა ბატარეის დონე დაბალია, გამოსახულება გამოჩნდება ეკრანზე. დაუყოვნებლივ შეცვალეთ ბატარეები.

გამოყენების ინსტრუქციები

- დააყენეთ სასწორი ბალანსზე ზედაპირზე. (არასწორ ზედაპირზე ან რბილ ზედაპირზე, მაგალითად, ხალიჩებზე და იატაკებზე გაზომვები

შეიძლება იყოს არასწორი.)

- დააჭირეთ პატარა ღილაკს სასწორის ქვეშ ერთი ალკვითი, რათა აირჩიოთ წონის ერთეული (კგ, ფუნტი ან სტონები).
- დააბიჯეთ სასწორზე ფეხშიშველი და დააბალანსეთ თქვენი წონა.
- საბოში აისახება ეკრანზე დაახლოებით 3 წამში, როცა დააბიჯებთ სასწორზე.
- სასწორი ავტომატურად გამორთავს დაახლოებით 8 წამში.

შენიშვნები

- დარწმუნდით, რომ სასწორი ყოველ ჯერზე იწყება ზეროზე გამორთვის წინ.
- გამოიყენეთ სასწორი მხოლოდ პირადი წონის გაზომვისთვის.
- ხანგრძლივი შესანახი მდგომარეობაში ბატარეები ამოიღეთ.

მომსახურება და გაწმენდა

- გამოიწმინდეთ სასწორი სველ ქსოვილით. არ გამოიყენოთ საწმენდები ან აბრაზიული გაწმენდები.
- შეინახეთ მოწყობილობა სწორ მდგომარეობაში, რათა დაცვათ მგრძნობიარე სენსორები.

პროდუქტის სათანადო განკარგვა



- ეს მარკირება მიუთითებს, რომ წინამდებარე პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის ფარგლებში.
- გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურებისგან, პროდუქტის პასუხისმგებლობით გადაამუშავება და მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობა.
- თქვენ მიერ გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით დილერს, ვისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი. ისინი შეაგროვებენ თქვენგან არსებულ პროდუქტს ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ გადამამუშავებისთვის.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΛΟ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΧΕΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΑΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αν η επιφάνεια της ζυγαριάς λερωθεί, σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί και οινόπνευμα ή καθαριστικό γυαλιών. Κρατήστε τη μακριά από σαπούνι, νερό, διαβρωτικά υγρά, υψηλή θερμότητα ή ακραίο κρύο.
- Ελέγξτε την μπαταρία αν η ζυγαριά δεν λειτουργεί σωστά και αντικαταστήστε την αν χρειάζεται.
- Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν φτάνουν μικρά παιδιά και λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε την κατάποση. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας.
- Αν η ζυγαριά δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την ξεχωριστά.
- Αν οι μπαταρίες είναι κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή, απορρίψτε τις με ασφάλεια και αποφύγετε την επαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ικανότητα ζύγισης: 3 kg - 180 kg
- Αισθητήρες υψηλής ακρίβειας μέτρησης (Διαβάθμιση: 1D = 50 g)
- Επιλογή μετατροπής μονάδων (kg/ lb/ st)
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA 1.5V, εξασφαλίζοντας τη σωστή πολικότητα, και κλείστε το κάλυμμα.
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην οθόνη. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη επιφάνεια. (Μετρήσεις σε ανώμαλες ή μαλακές επιφάνειες όπως χαλιά ενδέχεται να είναι ανακριβείς.)

- Πατήστε το μικρό κουμπί στο κάτω μέρος της ζυγαρίας για να επιλέξετε τη μονάδα βάρους (kg, lb ή st).
- Ανεβείτε στη ζυγαριά ξυπόλητοι και ισορροπήστε το βάρος σας.
- Η μέτρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη περίπου 3 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό σας στη ζυγαριά.
- Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

- Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά μηδενίζεται πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά μόνο για προσωπική μέτρηση βάρους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά την αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Σκουπίστε τη ζυγαριά με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση για να προστατεύσετε τους ευαίσθητους αισθητήρες.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
- Για να αποτραπούν δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
- Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση προς όφελος του περιβάλλοντος.

NOTE QUE AS INFORMAÇÕES DO MANUAL DO DISPOSITIVO PODE SER CRIADO PARA MAIS DO QUE UM MODELO. SEU DISPOSITIVO NÃO PODE INCLUIR OS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO MANUAL. ESTA LÍNGUA FOI TRADUZIDA COM A AJUDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E AVISOS

- Se a superfície da balança ficar suja, limpe-a com um pano limpo e álcool ou limpa-vidros. Mantenha-a afastada de sabão, água, líquidos abrasivos, calor intenso ou frio extremo.
- Verifique a bateria se a balança não estiver funcionando corretamente e substitua-a, se necessário.
- Guarde as baterias fora do alcance de crianças pequenas e tome precauções para evitar a ingestão acidental. Procure ajuda médica imediatamente se uma bateria for engolida.
- Se a balança não for usada por um longo período, remova a bateria e guarde-a separadamente.
- Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, descarte-as com segurança e evite o contato.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade máxima de peso: 3 kg - 180 kg
- Sensores de medição de alta precisão (Divisão: 1D = 50 g)
- Opção de conversão de unidade (kg/lb/st)
- Função de desligamento automático
- Indicadores de bateria fraca e de sobrecarga

INSTALAÇÃO DAS BATERIAS

- Abra a tampa do compartimento das baterias.
- Insira 2 pilhas AAA 1.5V, garantindo a polaridade correta, e feche a tampa.
- Quando o nível da bateria estiver baixo, um símbolo de aviso aparecerá no visor. Substitua as baterias imediatamente.

INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque a balança sobre uma superfície plana. (Medições feitas em superfícies irregulares ou macias, como carpetes e tapetes, podem ser

imprecisas.)

- Pressione o botão pequeno localizado na parte inferior da balança para selecionar a unidade de peso (kg, lb ou st).
- Suba na balança descalço e equilibre seu peso.
- A medição aparecerá no visor aproximadamente 3 segundos após subir na balança.
- A balança desligará automaticamente após 8 segundos.

Notas

- Certifique-se de que a balança esteja zerada antes de cada uso.
- Use a balança apenas para medição de peso pessoal.
- Remova as baterias durante o armazenamento prolongado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Limpe a balança com um pano úmido. Não utilize detergentes ou produtos de limpeza abrasivos.
- Guarde o dispositivo em posição vertical para proteger os sensores sensíveis.

Descarte correto deste produto



- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos na UE.
- Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, elimine-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

لن تدبّ بطارية المي جري، ودج او ليدوم تام اول عم نم رثكأل دماش، مت دق مدخت سم لال ليلد نوذي دق.
لي دلدا ليف قروك، تدمل انا فاص اولدا يل ع م نزا هج يوت حني ال دق.
ي. ع ان طصل اا، الكذا م ادخت سباب ام م جرت ثمت ة لالدا دة

التعليمات العامة للسلامة والتحذيرات

- إذا أصبحت سطح الميزان متسخًا، امسحه بقطعة قماش نظيفة مع الكحول أو منظف الزجاج حافظ على بُعده عن الصابون والماء والمواد السائلة الكاشطة والحرارة العالية أو البرودة الشديدة
- افحص البطارية إذا كان الميزان لا يعمل بشكل صحيح، واستبدلها إذا لزم الأمر
- قم بتخزين البطاريات في مكان بعيد عن متناول الأطفال الصغار واتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع البلع العرضي اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا تم ابتلاع بطارية
- إذا لم يتم استخدام الميزان لفترة طويلة، قم بإزالة البطارية وتخزينها بشكل منفصل
- إذا كانت البطاريات تالفة أو بها تسريب، تخلص منها بأمان وتجنب الاتصال بها

الميزات

- الحد الأقصى للوزن: 3 كجم - 180 كجم
- (جرام 50 = D مجسات قياس عالية الدقة (القسم: 1
- (اختيار تحويل الوحدة (كجم/رطل/ست
- وظيفة الإيقاف التلقائي
- مؤشرات البطارية المنخفضة والتحميل الزائد

تركيب البطاريات

- افتح غطاء حجرة البطارية
- مع التأكد من القطبية الصحيحة، وأغلق الغطاء، AAA 15V أدخل بطاريتين
- عند انخفاض مستوى البطارية، ستظهر علامة تحذير على الشاشة استبدل البطاريات فورًا

تعليمات الاستخدام

- ضع الميزان على سطح مستو (قد تكون القياسات التي تؤخذ على الأسطح غير المستوية أو الأسطح الناعمة مثل السجاد غير دقيقة)
- اضغط على الزر الصغير الموجود في أسفل الميزان لاختيار وحدة الوزن (كجم).

(رطل، أو ست

- اصعد على الميزان حافي القدمين وقم بتوازن وزنك
- ستظهر القياس على الشاشة بعد حوالي 3 ثوانٍ من الوقوف على الميزان
- سيتم إيقاف تشغيل الميزان تلقائيًا بعد 8 ثوانٍ

ملاحظات

- تأكد من أن الميزان يعود إلى الصفر قبل كل استخدام
- استخدم الميزان فقط لقياس الوزن الشخصي
- قم بإزالة البطاريات أثناء التخزين طويل الأمد

الصيانة والتنظيف

- امسح الميزان بقطعة قماش مبللة لا تستخدم المنظفات أو المنظفات الكاشطة
- قم بتخزين الجهاز في وضعية عمودية لحماية المجسات الحساسة

تصرف صحيح لهذا المنتج

- تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي
- لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو الصحة البشرية نتيجة التخلص غير المضبوط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام لإرجاع جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالبائع حيث تم شراء المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة صديقة للبيئة



FLORIA[®]
Make it Easy



@zilanhome